

SHARP®

ビーディー エイブイ

形名 **BD-AV1**
BD-AV10

はじめてお使いになるかたの

かんたん!! ガイド

ブルーレイディスクレコーダーの使いかた

はじめに 2

テレビと本機の準備をしましょう... 8

録る／見る／消す..... 10

基本の使いかた 13

ファミリンク 25

困ったときは? 43

操作に困ったときは? 44

わからない用語があるときは? 47

本書について

本書では、録画や再生の基本的な操作と、ファミリンク機能を使ったシャープ製ファミリンク対応液晶テレビ「アクオス」との連動操作について説明しています。

- アンテナの接続やテレビとの接続など、接続・設定が済んでいない場合は、別冊の「接続・設定ガイド」や「取扱説明書」をご覧ください。
- 本書の操作手順では、リモコンを使って説明しています。
- 本書では「ブルーレイディスク」を「BD」と表現しています。
- 本機は地上アナログ放送は録画できません。
(地上アナログチューナーを内蔵していません。)

どう違うの？

ビデオテープレコーダーとBDレコーダー

したいこと

番組を録画する

録る

テープやディスクの
空きがなくなったら

録画できる時間と
録画の画質は

録画した番組を
再生する


見る

複数の番組が
録画されているとき

ビデオテープ レコーダー



VHSテープ



録画するときは

- 録画用のビデオテープをセットする必要があります。

ビデオテープの空きが無いときは

- テープを巻き戻して、すでに録画されている番組の上に録画(上書き)できます。

停止している位置から
録画ができます。

まだ見ていない番組の上に、誤って
録画して(消して)しまうこともあります。



録画できる時間と録画の画質は

- ビデオテープに標準画質「SPモード」で録画した場合、120分(2時間)※。

※ 120分テープに録画した場合

ハイビジョン放送は
画質を落とさないと録画できません。

ビデオテープ




120分
(2時間)

見たい番組を探すときは

- テープを巻き戻したり、早送りして探します。

BDレコーダー



BD

録画するときは


- 録画用のBD-RE Ver.2.1ディスクをセットする必要があります。
- 未使用のBD-RE Ver.2.1ディスクをセットしたときは、自動的に録画のための準備「初期化」が始まります。

BD-REディスクの空きが無いときは

- 見終わった番組を消して「空き」を作ります。

番組を消す操作が必要。

まだ見ていない番組の上から誤って録画する(消してしまう)心配はありません。



違いは

録画できる時間と録画の画質は

- BD-RE Ver.2.1ディスクだと約3時間※

※ BD-RE Ver.2.1 (25GB)ディスクに地上デジタル放送のハイビジョン放送を放送画質で録画した場合

BD-RE Ver.2.1 (25GB)



放送画質で 約 **180** 分!
(約3時間)

ハイビジョン放送を
ハイビジョン画質のまま録画できます。

見たい番組を探すときは

- テレビ画面に録画番組一覧(録画リスト)を表示させて、かんたんに探せます。

録画リスト(録画した番組の一覧)

録画した番組 1

録画した番組 2

録画した番組 3



録画した番組 4

録画リストから
選んで再生

違いは

リモコンのボタンについて

- 基本の操作でよく使うボタンの説明です。
説明がないボタンについては、別冊の「取扱説明書」18～19ページをご覧ください。
- 本機のリモコンでレコーダーもテレビも操作できます。
テレビ／レコーダー切換スイッチで切り換えて操作します。



テレビの操作に使うボタン

- ・ テレビ／レコーダー切換スイッチを「テレビ」に切り換えて使います。
- ・ テレビの操作をするには、「テレビメーカー指定」が必要です。
(⇒7ページ)
「シャープB」または「シャープC」を指定した場合だけ使えるボタンもあります。

シャープB …「シャープB」を指定した場合に使えるボタン
シャープC …「シャープC」を指定した場合に使えるボタン

電源

- ・ テレビの電源を入／切します。

消音 **シャープB** **シャープC**

- ・ テレビの音を一時的に消します。

音量

- ・ テレビの音量を調整します。

選局

- ・ テレビのチャンネルを切り換えます。

入力切換

- ・ テレビの入力を外部入力に切り換えます。

番組表 **シャープC**

- ・ テレビのデジタル放送の電子番組表を表示します。

決定 カーソル 終了 戻る **シャープC**

- ・ テレビのメニューなどの設定画面で、項目の選択、決定、前の画面に戻る、メニューを消すなどの操作をします。

青 赤 緑 黄 (カラーボタン) **シャープC**

- ・ テレビのメニューなどにカラーボタンの使いかたが表示されている場合に、操作できます。

地上A 地上D BS CS (放送切換) **シャープC**

- ・ テレビの放送の種類(地上アナログ放送、地上デジタル放送、BSデジタル放送、110度CSデジタル放送)を選局できます。

チャンネル・数字 **シャープC**


- ・ テレビのチャンネルを選局できます。

テレビ/ラジオ/データ **シャープC**

- ・ デジタル放送の種類を切り換えます。

テレビ専用ボタン


テレビ／レコーダー切換スイッチがどちら側に切り換わっていても、テレビを操作できるボタンです。



テレビ／レコーダー切替スイッチの便利機能について


デジタルチューナー内蔵のシャープ製テレビ「アクオス」をお使いの場合は、テレビ入力自動切替機能が使えます。

- テレビメーカーを「シャープC」に設定しているときは、本機のリモコンをテレビに向けてテレビ／レコーダー切替スイッチを切り換えると、テレビの入力を本機を接続した入力に切り換えることができます。
- テレビ入力自動切替機能は、工場出荷時は働かない設定になっています。テレビ入力自動切替機能を使うときは、別冊の「取扱説明書」149～151ページの設定をしてください。



はじめに

リモコンのボタンについて



本機の操作に使うボタン

- テレビ／レコーダー切替スイッチを「レコーダー」に切り換えて使います。

電源

- 本機の電源を入／切します。

選局

- 本機のチャンネルを切り換えます。

録画 録画停止

- それぞれのボタンを押して、BDにすぐに録画、録画停止します。

再生 一時停止 停止

早戻し 早送り 前次 30秒送り (再生の操作に使うボタン)

- 再生、一時停止、早送りなど、再生や録画した番組の場面を探す操作などに使います。

本機専用ボタン

テレビ／レコーダー切替スイッチがどちら側に切り換わっていても、本機を操作できるボタンです。

番組表

- 本機のデジタル放送の電子番組表を表示します。

スタートメニュー

- 再生、録画予約・予約確認、BDディスク内容消去、各種設定、お知らせ、BDディスク管理など、本機の操作や設定ができるスタートメニューを表示します。

消去

- 消したいタイトル(録画した番組)を選ぶ画面を表示します。

録画リスト/(トップメニュー)

- 録画済みの番組を一覧で表示します。
- BDビデオ/DVDビデオのトップメニュー画面を表示します。

決定 カーソル 終了 戻る

- スタートメニューなどの設定画面で、項目の選択、決定、前の画面に戻る、スタートメニューを閉じるなどの操作をします。

青 赤 緑 黄 (カラーボタン)

- スタートメニューなどにカラーボタンの使いかたが表示されている場合に、操作できます。

地上D BS CS (放送切換)

- 地上デジタル放送など、デジタル放送の種類を選局できます。
- **本機では、地上アナログ放送は受信できません。**

チャンネル・数字

- 本機のチャンネルを選局します。



リモコンの準備をしましょう

- リモコンに、付属の電池を入れましょう。
- 本機のリモコンから出る信号をお使いのテレビに合わせると、本機のリモコンでテレビの操作ができます。本機のリモコンでお使いのテレビを操作してみましょう。

注意 乾電池使用上のご注意

乾電池は誤った使いかたをすると、液もれや破れつを起こすことがありますので、次の点について特にご注意ください。

- 乾電池のプラス \oplus とマイナス \ominus を、表示のとおり正しく入れてください。
- 乾電池はショートさせたり、充電したり、分解したりしないでください。
- 乾電池は種類によって特性が異なります。種類の違う乾電池は混ぜて使用しないでください。
- 新しい乾電池と古い乾電池を混ぜて使用しないでください。
新しい乾電池の寿命を短くしたり、古い乾電池から液がもれるおそれがあります。
- 乾電池が使えなくなったら…
液がもれて故障の原因となるおそれもありますので、すぐ取り出してください。また、もれた液に触れると肌が荒れることがありますので、布でふき取るなど十分注意してください。
- 不要となった乾電池を廃棄する場合は、各自治体の指示(条例)に従って処理してください。

お知らせ

- リモコンには衝撃を与えないでください。
- リモコンのふたに強い力を加えないでください。故障の原因となる恐れがあります。
- リモコンを、水に濡らしたり湿度の高いところに置いたりしないでください。
- 乾電池を入れ換えたとき、リモコンが正しく動作しないことがあります。このようなときは、乾電池をいったんリモコンから取り外し、5分以上たってから入れ直してください。
- 本体のリモコン受光部に直射日光や強い照明が当たっていると、リモコンが正しく動作しないことがあります。照明または本体の向きにご注意ください。
- 付属の乾電池は、保管状態により短期間で消耗することがあります。早めに新しい乾電池と交換してください。(寿命は通常6カ月～1年が目安です。)
- 長期間使用しないときは、乾電池をリモコンから取り出してください。
- 長時間(約1日)電池のない状態が続いたときは…「リモコン番号」(⇒別冊の「取扱説明書」121ページ)や「テレビメーカー指定」(⇒7ページ)がリセットされますので、設定し直してください。

付属の電池を入れる

1 裏ぶたを開けます。


この部分を軽く押しながら、矢印の方向に持ち上げます。



2 付属の乾電池(単3形×2個)を入れます。

- 収納部の $\oplus\ominus$ の表示どおり正しく入れてください。


マイナス \ominus 側から入れてください。



- 新しい乾電池と交換する場合は、アルカリ乾電池をご使用ください。

3 裏ぶたを閉めます。

- カチッと音がするまで確実に閉めてください。





テレビメーカー指定

シャープ製のテレビをお使いのときは

- 工場出荷状態(「シャープC」)でそのまま操作できるかご確認ください。

操作できないときは「シャープB」→「シャープA」の順番で設定し、操作できるか確認します。



1

テレビに向けて操作をします。

- テレビレコーダに切り換えます。

2

テレビのメーカーを指定します。

- 下記の「メーカー指定ボタン」を押したまま、電源を同時に5秒以上押します。

メーカー指定ボタン

シャープC	1	松下1	4	ソニー	7	東芝	10.0	三洋2	地上A
シャープA	2	松下2	5	三菱	8	パイオニア	11	フナイ	地上D
シャープB	3	日本ビクター	6	日立	9	三洋1	12	アイワ	BS

- 例えば「シャープA」に設定する場合は、**2**を押したまま電源を同時に5秒以上押します。
- デジタルチューナー内蔵のシャープ製テレビ「アクオス」と接続したときは、「シャープC(工場出荷状態)」(**1**)に設定します。

3

テレビを操作できるか確認しましょう。

- リモコンをテレビに向けて操作します。
 - 電源 …… テレビの電源を入/切します。
 - 入力切換 …… テレビの入力切換を行います。「ビデオ1」や「ビデオ2」などの切換ができます。
 - 選局 …… テレビのチャンネルを切り換えます。テレビのタイプや設定により、切り換わるチャンネルは異なります。
 - 音量 …… テレビの音量を調整します。

おしらせ

- メーカー指定を「シャープC」以外に設定した場合、テレビを操作できるボタンは「電源」「入力切換」「選局」「音量」です。
- メーカー指定を「シャープB」に設定した場合、上記の4つのボタンと「消音」ボタンで操作が行えます。
- 詳しくは、別冊の「取扱説明書」18、120ページをご覧ください。

テレビの操作ができないときは

- 例えば、シャープ製のテレビをお使いの場合は「シャープA」「シャープB」「シャープC」の信号があります。松下製のテレビであれば「松下1」「松下2」の信号があります。順番に設定し直して操作してみましょう。(電池を交換したときは「シャープC(工場出荷状態)」に戻ります。)
- テレビの種類によっては操作できない場合があります。

テレビと本機の準備をしましょう

- B-CASカードを本機に入れてから、テレビと本機の電源を入れます。
- テレビに本機の映像が映るように、テレビの入力を切り換えましょう。

B-CASカードを入れる

本機でデジタル放送を録画・視聴するためには、B-CASカードが必要です。

- デジタルチューナー内蔵テレビをご使用になっても、B-CASカードは必ず本機にセットしてください。

おしらせ

B-CASカードに付いている登録はがきでユーザー登録をしましょう。

- 付属品については、別冊の「取扱説明書」6ページをご覧ください。




1 付属のB-CASカードを本機に入れます。

- B-CASカードのセットのしかたについて詳しくは、別冊の「取扱説明書」106ページをご覧ください。

① 扉を開ける

- #### ② B-CASカードを 図のように 矢印の面を上にして 奥まで入れる



▲本機前面

テレビの電源を入れる

2 テレビの電源を入れます。

- **テレビレコーダー** に切り換えて、テレビに向けて **電源** を押します。
- テレビの主電源が切れているときは、テレビ本体の主電源スイッチを「入」にしてください。




テレビの入力を切り換える

- テレビに本機の映像が映るように切り換えます。

3 テレビの入力を切り換えます。

- 例えば、テレビの入力1端子に本機を接続した場合、テレビに向けて **入力切換** を繰り返し押して、テレビの入力を「入力1」に切り換えます。

テレビの「入力1」端子に接続した場合の例



シャープ製デジタルチューナー内蔵テレビ「アクオス」をご使用の場合は

- テレビ入力自動切換機能を使うと、手順3の操作は必要ありません。
⇒「テレビ/レコーダー切換スイッチの便利機能について」5ページ

おしらせ

リモコンで他の機器が動いてしまうときは

- リモコン番号を変更してください。
詳しくは別冊の「取扱説明書」121ページをご覧ください。

本機の電源を入れる



おしらせ

映像が映らないときは

- 前ページの手順3で、テレビの入力を、本機を接続した入力に切り換えていますか。
- アンテナの接続やテレビとの接続は正しいですか。詳しくは別冊の「取扱説明書」92～98をご覧ください。

重要

BD-RE以外の再生ディスク
(本機で録画できないディスク)
をセットしたときは


- 電子番組表は表示できません。また、再生を停止しても放送は映りません。
- 再生を停止したときは、再生用ディスクの画面が表示されます。
- 電子番組表を表示したり放送を映したいときは、ディスクを取り出さず録画用のBD-RE Ver.2.1ディスクをセットしてください。

おしらせ

ディスクの取り扱いと
本機で使えるディスクについて

- ⇒12ページをご覧ください。

ディスクを入れると、
ディスクイン表示が
緑色に点灯します。



4

本機の電源を入れます。

テレビレコーダ



- [テレビレコーダ] に切り換えて、本機に向けて [電源] を押します。

本体の
電源ボタンも
使えます。



本機の電源を入ると、
電源ランプが緑色に点灯します。



- テレビ画面に本機の画面が映ります。

- 以降、「基本の使いかた」では [テレビレコーダ] に切り換えたまま操作をしてください。

ファミリンクに対応したシャープ製のテレビ「アクオス」と
HDMIコードで接続しているときは


- テレビの画面を、本機を接続した入力に切り換えると本機の電源が自動的に入ります。

ディスクをセットする

5

ディスクをセットします。

- 本体のトレイ開/閉ボタンを押し、ディスクトレイを開けます。
- ディスクをセットします。
- 本体のトレイ開/閉ボタンを押し、ディスクトレイを閉めます。



- ディスクをセットするとディスクを読み込みます。未使用のBD-REディスクをセットしたときは、録画用ディスクとして使用できるようにするための準備「初期化」が自動で始まります。

▼初期化中の画面表示例



- 本体前面のディスクイン表示が緑色に点灯します。

録画用のBD-RE Ver.2.1ディスクをセットしたときは

- 本体前面のディスクメーターで、ディスクの残量(録画できる残り時間)が確認できます。⇒22ページ

- これで準備は完了です。

録る※／見る／消す

※ 本機は地上アナログチューナーを内蔵していないので、地上アナログ放送は録画できません。

- 基本的な使いかた「録る／見る／消す」の操作を覚えましょう。
- 8～9ページの操作で、あらかじめテレビと本機の電源を入れて、録画用のBD-RE Ver.2.1ディスクをセットしておきましょう。
- 本機で使えるディスクについては12ページをご覧ください。

!! 重要

BD-RE以外の再生ディスク(本機で録画できないディスク)をセットしたときは

- ・電子番組表は表示できません。また、再生を停止しても放送は映りません。

放送中の番組をBDに録画する ⇒14ページ



1 録画したいチャンネルを選びます。



- ・リモコンふた内の **地上D** **BS** **CS** で放送を切り換えます。

選局

- ・  でチャンネルを選びます。

2 録画します。

録画

- ・  を押します。
- ・ 番組の途中で録画を止めるときは **録画停止**  を2回押します。

予約録画する ⇒16ページ

- ・ 本機の電子番組表から番組を選んで、かんたんに予約録画できます。

BDに録画した番組を消す ⇒23ページ

- ・ いっぱいになったBDに録画するときは、見終わった番組を消しておきましょう。

1 消去ボタンで消去画面を表示します。

消去


- ・  を押します。


2 消したいタイトル(録画した番組)を選び、決定します。

- ・  で選んで、 を押します。

3 「する」を選び、決定します。

- ・  で選んで、 を押します。

- ・ 選んだタイトル(録画した番組)が消えます。
- ・ **終了**  を押して終了します。



BDに録画した番組を再生する ⇒18ページ

録画した番組をすぐに再生する

すぐに再生します。

- 録画したあとに **再生** を押します。

- 複数の番組を録画したディスクの場合は、下記の操作で番組を選び再生してください。

録画した番組を選んで再生する

- 録画した番組を一覧にした「録画リスト」から選んで再生します。

1 録画リストを表示します。

- 録画リスト
トップメニュー
- 決定** を押します。

2 見たいタイトル(録画した番組)を選びます。

- 決定** で選びます。

3 再生します。

- 決定** を押します。
- 再生を止めるときは **停止** を押します。

市販のビデオソフトを再生する ⇒19ページ

- 市販のBDビデオやDVDビデオの再生が楽しめます。

再生中に便利な操作 ⇒20ページ

- 早送り、静止、コマ送り、スロー、30秒送り、つづき再生など再生中に便利な操作を覚えましょう。



ファミリンク対応機器をお持ちの場合は ⇒26ページ

- 本機のリモコン一つで、本機とシャープ製のファミリンク対応テレビ「アクオス」や「アクオスオーディオ(アクオスサラウンド)」を操作できます。

操作に困ったときは? ⇒44ページ

わからない用語があるときは? ⇒47ページ

ディスクについて

- 本機で使用できるディスクを正しく扱きましょう。


ディスクの持ちかた

- ・ 光っている面に手を触れないように持ってください。
指紋などがつくと、録画や再生ができなくなる場合があります。



お知らせ

- ・ ディスクに紙やラベル、シールなどを貼らないでください。



録画できるディスク

BD-RE Ver.2.1 (ブルーレイディスク)

- ・ BD-AV1はSL/1層ディスクのみ録画できます。
- ・ BD-AV10はSL/1層とDL/2層のディスクが録画できます。



お知らせ

- ・ カートリッジ付きのディスクは使えません。
- ・ BD-AV1はDL/2層ディスクに録画できません。



再生できるディスク

BD (ブルーレイディスク)

- ・ SL/1層とDL/2層のディスクが再生できます。



お知らせ

- ・ カートリッジ付きのディスクは使えません。
- ・ BD-R Ver.1.1ディスクは、ファイナライズ済みのディスクが再生できます。



DVDディスク

- ・ 1層と2層のディスクが再生できます。
- ・ DVDディスクは、ファイナライズ済みのディスクが再生できます。
詳しくは別冊の「取扱説明書」55、56、153ページをご覧ください。



お知らせ

- ・ カートリッジ付きのディスクは使えません。



CD

- ・ 音楽用CDの再生ができます。



基本の使いかた

録画しましょう.....	14
予約録画しましょう.....	16
再生しましょう.....	18
スロー再生など、再生時に便利な機能.....	20
録画した番組を消しましょう.....	22


録画しましょう

放送中のデジタル放送の番組を録画する(らくらく一発録画)

(本機は地上アナログチューナーを内蔵していませんので、地上アナログ放送は録画できません。)

録画

- 録画したい番組を選局して、を押します。



録画に使えるディスクはBD-RE Ver.2.1(12cm盤)ディスクです。


- ・BD-AV10の場合は、BD-RE Ver.2.1のSL/1層またはDL/2層ディスクに録画できます。
- ・BD-AV1の場合は、BD-RE Ver.2.1のSL/1層ディスクに録画できます。
DL/2層ディスクはご使用になれません。

未使用のBD-REディスクをセットした場合は(初期化中の画面⇒9ページ)


- ・録画用のディスクとして使えるようにするための準備「初期化」が自動的に始まります。

準備


1 テレビの電源を入れます。



2 テレビ入力を切り換えます。



3 本機の電源を入れます。




テレビ入力自動切換機能を使うと、2の操作は飛ばせます。
⇒「テレビ/レコーダー切換スイッチの便利機能について」5ページ



1

録画用のディスク「BD-RE Ver.2.1」をセットします。

- ・本体のトレイ開/閉ボタンを押してディスクトレイを開き、ディスクをセットします。



ディスクをセットすると、ディスク読み込みが始まります。

- ・読み込みが完了すると、ディスク情報画面が表示されます。
ディスク情報画面でBD-REの録画可能時間が確認できます。
(ディスク情報画面は約10秒間表示され、自動的に消えます。)
- ・本体前面のディスクイン表示が緑色に点灯します。

▼ディスク情報画面の表示例




録画用のBD-RE Ver.2.1ディスクをセットしてください。

- ・BD-RE以外の再生ディスク(本機で録画できないディスク)をセットしたときは、**放送は映せません**。

地上アナログ放送は選局できません。

- ・本機は地上アナログチューナーを内蔵していませんので、**地上アナログ放送は録画できません**。






2

録画したいチャンネルを選びます。

- 本機に向けて選局してください。
- 地上D** …… 地上デジタル放送に切り換えます。
 - BS** …… BSデジタル放送に切り換えます。
 - CS** …… 110度CSデジタル放送に切り換えます。
- | | | |
|------|----|----|
| 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 |
| 10/0 | 11 | 12 |

…… チャンネルを切り換えます。
- 選局

…… チャンネルを順／逆に切り換えます。
- BD-RE以外のディスクがセットされているときは、放送は映りません。再生用ディスクの画面が表示されます。



3

録画します。

- リモコンのふたを閉じて、**録画** を押します。
- 録画する番組に合わせて録画終了時刻が自動的に設定されます。(画面に表示されます。)

録画終了時刻自動設定画面の表示例 ▶



4

番組の途中で録画を停止したいときは

- 録画停止
- **録画停止** を2回押します。

おしらせ

- 録画の一時停止はできません。

録画が終了したときに自動的に電源を切りたいときは



- 電源
- 録画中に **電源** を1回押してください。録画が終了すると、自動的に電源が切れます。

録画中に別の番組を見たいときは

- テレビ側で選局してください。
- 本機のリモコンで操作するときは **テレビレコーダー** に切り換えてから操作してください。

デジタル放送でテレビ放送が見られないときは？

- 「テレビ」になっているかを確認してください。
- デジタル放送にはテレビ放送以外にラジオ放送やデータ放送が放送されています。「テレビ」以外になっているときはリモコンふた内の **テレビ/ラジオ/データ** を繰り返し押し、「テレビ」に切り換えてください。




予約録画しましょう

本機の電子番組表で番組を選んで予約録画する(らくらく一発予約)
 (本機は地上アナログチューナーを内蔵していませんので、地上アナログ放送は録画できません。)

- 本機は、テレビ画面に電子番組表を表示できます。
- テレビ画面に表示される電子番組表から番組を選ぶだけで、かんたんに予約録画できます。

電子番組表 (番組表について詳しくは⇒別冊の「取扱説明書」30～33ページ)



!! 重要

録画用のBD-RE Ver.2.1ディスクをセットしてください。

- BD-RE以外の再生ディスク(本機で録画できないディスク)をセットしたときは**電子番組表は表示できません**。



おしらせ

- 未使用のディスクをセットしたときは、録画用ディスクとして使えるようになるための準備「初期化」が始まります。
⇒「初期化中の画面」9ページ

準備


- 1 テレビの電源を入れます。
テレビ/レコーダの電源ボタンを押します。
- 2 テレビ入力を切り換えます。
入力切換ボタンを繰り返し押し、本機を接続した入力に切り換えます。
- 3 本機の電源を入れます。
テレビ/レコーダの電源ボタンを押します。

テレビ入力自動切換機能を使うと、2.の操作は飛ばせます。
⇒「テレビ/レコーダ切換スイッチの便利機能について」5ページ

1


録画用のディスク「BD-RE Ver.2.1」をセットします。

- 本体のトレイ開/閉ボタンを押してディスクトレイを開き、ディスクをセットします。



ディスクをセットすると、ディスク読み込みが始まります。

- 読み込みが完了すると、ディスク情報画面(⇒14ページ)が表示されます。(ディスク情報画面は約10秒間表示され、自動的に消えます。)
- 本体前面のディスクイン表示が緑色に点灯します。




2

予約録画したい放送を選びます。

- 本機に向けて選局してください。
- 地上D …… 地上デジタル放送に切り換えます。
- BS …… BSデジタル放送に切り換えます。
- CS …… 110度CSデジタル放送に切り換えます。

▼テレビ画面の表示

画面左上で、選んだ放送の種類が確認できます。



3

電子番組表を表示します。

- リモコンのふたを閉じて を押します。

4


予約したい番組を選んで決定します。

- 未放送の番組を選んで決定してください。
(放送中の番組を選んで決定すると、視聴になります。)

- で放送局を選びます。
- で放送時間を選びます。
- を押します。

ハイビジョン対応
テレビを接続して
いるときの画面例▼

放送局を選びます



番組表の表示について

- 接続しているテレビや番組表設定の表示方向設定により変わります。ハイビジョン対応テレビと接続しているときは、文字の大きさを変えられます。詳しくは別冊の「取扱説明書」30、87、130ページをご覧ください。

おしらせ

すでに同じ時刻に予約があるときは

- 予約が重なっていることをお知らせするメッセージが表示されます。
⇒別冊の「取扱説明書」45ページ

ディスクの残量が足りないときは

- タイトルを消去するか、残量が十分にあるディスクと交換します。
⇒別冊の「取扱説明書」45ページ

予約の内容を変更したいときは

- ⇒別冊の「取扱説明書」46ページ

予約の確認・変更・取り消しについては

- 「予約リスト」で確認・変更・取り消しができます。⇒別冊の「取扱説明書」51ページ

- これで予約は完了です。開始時刻になると、録画が始まります。



予約した録画が終了したときに自動的に電源を切りたいときは

電源

- 予約を設定したあとに電源を切るか、録画中に を1回押してください。録画が終了すると、自動的に電源が切れます。

BDに録画した番組を見る

- ディスクのはじめから再生したり、見たい番組を選んで再生します。

お知らせ


再生しながら使えるボタンについて

- ⇒20ページをご覧ください。




準備


1 テレビの電源を入れます。



2 テレビ入力を切り換えます。



3 本機の電源を入れます。



テレビ入力自動切換機能を使うと、2の操作は飛ばせます。
⇒「テレビ/レコーダー切換スイッチの便利機能について」5ページ

1

再生したいディスクをセットします。

- セットのしかた⇒9ページをご覧ください。

ディスクを再生する

2

再生します。

- 「再生」を押します。
- ディスクの最初から再生します。途中で停止していたときは、停止した地点から再生されます。(つづき再生⇒21ページ)

見たい番組を選んで再生する

2

録画リストを表示します。

- 「録画リスト トップメニュー」を押します。

3

見たいタイトル(録画した番組)を選びます。

- 「決定」で選びます。
- | | |
|-------------|--------------|
| 1 春のイタリア観光 | **/**[*] 30分 |
| 2 K-5格闘技選手権 | **/**[*] 30分 |
| 3 新春、芸能人大集合 | **/**[*] 30分 |
| 4 マニュアル浜口夫人 | **/**[*] 30分 |
- 選んでいる番組 (黄色で表示されます。)


4

再生します。

- 「決定」を押します。
- 再生を止めるときは「停止」を押します。
- ディスクの最後まで再生すると再生が停止します。

本体のディスクメーター表示について

- 再生中は、本体前面のディスクメーターで現在再生しているタイトルの再生位置を確認できます。(ランプの青色点灯で再生している地点を示します。)



- 1目盛りは、タイトルの総時間の1/6を表しています。

市販のBDビデオやDVDビデオを見る

- 市販のBDビデオを再生して高精細映像を楽しめます。DVDビデオも再生できます。

お知らせ

再生しながら使えるボタンについて

- ⇒20ページをご覧ください。



準備

- 1 テレビの電源を入れます。
テレビレコーダの電源ボタンを押します。
- 2 テレビ入力を切り換えます。
入力切換ボタンを繰り返し押し、本機を接続した入力に切り換えます。
- 3 本機の電源を入れます。
テレビレコーダの電源ボタンを押します。

テレビ入力自動切換機能を使うと、2の操作は飛ばせます。
⇒「テレビレコーダ切り換えスイッチの便利機能について」5ページ

1

再生したいディスクをセットします。

- セットのしかた⇒9ページをご覧ください。

ディスクを再生する

2

再生します。

- ディスクの読み込みが完了すると、自動的に再生が始まります。
 - 再生を止めるときは **停止** ボタンを押します。
- 再生を途中で止めたときは、もう一度 **再生** ボタンを押すと、つづきから見るすることができます。
(音楽用CDなど、ディスクによってはつづき再生しない場合があります。⇒21ページ)

ディスクによっては

はじめにディスクメニューが表示される場合があります。

- メニュー操作については、下記をご覧ください。

BDビデオやDVDビデオのメニューを操作する

2

ディスクのメニューを表示します。

- **録画リスト トップメニュー** または **(ポップアップ) メニュー** を押します。

トップメニューの例

トップメニュー	
1 ジャズ	2 ラテン音楽
3 クラシック	4 ロック

3

操作します。

- **決定** ボタンを押して、操作します。

本体のBDランプについて



BD-RE以外の再生ディスク (市販のBDビデオやDVDビデオなど) をセットしたときは


- 電子番組表は表示できません。また、再生を停止しても放送は映りません。

スロー再生など、再生時に便利な機能

いろいろな再生をする

- 再生中に、早送りや早戻し、静止画再生、スロー再生など、いろいろな再生ができます。
- コマーシャルなどを飛ばして見たいときは、瞬時に飛ばせる「30秒送り」機能を使います。

見たい場面を素早く探す (早送り再生／早戻し再生(サーチ))



1

早送り再生／早戻し再生します。

- ・ 再生中に または を押します。

・ 押すたびに次のように切り換わります。



2

早送り再生／早戻し再生を解除します。

- ・ を押します。
- ・ 通常の再生画面に戻ります。

タイトル(録画した番組)の最後まで早送りしたときは

- ・ 通常の再生となり、次のタイトルが再生されます。

タイトルの先頭まで早戻ししたときは

- ・ 早戻ししたタイトルの先頭から再生されます。

お知らせ

- ・ タイトル(録画した番組)をまたぐ早送り再生や早戻し再生はできません。

次のタイトルや前のタイトルを頭出しする

頭出しします。

- ・ 再生中に または を押します。

再生しているタイトル(録画した番組)の先頭を頭出しするときは

- ・ を1回押します。

前のタイトルを頭出しするときは

- ・ を続けて2回押します。




次のタイトルを頭出しするときは

- ・ を押します。



お知らせ

- ・ で次のタイトルを頭出ししたときや、早送りなどでタイトルの最後まで再生したときは、最後のシーン(場面)が数秒間静止した後に、次のタイトルの再生が始まります。
- ・ 静止しているときに を押すと、そのシーンから早戻し再生ができます。

静止画にしてメモしたり、じっくり確かめる (静止画再生／コマ送り再生)

- 1 映像を静止します。
 - 一時停止
 - 再生中に  を押します。
- 2 コマ送り再生します。
 - 静止画再生中に  を押します。
- 3 静止画再生やコマ送り再生を解除します。
 -  を押します。
 - 通常の再生画面に戻ります。

スローにしてじっくり見る (スロー再生)

- 1 スロー再生します。
 - 静止画再生中に  を2秒以上押し続けます。
- 2 スロー再生を解除します。
 -  を押します。
 - 通常の再生画面に戻ります。


コマーシャルなどを飛ばして見る(30秒送り)

- 約30秒先に飛ばします。
- 30秒送り
 - 再生中に  を押します。

つづきから見るときは…

途中まで見たタイトルのつづきを見る (つづき再生)

再生中に停止した後でつづきを見る場合

-  を押します。
- 前回停止したところから再生が始まります。

お知らせ

- BD-RE以外のディスクでは、次の場合、つづき再生が働きません。
 - ディスクを取り出した場合。
 - 電源を切るなどの操作をした場合。


再生を途中で停止したタイトルを初めから見るときは…

- 再生中に、 または  を押して頭出ししてください。

録画した番組を消しましょう

BDにあとどのくらい録画できるか確認し、 不要なタイトルを消す

- BDは、番組でいっぱいになったら番組を消して空きを作るまで録画できません。
- 見終わっていらなくなったタイトル(録画した番組)は消しておきましょう。
- BD-REディスクでは、消した時間ぶんだけ録画可能な時間(残量)が増えます。



図はイメージです。
実際の記録はこのように区別
されていません。

「画面表示」でディスクの残量を確認する

画面表示

-  を押して、BDの録画可能な時間(残量)を調べましょう。

▼テレビ画面の表示




「本体表示」でディスクの残量を確認する

- 本体前面のディスクメーターで確認できます。
- 1目盛りは、BD-AV10で約1時間、BD-AV1で約30分となります。



ディスクメーター



タイトル(録画した番組)を消す

・ いないタイトル(録画した番組)を選んで消します。

お知らせ

スタートメニューからも消せます。

- スタートメニューを押してスタートメニューを表示し、「BDディスク内容消去」を選んで決定すると、手順3の画面になります。以降は同様に操作してください。



準備

1 テレビの電源を入れます。

テレビレコーダーに切り換えて電源を押しします。

2 テレビ入力を切り換えます。

入力切換を繰り返し押しして、本機を接続した入力に切り換えます。

3 本機の電源を入れます。


テレビレコーダーに切り換えて電源を押しします。

テレビ入力自動切替機能を使うと、2の操作は飛ばせます。
⇒「テレビ/レコーダー切替スイッチの便利機能について」5ページ

1

BDディスクをセットします。

- 本体のトレイ開/閉ボタンを押してディスクトレイを開き、ディスクをセットします。



ディスクをセットすると、ディスク読み込みが始まります。

- 読み込みが完了すると、ディスク情報画面(⇒14ページ)が表示されます。(ディスク情報画面は約10秒間表示され、自動的に消えます。)
- 本体前面のディスクイン表示が緑色に点灯します。

2

消去画面を表示します。

- 消去を押します。

3

消したいタイトルを選び、決定します。

- 決定で選んで、決定を押します。
- 黄を押すと、複数のタイトルを選べます。

▼テレビ画面の表示

1 春のイタリア観光	**/**[*]	30分
2 K-5格闘技選手権	**/**[*]	30分
3 新春、芸能人大集合	**/**[*]	30分
4 マニュアル浜口夫人	**/**[*]	30分

4

タイトルを消します。

- 決定で「する」を選んで、決定を押します。
- 選んだタイトル(録画した番組)が消えます。

5

消去の操作を終了します。

- 終了を押します。

間違って消したくないときは、BDディスクを「保護」できます。

- 録画・消去ができないように、「BDディスク保護」ができます。
⇒次ページをご覧ください。

BDディスクの内容を消さないようにするには

- ・スタートメニューから「BDディスク保護」を設定すると、BDディスクが録画・消去できないように保護できます。

BDディスクを保護する／保護を解除する



準備

- 1 テレビの電源を入れます。
 に切り換えて を押します。
- 2 テレビ入力を切り換えます。
 入力切替 を繰り返し押し、本機を接続した入力に切り換えます。
- 3 本機の電源を入れます。
 に切り換えて を押します。

テレビ入力自動切換機能を使うと、2の操作は飛ばせます。
 ⇒「テレビ／レコーダ切替スイッチの便利機能について」5ページ

1

保護または保護を解除したいBDディスクをセットします。

- ・本体のトレイ開/閉ボタンを押してディスクトレイを開き、ディスクをセットします。

2

スタートメニューを表示します。

- ・本機に向けて を押します。

3

BDディスク管理の画面を表示します。

- ・ で「BDディスク管理」を選んで、 を押します。
- ・ で「BDディスク保護」を選んで、 を押します。

4

保護または解除を選びます。

保護をするときは

- ・ で「保護する」を選んで、 を押します。

保護を解除するときは

- ・ で「保護解除」を選んで、 を押します。

5

決定します。

- ・「確認」で、 を押します。

6

設定の操作を終了します。

- 終了 を押します。

ファミリンク

本機の接続と ファミリンクでできること	26
ファミリンクで ワンタッチ録画しましょう	28
ファミリンクで 本機の電子番組表から予約録画しましょう	30
かんたんBDダビングで ダビングしましょう	32
ファミリンクの ワンタッチ操作と機能選択メニュー	36
アクオスオーディオ(アクオスサラウンド)で 視聴しましょう	38

本機の接続と ファミリンクでできること

- シャープ製のファミリンク対応テレビ「アクオス」をお持ちの場合は、本機とHDMIコードで接続すると、ファミリンクならではの便利な連動機能で操作を楽しめます。
- さらにシャープ製のハイビジョンレコーダーをお持ちの場合は、本機とi.LINKケーブルで接続すると、ハイビジョンレコーダーのハードディスクに録画したハイビジョン番組を、ハイビジョン画質のままブルーレイディスク「BD-RE Ver.2.1」にダビングして残せます。

シャープ製ファミリンク対応テレビ「アクオス」をお持ちなら…

ファミリンクで連動操作が楽しめます。

ワンタッチ操作


- 電子番組表やスタートメニューなどを表示させると、テレビの画面がレコーダー（本機）の画面に自動的に切り換わります。

ワンタッチ再生

- 録画リストをワンタッチで表示させ、見たい番組を選んで再生できます。
- 録画した番組はワンタッチで再生できます。



ファミリンク対応
シャープ製テレビ
「アクオス」



HDMIコード
(19ピン/付属品)



ブルーレイディスク
レコーダー(本機)

ワンタッチ録画

- テレビで見ているデジタル放送の番組を、ワンタッチでBD-RE Ver.2.1ディスクに録画できます。

ワンタッチで電子番組表から予約録画

- 本機の電子番組表をワンタッチで呼び出して、デジタル放送の番組をBD-RE Ver.2.1ディスクに予約録画できます。



さらに、シャープ製ハイビジョンレコーダーをお持ちなら…


かんたんBDダビングも楽しめます。

かんたんBDダビング

- ハイビジョン番組をハイビジョン画質でBD-RE Ver.2.1ディスクに残せます。



シャープ製
ハイビジョンレコーダー




i.LINKケーブル(市販品)



ブルーレイディスク
レコーダー(本機)

ファミリンクのための接続は？

⇒別冊の「取扱説明書」101ページ



さらに、
アクオスオーディオ(アクオスサラウンド)を
お持ちの場合の接続は？


⇒別冊の「取扱説明書」102ページ



アクオスオーディオ(アクオスサラウンド)

ファミリンクとかんたんBDダビングの ための接続は？

⇒別冊の「取扱説明書」103ページ



さらに、
アクオスオーディオ(アクオスサラウンド)を
お持ちの場合の接続は？

⇒別冊の「取扱説明書」104ページ



アクオスオーディオ(アクオスサラウンド)

ファミリンクのための設定は？

⇒別冊の「取扱説明書」113ページ

テレビの「連動起動設定」を行います。

テレビの「録画機器選択」を行います。

録画操作は？

⇒ 28ページ

予約録画操作は？

⇒ 30ページ

再生操作は？

⇒ 36ページ

アクオスオーディオ(アクオスサラウンド)の 設定は？

⇒ 41ページ

テレビの「ジャンル連動設定」を行います。

放送や番組に合わせ、最適な音質・音場での
サラウンド音声を楽しめます。

ダビング操作は？

⇒ 33ページ

アクオスオーディオ(アクオスサラウンド)の 設定は？

⇒ 41ページ

テレビの「ジャンル連動設定」を行います。

放送や番組に合わせ、最適な音質・音場での
サラウンド音声を楽しめます。

ファミリンクでワンタッチ録画しましょう

テレビで見ているデジタル放送の番組を録画する

(本機は地上アナログチューナーを内蔵していませんので、地上アナログ放送は録画できません。)

- テレビで見ているデジタル放送と同じ番組を、ワンタッチでBD-RE Ver.2.1ディスクに録画できます。



録画に使えるディスクはBD-RE Ver.2.1(12cm盤)ディスクです。

- BD-AV10の場合は、BD-RE Ver.2.1のSL/1層またはDL/2層ディスクに録画できます。
- BD-AV1の場合は、BD-RE Ver.2.1のSL/1層ディスクに録画できます。DL/2層ディスクはご使用になれません。

未使用のBD-REディスクをセットした場合は(初期化中の画面⇒9ページ)

- 録画用のディスクとして使えるようにするための準備「初期化」が自動的に始まります。

録画の準備はお済みですか？

テレビ側の準備


- テレビのファミリンクのための設定は済んでいますか？(⇒別冊の「取扱説明書」113～115ページ)

本機側の準備

- テレビとHDMI接続していますか？(⇒別冊の「取扱説明書」101、102ページ)
- 本機のファミリンクのための設定は済んでいますか？(⇒別冊の「取扱説明書」116～117ページ)
工場出荷時は、連動設定は「する」に設定されています。設定の必要はありません。
- B-CASカードを入れていますか？(⇒8ページ)
- アンテナが接続されていますか？(⇒別冊の「取扱説明書」92～94ページ)
- 本機に録画用のBDをセットしていますか？(⇒12ページ)
- BDの残量時間が十分にありますか？(⇒22ページ)

お知らせ

- テレビのチャンネル操作について詳しくは、テレビに付属の取扱説明書をご覧ください。



準備

テレビの電源を入れます。

テレビレコーダーに切り換えて、テレビに向けて電源を押します。

1

録画したいチャンネルを選びます。

- テレビに向けたまま選局してください。

地ED …… 地上デジタル放送に切り換えます。

BS …… BSデジタル放送に切り換えます。

CS …… 110度CSデジタル放送に切り換えます。

1 2 3

4 5 6

7 8 9

10/0 11 12

選局

↑

↓

…… チャンネルを選局します。



2

テレビで見ている番組を本機で録画します。

録画

- リモコンのふたを閉じて、テレビに向けて、を押します。



録画開始のメッセージが表示されます。

- 録画が開始されます。
- 本機が待機状態でも、自動的に電源が入ります。
- 本機のチャンネルが、視聴中のチャンネルと同じチャンネルに切り換わり、本機が録画を開始します。




本機の電源が入っていない場合は

- 録画開始まで1分程度かかる場合があります。
- 一発(クイック)起動を設定しておく、すばやく録画を開始できます。⇒別冊の「取扱説明書」123ページ。

3

録画を停止します。

録画停止

- テレビに向けたまま、を押します。

(ワンタッチ録画では、録画終了時刻は自動的に設定されません。)

 おしらせ


- 本機が再生や録画の動作をしているときは、ワンタッチ録画ができません。
- テレビの電源を切ると自動的に本機の電源も切れますが、録画中は録画が継続されます。
- 本機が録画開始するまでの時間は、「一発(クイック)起動」(⇒別冊の「取扱説明書」123ページ)の設定状態により異なります。

ファミリンクで 本機の電子番組表から予約録画しましょう

本機の電子番組表でデジタル放送を予約録画する

(本機は地上アナログチューナーを内蔵していませんので、地上アナログ放送は予約録画できません。)

- 本機の電子番組表(デジタル放送の電子番組表)を呼び出して、BD-RE Ver.2.1ディスクに予約録画できます。



録画に使えるディスクはBD-RE Ver.2.1(12cm盤)ディスクです。

- ・ BD-AV10の場合は、BD-RE Ver.2.1のSL/1層またはDL/2層ディスクに録画できます。
- ・ BD-AV1の場合は、BD-RE Ver.2.1のSL/1層ディスクに録画できます。
DL/2層ディスクはご使用になれません。

未使用のBD-REディスクをセットした場合は(初期化中の画面⇒9ページ)

- ・ 録画用のディスクとして使えるようにするための準備「初期化」が自動的に始まります。

予約録画の準備はお済みですか？

テレビ側の準備

- ・ テレビのファミリンクのための設定は済んでいますか？(⇒別冊の「取扱説明書」113～115ページ)

本機側の準備

- ・ テレビとHDMI接続していますか？(⇒別冊の「取扱説明書」101、102ページ)
- ・ 本機のファミリンクのための設定は済んでいますか？(⇒別冊の「取扱説明書」116～117ページ)
工場出荷時は、連動設定は「する」に設定されています。設定の必要はありません。
- ・ B-CASカードを入れていますか？(⇒8ページ)
- ・ アンテナが接続されていますか？(⇒別冊の「取扱説明書」92～94ページ)
- ・ 本機に録画用のBDをセットしていますか？(⇒12ページ)
- ・ BDの残量時間が十分にありますか？(⇒22ページ)



お知らせ

- ・ 本機の電子番組表の操作について詳しくは、別冊の「取扱説明書」30～33ページをご覧ください。

電子番組表(番組表について詳しくは⇒別冊の「取扱説明書」30～33ページ)

今見ている放送の種類 番組表の日付 数日分の番組表が表示できます。

テレビ画面の表示 ▼

選んでいる番組 (黄色で表示されます。)

時間帯

選んだ番組の番組名が表示されます。

チャンネルが登録されているリモコンのボタン

時間帯

電子番組表の使いかた カラーボタンで選べる機能

電子番組表の画面には、今見ている放送の種類、番組表の日付、数日分の番組表が表示されます。黄色で表示されているのは、選んでいる番組です。番組名が表示されているのは、選んだ番組の番組名です。チャンネルが登録されているリモコンのボタンで番組を選択できます。



お知らせ

予約の確認・変更・取り消しについては

- ・ 「予約リスト」で確認・変更・取り消しができます。⇒別冊の「取扱説明書」51ページ

本機の電子番組表から予約録画する



準備

- 1 テレビの電源を入れます。
 に切り換えて テレビに向けて を押します。
- 2 本機の電源を入れます。
 に切り換えて 本機に向けて を押します。

1

本機の電子番組表を表示します。


- 番組表 を押します。
- テレビの画面が本機の画面に切り換わり、本機の電子番組表が表示されます。

2

予約したい番組を選んで決定します。

- 未放送の番組を選んで決定してください。(放送中の番組を選んで決定すると、視聴になります。)
- で放送局を選びます。
- で放送時間を選びます。
- を押します。

ハイビジョン対応
テレビを接続して
いるときの画面例▼



番組表の表示について

- 接続しているテレビや番組表設定の表示方向設定により変わります。ハイビジョン対応テレビと接続しているときは、文字の大きさを変えられます。詳しくは別冊の「取扱説明書」30、87、130ページをご覧ください。

お知らせ

すでに同じ時刻に予約があるときは

- 予約が重なっていることをお知らせするメッセージが表示されます。
⇒別冊の「取扱説明書」45ページ

ディスクの残量が足りないときは

- タイトルを消去するか、残量が十分にあるディスクと交換します。
⇒別冊の「取扱説明書」45ページ

予約の内容を変更したいときは

- ⇒別冊の「取扱説明書」46ページ

- これで予約は完了です。開始時刻になると、録画が始まります。



予約した録画が終了したときに自動的に電源を切りたいときは


電源

- 予約を設定したあとに電源を切るか、録画中に を1回押してください。録画が終了すると、自動的に電源が切れます。

かんたんBDダビングで ダビングしましょう

ダビング操作の前に知っていただきたいこと

- **かんたんBDダビング**とは、シャープ製デジタルハイビジョンレコーダーのハードディスクに録画画質「HD/SD」で録画したデジタル放送番組を、ハイビジョン画質(放送画質)のままi.LINK(TS)入力録画でBD-RE Ver.2.1ディスクにダビングする機能です。



!! 重要

- BD-R、DVDディスクにはダビングできません。
- ダビングできるのは、「シャープ製のハイビジョンレコーダー」のハードディスク(HDD)に録画されている番組です。BDまたはDVDディスクからBDへはダビングできません。
- ダビングできるのは、「HD/SD録画」された番組です。録画画質を設定して録画された番組はダビングできません。詳しくはハイビジョンレコーダーに付属の取扱説明書をご覧ください。
- 「1回だけ録画可能」の番組をダビングしたときはムーブ(移動)となりますので、ダビング元(ハイビジョンレコーダー)の番組はなくなります。

シャープ製のi.LINKダビング機能を搭載したハイビジョンレコーダー以外の機器からはダビングできません。

かんたんBD ダビング対応機種(2007年9月現在)

BD-HD100	DV-HRD2	DV-HRD20	DV-HRD200	DV-HRD3	DV-HRD30	DV-HRD300	DV-AR11
DV-AR12	DV-ARW12	DV-ARW15	DV-ARW22	DV-ARW25	DV-ARV22	DV-ACW38	
DV-ACW52	DV-ACW55	DV-ACW60	DV-AC52	DV-AC55	DV-ACV52	DV-ACW72	
DV-ACW75	DV-ACW80	DV-AC72	DV-AC75	BD-HDW15	BD-HDW20		

本機から外部機器へはダビングできません。

📢 お知らせ

i.LINK(TS)機器から本機に映像を入力するとき

- i.LINK(TS)入力録画できるディスクはBD-RE Ver.2.1ディスクだけです。

ダビング中に下記のような状態になると、録画を停止します。また、異常な映像が記録されることがあります。


- 接続した機器が無信号部分を再生したとき
- 途中でi.LINKケーブルを抜いたり、相手機器の電源を切ったりしたとき
- 相手機器の再生を中止したとき
- 相手機器で再生している映像が乱れたとき
- 相手機器で再生している番組によっては、番組の切り替わり地点で録画が停止する場合があります。
- 録画が開始されるまで数秒かかります。そのため、ダビングする番組のはじめの数秒は、ダビングされません。ダビングは、1タイトルずつダビングしてください。ハイビジョンレコーダーで複数のタイトルを選択しても、ダビングされるタイトルは1タイトルだけです。

i.LINK(TS)接続について

- 接続したi.LINK機器との相性により、正しく動作しない場合があります。これにより、万一録画・録音されなかった場合の内容の補償についてはご容赦ください。
- 複数のi.LINK(TS)機器と同時に接続したときは認識できない場合があります。
- **本機のi.LINK(TS)入力端子にディジーチェーン(数珠つなぎ)接続およびツリー接続したときに、正しく動作しない場合があります。本機と操作したい機器を1対1で接続してください。**

シャープ製ハイビジョンレコーダーのハードディスクからBDにダビングする

- 本機側の操作とハイビジョンレコーダー側の操作をして、ダビングします。



録画に使えるディスクはBD-RE Ver.2.1(12cm盤)ディスクです。

- ・BD-AV10の場合は、BD-RE Ver.2.1のSL/1層またはDL/2層ディスクに録画できます。
- ・BD-AV1の場合は、BD-RE Ver.2.1のSL/1層ディスクに録画できます。
DL/2層ディスクはご使用になれません。

未使用のBD-REディスクをセットした場合は(初期化中の画面⇒9ページ)

- ・録画用のディスクとして使えるようにするための準備「初期化」が自動的に始まります。

ダビングの準備はお済みですか？

本機側の準備

- ・ハイビジョンレコーダーとi.LINK接続していますか？(⇒別冊の「取扱説明書」103、104ページ)
- ・本機に録画用のBDをセットしていますか？(⇒12ページ)
- ・BDの残量時間が十分にありますか？(⇒22ページ)

本機側の操作

- ・テレビと本機の電源を入れ、録画用のディスクをセットします。




準備

- 1 テレビの電源を入れます。
テレビレコーダーに切り換えて電源
テレビに向けて電源を押します。
- 2 本機の電源を入れます。
テレビレコーダーに切り換えて電源
本機に向けて電源を押します。

1

録画用のディスク「BD-RE Ver.2.1」をセットします。

- ・本体のトレイ開/閉ボタンを押してディスクトレイを開き、ディスクをセットします。



ディスクをセットすると、ディスク読み込みが始まります。


- ・読み込みが完了すると、ディスク情報画面(⇒14ページ)が表示されます。(ディスク情報画面は約10秒間表示され、自動的に消えます。)
- ・本体前面のディスクイン表示が緑色に点灯します。

- ・次ページの手順へ続く

ハイビジョンレコーダー側の操作

- ・ハイビジョンレコーダー側を操作して、ダビングを始めます。
- ・ここでは、ハイビジョンレコーダーの例としてDV-ACW80の操作手順で説明します。

ハイビジョンレコーダーに付属のリモコン
(例) DV-ACW80 に付属のリモコン



2

ハイビジョンレコーダーの電源を入れます。

- ・ここからは、ハイビジョンレコーダーに付属のリモコンで操作してください。

- ・ に切り換えて、ハイビジョンレコーダーに向けて を押します。

3

テレビの入力をハイビジョンレコーダーを接続した入力に切り換えます。

- ・ に切り換えて、テレビに向けて を繰り返し押して、ハイビジョンレコーダーを接続した「HDMI入力」にします。

4

ハイビジョンレコーダーの操作をします。

- ・ に切り換えます。

5

ハイビジョンレコーダーのスタートメニューを表示します。

- ・ハイビジョンレコーダーに向けて を押します。

6

「ダビング」を選んで決定します。



- ・ で選んで、 を押します。

7

「HDD→i.LINK」を選んで決定します。

ダビング先を選択してください。



- ・ で選んで、 を押します。

ハイビジョンレコーダーに付属のリモコン
(例) DV-ACW80 に付属のリモコン



8

ダビング先の機器で本機を選んで決定します。

録画する機器を選択してください。

▲前へ	機器名	メーカー	形名
	D-VHS01	●●●	BD-AV10
	D-VHS02	●●●	●●●
	D-VHS03	●●●	●●●
	D-VHS04	●●●	●●●
	D-VHS05	●●●	●●●
	D-VHS06	●●●	●●●

▼次へ

- ・ で選んで、 を押します。

9

ダビングしたいタイトルを1つ選んで決定します。

番組1	番組2	番組3	番組4	番組5	番組6
番組7	番組8	番組9	番組10	番組11	番組12

選んだタイトルには「①」が付き、 が付きます。
 選んだ順番 → ダビングマーク

- ・ で選んで、 を押します。
- ・ タイトルを1つだけ選んでください。複数のタイトルを選んでも、ダビングされるタイトルは1つだけです。

10

「すぐにダビング」を選んで決定します。

すぐにダビング	ダビング予約
---------	--------

- ・ で選んで、 を押します。

- ・ ハイビジョンレコーダーから本機へのダビングが始まります。
- ・ ダビングが終わっても本機はi.LINK入力状態になったままです。放送視聴状態に戻すには…

- テレビレコーダー
- ・ 本機に付属のリモコンで に切り換えます。
 - ・ を押して、放送視聴状態にします。

ダビングを途中で止めたいときは
ハイビジョンレコーダーを停止してください。

- ・ ハイビジョンレコーダーに付属のリモコンの を押します。

ファミリンクのワンタッチ操作と機能選択メニュー

ワンタッチ操作について


本機のリモコンでテレビの入力をワンタッチ切替

- 本機のリモコンの、下記のボタンを押すだけで自動的にテレビが本機からの入力(HDMI入力)に切り換わり、本機の画面が表示されます。

- 番組表** → 本機の電子番組表を表示
- 録画リスト トップメニュー** → 録画リストを表示
- スタートメニュー** → スタートメニューを表示
- 再生** → 本機の再生画面を表示
(電源入からの操作でテレビの入力が切り換わります。)

ディスクのオートプレイで自動再生


- BD-RE以外のディスクをセットすると自動的に再生が始まります。



ファミリンク機能選択メニューについて

- テレビのファミリンク機能選択メニューから操作できる、ファミリンクの録画や再生について説明します。

ファミリンク機能選択メニューを表示する



準備

テレビの電源を入れます。

- テレビレコーダに切り換えて、テレビに向けて電源ボタンを押します。

1

ファミリンク機能選択メニューを表示します。


- テレビに向けてファミリンク機能選択ボタンを押します。

2

項目を選んで決定します。

- それぞれの機能については、次のページをご覧ください。

▼ファミリンク機能選択メニューの画面例




- 決定ボタンで選んで、決定ボタンを押します。

ファミリンク機能選択メニューの項目

1 AQUOSレコーダーで予約する

- 本機の電子番組表を呼び出します。

レコーダー(本機)の番組表を表わしています。



2 録画リスト

- 本機の録画リストを呼び出して、録画した番組を一覧から選んで再生できます。

▼録画リストの例

1	春のイタリア観光	** / ** * [*]	30分
2	K-5格闘技選手権	** / ** * [*]	30分
3	新春、芸能人大集合	** / ** * [*]	30分
4	マニュアル浜口夫人	** / ** * [*]	30分

3 メディア切替

- 本機の場合は、この機能は使いません。
- ハイビジョンレコーダーを「AQUOS」に接続している場合は、再生や録画をしたいメディア(ハードディスクやDVDなど)を選べます。「メディア切替」を選んで、決定ボタンを押すたびに切り換わります。

▼DV-AC55の例



HDDランプ DVDランプ

選択しているほうのランプが点灯します。

4 AQUOSオーディオで聞く ⇒38ページ

- AQUOSとAQUOSオーディオ(アクオスサラウンド)を接続している場合は、テレビのスピーカーからの音声を止めて、AQUOSオーディオ(アクオスサラウンド)から音声を出力します。
- 本機に付属のリモコンで、AQUOSオーディオ(アクオスサラウンド)の音量調整と消音の操作ができます。


5 AQUOSで聞く ⇒38ページ

- AQUOSオーディオ(アクオスサラウンド)のスピーカーからの音声を止めて、アクオスから音声を出力します。

6 サウンドモード切替 ⇒42ページ

- AQUOSオーディオ(アクオスサラウンド)のサウンドモードを手動で切り換えます。
- サウンドモードについては、AQUOSオーディオ(アクオスサラウンド)に付属の取扱説明書をご覧ください。

▼ファミリンク対応のテレビ「AQUOS」とアクオスオーディオ(アクオスサラウンド)



サウンドモード

7 HDMI機器選択


- 複数のファミリンク対応HDMI機器を接続している場合に、視聴したいHDMI機器を選べます。

例)2台のファミリンク対応の機器を接続している場合

- 「HDMI機器選択」を選んで決定するたびに、次のように入力が切り換わります。



▼アクオス




アクオスオーディオ(アクオスサラウンド)で視聴しましょう

アクオスオーディオ(アクオスサラウンド)で聞く

- アクオスオーディオで聞くためには、アクオスオーディオとの接続が必要です。
(⇒別冊の「取扱説明書」102、104ページ)
- テレビのスピーカーからの音声を止めて、アクオスオーディオから音声を出力します。
- 本機に付属のリモコンで、アクオスオーディオを操作できます。

アクオスオーディオから音声を出力する



準備

テレビの電源を入れます。

テレビレコーダに切り換えて、テレビに向けて電源を押しします。

1

ファミリンク機能選択メニューを表示します。

・テレビに向けてファミリンク機能選択を押します。

2

「AQUOSオーディオで聞く」を選んで決定します。

ファミリンク機能選択	
■	AQUOSレコーダーで予約する
	録画リスト
	メディア切換
■	AQUOSオーディオで聞く
	AQUOSで聞く
	サウンドモード切換
	HDMI機器選択

- ・決定で選んで、決定を押します。
- ・テレビの音声が停止し、アクオスオーディオから音声が出力されます。
- ・本機に付属のリモコンで、アクオスオーディオの音量調整と消音の操作ができます。(⇒次ページをご覧ください。)
- ・テレビからの音声出力に戻したいときは、ファミリンク機能選択メニューで「AQUOSで聞く」を選んで決定します。

3

ファミリンク機能選択メニューを消します。

・テレビに向けたままファミリンク機能選択を押します。

お知らせ

「AQUOSオーディオで聞く」に設定中のご注意

- ・テレビのスピーカー・ヘッドホンの音声が停止します。

ジャンル連動設定(⇒41ページ)について

- ・BD-RE Ver.2.1ディスクに録画した番組を再生したときに、録画した番組のジャンル「音楽」「映画」「ニュース」などに合わせて、ジャンルに適したサウンドモードが自動で選ばれます。

アクオスオーディオの音声を操作する

- アクオスオーディオから音声を出力しているときは、以下のリモコンボタンで音声を操作できます。



準備

テレビに向けて操作をします。

- テレビレコーダに切り換えた状態で操作をしてください。

音量調整


音量を調整します。

- 音量の '+' を押して、音量を調整します。
- 音量
- 音量の '+' を押すと、音が大きくなります。
 - 音量の '-' を押すと、音が小さくなります。

消音

一時的に音を消します。


- 消音の 一時消音 を押して、音を消します。



- もう一度 消音 または 音量の '+' を押すと、音が出ます。
- 音を消しているときにファミリンク機能選択メニューで「AQUOSで聞く」に設定を変えた場合は、アクオスオーディオの消音ボタンを押して、音を出してください。

サウンドモードを自動で切り換える

- 「ジャンル連動設定」を「する」に設定しておく、アクオスオーディオのサウンドモードが自動で適切なサウンドモードに切り換わります。



ジャンル連動設定とは

- デジタル放送の視聴中やデジタル放送を録画した番組を再生したときに、デジタル放送のジャンル情報「音楽」「映画」「ニュース」などに応じて、アクオスオーディオのサウンドモードを自動で適切なサウンドモードに切り換えるための設定です。

サウンドモードの一覧


放送のジャンル	放送の信号	サウンドモード
情報／ワイドショー／ドラマ／バラエティ／ドキュメンタリー／趣味／教育／福祉	ステレオ／マルチチャンネル	スタンダード
映画	ステレオ／マルチチャンネル	シネマ
アニメ／特撮	ステレオ	スタンダード
	マルチチャンネル	シネマ
ニュース／報道	ステレオ／マルチチャンネル	ニュース
音楽／劇場／公演	ステレオ	ミュージック1
	マルチチャンネル	ミュージック2
スポーツ	ステレオ	スポーツ1
	マルチチャンネル	スポーツ2
指定なし	ステレオ／マルチチャンネル	ナイト

急激な音の変化を抑える設定です。

お知らせ

- 市販のBDビデオやDVDビデオなどには、ジャンル情報がありません。この場合は「サウンドモード切替」で、手動で切り換えてください。(⇒42ページ)

アクオスオーディオ
(アクオスサラウンド)
を接続している場合
に行う設定



ジャンル連動設定

準備

テレビの電源を入れます。

テレビレコーダ 電源
に切り換えて、テレビに向けて電源を押しします。

1


テレビのメニューを表示します。

テレビに向けてテレビメニューを押しします。



2


「機能切換」-「ファミリンク設定」を選んで決定します。



方向キーで選んで、決定キーを押します。
テレビの機種によっては「HDMIコントロール設定」と表示されます。

3

「ジャンル連動設定」を選んで決定します。



方向キーで選んで、決定キーを押します。

4

「する」を選んで決定します。



方向キーで選んで、決定キーを押します。

5


設定を終了します。

終了
電源キーを押します。

これで設定は完了です。

サウンドモードを手動で切り換える

- 市販のBDビデオ、DVDビデオなど、ジャンル情報のないディスクを再生するときは、アクオスオーディオ(アクオスサラウンド)のサウンドモードを手動で切り換えて楽しめます。



準備

テレビの電源を入れます。

- ・ テレビに向けて **ファミリンク機能選択** に切り換えて、テレビに向けて **電源** を押します。

1

ファミリンク機能選択メニューを表示します。

- ・ テレビに向けて **ファミリンク機能選択** を押します。

2

「サウンドモード切換」を選んで決定します。

- ・ **決定** で選んで、**決定** を押します。
- ・ 「サウンドモード切換」で決定するたびに、次の順に切り換わります。

■ファミリンク機能選択	
AQUOSレコーダーで予約する	
録画リスト	
メディア切換	
AQUOSオーディオで聞く	
AQUOSで聞く	
サウンドモード切換	
HDMI機器選択	

(スタンダード → シネマ → ニュース → ミュージック1)
 ナイト ← スポーツ2 ← スポーツ1 ← ミュージック2

放送のジャンル	放送の信号	推奨サウンドモード
情報/ワイドショー/ ドラマ/バラエティ/ ドキュメンタリー/ 趣味/教育/福祉	ステレオ/ マルチチャンネル	アクオスサラウンド
映画	ステレオ/ マルチチャンネル	シネマ
アニメ/特撮	ステレオ	アクオスサラウンド
	マルチチャンネル	シネマ
ニュース/報道	ステレオ/ マルチチャンネル	ニュース
音楽/劇場/公演	ステレオ	ミュージック1
	マルチチャンネル	ミュージック2
スポーツ	ステレオ	スポーツ1
	マルチチャンネル	スポーツ2
指定なし	ステレオ/ マルチチャンネル	ナイト

急激な音の変化を抑える設定です。

3

ファミリンク機能選択メニューを消します。

- ・ テレビに向けたまま **ファミリンク機能選択** を押します。

困ったときは？

操作に困ったときは？.....	44
わからない用語があるときは？.....	47

操作に困ったときは？

アンテナの接続でよくあるお問い合わせ

BS・110度CSデジタル放送用アンテナを接続したが、BS・110度CSデジタル放送が映らない

- BS・110度CSデジタル放送用アンテナケーブルが正しく接続されているか、抜けかかっていないかなどをご確認ください。

⇒ 別冊の「取扱説明書」**92～94**ページ

- ご自宅に個人でアンテナを設置した場合は、「スタートメニュー」-「各種設定」-「本体設定」から「アンテナ設定」を選び、「電源・受信強度表示」で「BS・CSアンテナ電源」を「入」に設定してください。

⇒ 別冊の「取扱説明書」**126**ページ

- 受信強度が60以上になるようにアンテナの向きを調整してください。

⇒ 別冊の「取扱説明書」**126**ページ

※状況が改善されない場合は、販売店にご相談ください。

テレビ放送の受信でよくあるお問い合わせ

地上デジタル放送が映らない、映りが悪い

- VHF/UHF用アンテナケーブルが正しく接続されているか、抜けかかっていないかなどをご確認ください。

⇒ 別冊の「取扱説明書」**92～94**ページ

- アンテナケーブルは「VHF/UHF用アンテナケーブル(付属品または市販品)」をお使いください。

- 地上デジタル放送を視聴するための準備(地域と郵便番号の設定、チャンネル設定等)ができていないか、ご確認ください。

⇒ 別冊の「取扱説明書」**125、128**ページ

※状況が改善されない場合は、販売店にご相談ください。

地上アナログ放送が映らない

- 本機では地上アナログ放送を受信できません。

放送が映らず、別の画面が表示される

- BD-RE以外の再生専用ディスク(本機では録画に使えないディスク)をセットしているときは、再生用の画面となり、放送が視聴できません。

- 放送を視聴したいときは、ディスクを取り出すか、録画用のディスクをセットしてください。

チャンネルの設定でよくあるお問い合わせ

使わないチャンネルをスキップさせたい


- チャンネルスキップを「する」に設定してください。

地上デジタル放送

⇒ 別冊の「取扱説明書」**131～132**ページ

BS・110度CSデジタル放送

⇒ 別冊の「取扱説明書」**134～135**ページ



再生でよくあるお問い合わせ

他機で録画したディスクが本機で再生できない

- 録画した機器でファイナライズをしていないディスクは本機で再生できないことがあります。録画に使用した機器で、ファイナライズを行ってください。
- ディスクのバージョンが1.0のBD-REは、本機で再生できません。
- デジタルハイビジョンカメラで録画したディスクなど、本機で対応していないフォーマットで録画したディスクは再生できません。

⇒ 別冊の「取扱説明書」153ページ

BDビデオやDVDビデオが再生できない

- 視聴制限が設定されていると、BDビデオやDVDビデオを再生できないことがあります。BDビデオの場合は、再生を停止し、視聴制限年齢を解除してください。DVDビデオの場合は、暗証番号を入力し、メニューで視聴制限レベルを設定し直してください。

⇒ 別冊の「取扱説明書」85、89ページ

- ディスクのパッケージをご覧になり、リージョンコードをお確かめください。BDビデオやDVDビデオには、国によって再生を制限するためのリージョンコードが設定されています。日本で再生できるのは次のとおりです。

BDビデオ → リージョンコード「A」またはリージョンコードの記載がないディスク

DVDビデオ → リージョンコード「ALL」または「2」

⇒ 別冊の「取扱説明書」153ページ

操作の途中で画面が止まり、操作ボタンを受けつけない

- 一度電源を「切」にし、再度電源を入れ直してください。
 - 電源が切れない、あるいは症状が改善しない場合は、本体のリセットボタンを先の細いもので押して、本機をリセットしてください。本体表示部に「RESET」が表示されます。(リセットしても、録画したタイトルや予約情報などはそのまま保存されています。ただし、録画途中や保存前の情報は、残らない場合があります。)
 - 本機のリセット操作をしても改善されない場合は、電源プラグを一度コンセントから抜き、再度差し込んでください。
- ※ 状況が改善されない場合は、販売店またはシャープお客様相談センターにご相談ください。

⇒ 別冊の「取扱説明書」172ページ

困ったときは？

操作に困ったときは？

録画でよくあるお問い合わせ

BDやDVDに録画できない

- 本機で録画できるのはBD-RE Ver.2.1ディスクのみです。(BD-AV1はDL/2層ディスクに録画できません。)

録画中の画面表示を消すには

- リモコンふた内の^{画面表示}を押すと消えます。

リモコンの操作でよくあるお問い合わせ

本機のリモコンでテレビの操作もしたい

- ・リモコンに、テレビの「メーカー指定」の設定をしてください。

⇒ 別冊の「取扱説明書」120ページ

消音や放送切換(地上A、地上D、BS、CS)などのテレビ操作ボタンが働かない


- ・テレビメーカー指定「シャープC」(デジタルチューナー内蔵のシャープ製テレビ「アクオス」用)以外のテレビでは、「電源」「入力切換」「選局」「音量」のボタン操作のみ行えます。
(「シャープB」に設定しているときは、「消音」ボタンも働きます。)

初期設定画面が表示されて、本機の操作ができない

- ・接続後、初めて電源を入れたときは、初期設定画面が表示されます。設定を行って設定画面を終了させないと、本機の操作が行えません。

テレビ画面にスタートメニューが出ない

- ・テレビの電源を入れ、テレビの入力切換を、本機と接続した外部入力(「入力1」など)にしてください。



リモコンの操作ができないときは

- ・リモコン番号が正しく設定されているか、確認してください。

⇒ 別冊の「取扱説明書」121ページ

- ・リモコンから電池を取り外した状態や電池が切れた状態で長時間放置すると、設定が工場出荷状態に戻ります。設定が工場出荷状態に戻ったときは、再度設定し直してください。
- ・テレビ/レコーダー切換スイッチを「テレビ」側に切り換えている場合は、本機の操作ができません。

リモコン番号が設定できない

- ・電源プラグが正しく接続されているか、確認してください。
- ・本機のリモコン番号設定は、本機の電源を切った状態で行ってください。

本機のリモコンで操作すると、他のDVD機器(当社製)も動作してしまう


- ・リモコン番号を変更してください。

⇒ 別冊の「取扱説明書」121ページ

D映像出力端子またはHDMI出力端子にケーブルを接続したときは

- ・D映像出力端子とHDMI出力端子の両方にケーブルを接続すると、どちらかの端子しか使えません。

本体表示部に「D-OP」または「H-OP」が表示されるまでリモコンふた内のHDMI切換^{HDMI切換}を長押しして、出力を切り換えてください。



操作ができないときは

- ・DVD/BDサポートステーションの「Q&A情報」もご覧ください。

<http://www.sharp.co.jp/support/av/dvd/index.html>

わからない用語があるときは？

BD-R

- 一回だけ録画ができる、追記型のブルーレイディスクです。他機で録画したBD-Rを本機で再生する場合は、録画した機器でファイナライズを行ってください。(本機では、録画用ディスクとしてご使用になれません。)

BD-RE

- 本機で録画用として使用できるディスクです。
- 繰り返し録画ができる、書き換え型のブルーレイディスクです。録画した番組を消去したり、録画済みのディスクを初期化することで、繰り返し録画ができます。
- ディスクのバージョンには Ver.1.0、Ver.2.1があり、本機では Ver.2.1がご使用になれます。また、BD-RE Ver.2.1ディスクにはSL/1層とDL/2層ディスクがあります。BD-AV1をご使用のときは、SL/1層ディスクのみ録画用ディスクとして使用できます。



一発起動(クイック起動)

- 本機の電源をすばやく「入」にできる機能です。
⇒ 別冊の「取扱説明書」123ページ

タイトルとチャプター、ディスク内の構成

- BDやDVDに録画されている番組のことを「タイトル(録画した番組)」といいます。
- BDビデオやDVDビデオなどでは、タイトルは、さらに「チャプター(章・区切り)」という単位で構成されているものがあります。(本機はチャプターマークを記録できません。)
- 実際には、次のような構成になっています。

▼市販のBDビデオ、DVDビデオの例



これを短編小説に例えると、次のような関係になります。

タイトル = 話
チャプター = 章

テレビメーカー指定

- 国内主要メーカー11社のテレビを操作するための設定です。

⇒ 7ページ

電子番組表

- テレビ画面に表示されるデジタル放送の番組表のことです。テレビ画面で番組を選ぶだけで予約録画が行えます。

ファイナライズ

- 録画したディスクを他の機器で再生できるようにする処理のことです。本機でDVDディスクおよびBD-R Ver.1.1を再生するときは、ファイナライズされたディスクをセットしてください。
- ファイナライズは録画した機器で行ってください。

ファミリンク機能


- シャープ製のファミリンク対応テレビ「アクオス」とHDMIコード(付属品)で接続して使います。テレビで見ている番組を録画したり、再生ボタンを押すだけでテレビの入力をHDMI接続した入力に自動で切り換えられる機能です。

リージョンコード

- BDビデオやDVDビデオは、各国に合わせて再生できるソフトが決められています。その再生できるディスクのコードをリージョンコードといいます。本機では、BDビデオはリージョンコード「A」、DVDビデオはリージョンコード「2」または「ALL」のソフトが再生できます。

リモコン番号

- リモコンと機器の組み合わせを正しくするための設定です。
- シャープ製のハイビジョンレコーダーをお持ちの場合、本機のリモコン番号とハイビジョンレコーダーのリモコン番号が同じ設定のときは、本機のリモコンで操作をすると、ハイビジョンレコーダーと本機の両方が動作してしまうことがあります。本機のリモコン番号を変えると、本機だけが操作できるようになります。



困ったときは？

わからない用語があるときは？
操作に困ったときは？(つづき)

エコロジークラスでいきましょう。シャープ。



ブルーレイディスクレコーダー **BD-AV1/BD-AV10**

この製品は、こんなところがエコロジークラス。

グリーン材料 すべての基板に無鉛ハンダを使用

使用している基板すべてに鉛を含まないハンダを採用しています。
環境に配慮したグリーン材料設計です。

上手に使って、もっともっとエコロジークラス。

◎電源の切り忘れ防止機能を!

電源が入ったままの状態でも、約3時間何も操作されないと、各種設定内の「無操作オフ設定」により、自動的に電源が切れるように設定できます。



「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」
などはホームページをご活用ください。



シャープサポートページ
<http://www.sharp.co.jp/support/>



使い方や修理のご相談など

【お客様相談センター】



0120 - 001 - 251

携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

■IP電話などからフリーダイヤルサービスをご利用いただけない場合は…

電話 : 043 - 331 - 1626 FAX : 043 - 297 - 2696

〒261-8520 千葉県千葉市美浜区中瀬1-9-2

受付時間

●月曜～土曜:9:00～20:00 ●日曜・祝日:9:00～17:00 (年末年始を除く)

●電話番号・受付時間などについては、変更になることがあります。(2007.09)

シャープ株式会社

本 社 〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号
AVシステム事業本部 〒329-2193 栃木県矢板市早川町174番地

この取扱説明書は再生紙を使用しています。(古紙配合率 100%)



アメリカ大豆協会認定の大豆油インキを使用しています。

TINSJA225WJQZ @
07P09-JA-KK