

再生する

～ HDD・BD・DVD再生時に便利な機能～



レコーダーのリモコン

早送り・早戻し再生

見たい場面を映像を見ながら探す

スキップ

チャプター(章)の頭出しをする

静止画再生

映像を止めて見る

コマ送り再生

コマ送りで再生する

スロー再生


スローモーションで再生する

音声切り換え

二ヶ国語などの音声を切り換える

字幕表示

字幕を表示する




ふたを開ける



レコーダーのリモコン

HDD・BD・DVD再生時に便利な機能

～早送り・早戻し再生～



レコーダーのリモコン

レコーダーのリモコンを用意して

再生中に「早送り」または「早戻し」を押す

見たい場面を映像を見ながら探せます


再生の速さが切り換わる


早送り・早戻し再生の速さの切り換え

「早送り」や「早戻し」を押すたびに再生の速さが切り換わります

・HDDまたはBDディスクを再生したときの例


テレビ画面左上の表示例




早送り  の時だけ音声が出ます
 早戻しではどの速さでも音声は出ません
 市販のBDビデオ、LPCM音声のBD-RE/Rでは早送り・早戻し再生で音声は出ません

・DVDディスクを再生したときの例

テレビ画面左上の表示例




早送り  の時だけ音声が出ます
 早戻しではどの速さでも音声は出ません

通常の再生に戻したい場合は、「再生」を押して下さい

HDD・BD・DVD再生時に便利な機能

～スキップ～



レコーダーのリモコン

レコーダーのリモコンを用意して

再生中に「前」または
「次」を押す

CHAPTER(章)の頭出しができます

頭出し位置は「前」または「次」を押す回数で異なります


最後のCHAPTERを再生中に「次」を押すと、
テレビ画面に **END** が表示され放送画面に戻ります

頭出し後、再生される

CHAPTERのスキップ

「前」または「次」を押す回数で頭出し位置を移動できます

いま見ている位置が「CHAPTER 2」のときの例




「前」を2回続けて押すと
この位置まで戻ります

「前」を1回押すと
この位置まで戻ります

「次」を1回押すと
この位置まで進みます

HDD・BD・DVD再生時に便利な機能 ～ 静止画再生～



レコーダーのリモコンを用意して

**再生中に
「一時停止」を押す**

再生画面を止めて見たい場合に使います


レコーダーのリモコン

再生画面が静止する

通常の再生に戻したい場合は、次へ ↩

レコーダーのリモコン


「再生」を押す



レコーダーのリモコン

通常の再生に戻る

HDD・BD・DVD再生時に便利な機能 ～コマ送り再生～



レコーダーのリモコン

レコーダーのリモコンを用意して


再生中に
「一時停止」を押す

再生画面が静止する

レコーダーのリモコン

「早送り」または
「早戻し」を押す

再生画面をひとコマずつ見たい場合に使います



レコーダーのリモコン

・「早送り」を押すたびにひとつ次のコマに進みます


・「早戻し」を押すたびにひとつ前のコマに戻ります
BDビデオの再生ではこの操作はできません

静止画がひとコマ移動する

通常の再生に戻したい場合は、「再生」を押して下さい

HDD・BD・DVD再生時に便利な機能

～スロー再生～



レコーダーのリモコン


レコーダーのリモコンを用意して

再生中に
「一時停止」を押す

再生画面が静止する

レコーダーのリモコン

「早送り」または「早戻し」を
2秒以上押し続ける



レコーダーのリモコン

再生画面をスローモーションで見たい場合に使います

DVDのタイトルは約1/8倍速、HDD及びBDの
タイトルは約1/16倍速のスロー/逆スロー再生
になります

・「早送り」を押した場合はスローモーション
での再生になります

・「早戻し」を押した場合は逆方向のスロー
モーションでの再生になります
BDビデオの再生ではこの操作はできません

スローモーションで再生が始まる

通常の再生に戻したい場合は、「再生」を押して下さい


HDD・BD・DVD再生時に便利な機能 ～音声切り換え～

レコーダーのリモコンを用意して

再生中に「音声」を押す

日本語と外国語の音声切り換えられます

テレビ画面での表示例



音声表示が画面右上に表示されます

録画内容によっては切り換わらない場合があります

音声切り換わる



レコーダーのリモコン

音声の切り換え

「音声」を押すたびに 音声切り換わります

・二ヶ国語(二重音声)放送を録画したとき(「主」が日本語、「副」が英語のとき)の例

テレビ画面での表示例



「音声」を押すたびに
「主」「副」「主/副」が
切り換わります

録画内容によっては切り換わらない場合があります
切り換わる順番はディスクにより異なります

HDD・BD・DVD再生時に便利な機能 ～字幕表示～

レコーダーのリモコンを用意して

再生中に「字幕」を押す

字幕がある番組やディスクを再生中、字幕を表示することができます

字幕表示例

「字幕」を押すと画面右上に表示されます



再生画面に字幕が表示される

レコーダーのリモコン

字幕を切り換えたい場合は、次へ



ふたを開ける




字幕の切り換え

「字幕」を押すたびに 字幕が切り換わります

・字幕の種類がひとつのとき

テレビ画面での表示例



「字幕」を押すたびに「入」「切」が切り換わります

・字幕の種類が二ヶ国語のとき(「主」が英語、「副」が日本語のとき)

テレビ画面での表示例



「字幕」を押すたびに「主」「副」「切」が切り換わります

録画内容によっては切り換わらない場合があります

切り換わる順番はディスクにより異なります