スカパー / HD 対応チューナーと接続する

LAN 接続する

- スカパー ! HD 対応チューナーと本機を直接 LAN 接続するときは、LAN ケーブルクロスタイプのご使用をおすす めします。
- LAN に接続する場合は、必ず本機の電源を「切」にして行ってください。(電源を入れた状態で LAN 接続したとき は、回線接続ができない場合があります。)

次のサービスを楽しむには、LAN (Local Area Network) 接続と LAN 設定が必要です。LAN 設定はお使いの 機器の取扱説明書をご覧ください。

- ・デジタル放送の双方向通信 ・ホームネットワーク ・アクトビラ
- ・BD ビデオの BD-LIVE 機能 ・スカパー ! HD 対応チューナーからの録画(「スカパー ! HD 録画」) ・プロバイダとの契約も必要です。サービス内容の詳しい情報は、ご契約のプロバイダにお問い合わせください。 「スカパー ! HD 録画」のみを利用するときは、プロバイダ契約は不要です。



• LAN ケーブルは、カテゴリー5以上のものをご使用ください。

モデムやルーターなどの種類によって、使用するLANケーブルの種類が異なります。詳しくは、モデムやルーターの取扱説明書をご覧ください。 ADSLの契約について

・ADSL 専用の契約(通常の電話を使用せず IP 電話回線網の使用に限定した契約)の場合、双方向サービスへの接続ができない場合があります。 無線 LAN 接続について

・無線 LAN 機器の接続については、動作検証されていませんので、ご利用は推奨しません。

スカパー / HD 対応チューナーから録画するときは、ホームネットワーク設定(→次ページ)が必要です。

ホームネットワークを設定する

する

6 ○ を押して設定を終了します

しない

スカパー!HD対応チューナーやホームネットワークを利用するために、必要な設定です。



スカパー / HD 対応チューナーから録画する

本機とスカパー ! HD 対応チューナーを LAN (Local Area Network) に接続し、ホームネットワーク機能を利用することにより、スカパー ! HD 対応チューナーから本機に録画をすることができます。



■必要な準備は

 ホームネットワークに対応したスカパー / HD 対応チュー ナーが必要です。

ホームネットワークに対応したスカパー / HD 対応チュー ナーについて

シャープサポートホームページ (http://www.sharp.co.jp/ support/av/dvd) でご確認ください。

- 本機とスカパー! HD 対応チューナーが LAN に接続されて いることが必要です。
- 本機のホームネットワーク設定が「する」になっていること が必要です。

■スカパー / HD 対応チューナーから録画で きる時間

- •「スカパー! HD 録画」録画可能時間の目安です。録画時間 を保証するものではありません。
- •「スカパー! HD 録画」録画可能時間は、録画する番組により異なります。
- •「スカパー! HD 録画」では、本機で表示される録画時間の 残時間と実際に録画できる残時間は異なる場合があります。

	録画できる時間		
	BD-HDW53	BD-HDW55	
スカパー!	約 77 時間	約 120 時間	
ハイビジョンチャンネル	(約 42 ~ 96 時間)	(約65~150時間)	
スカパー!	約 132 時間	約 205 時間	
標準画質チャンネル	(約84~252時間)	(約130~395時間)	

■スカパー!HD 対応チューナーから予約した番組の予約リスト表示について

予約実行可能 **/**[*]まで			
LAN スカバー! HD予約			
/[*] 午後10:00~午後11:00			
予約日時 CH 番組名	録画先	面質	実行
/[*] 午後10:00~午後11:00 スカバー! HD予約			
2 *#/*#[*] 午前##:##~午前##:## [10 06]] 跥 K-5格關技選手権	HDD	SP	0
3 *#/*#[*] 午後*#:##~午後##:## [即 08]] 四 新春、芸能人大集合	HDD	5倍	休
4 毎日 午後**:**~午後**:** (10 05)] 四 マニュアル浜ロ夫人	HDD	LP	0
5 *#/*#[*] 午後*#:*#~午前##:*# [即 01]] 跥 ウィンブルドン2001	HDD	XP	0

•番組名は「スカパー! HD 予約」と表示されます。画質や予約録画延長設定などは表示されません。

スカパー / HD 対応チューナーから録 画する

┃ スカパー / HD 対応チューナーを LAN に接続します

2 本機の「ホームネットワーク設定」 を「する」にします

3 スカパー / HD 対応チューナーのネッ トワーク設定を行います

本機が、スカパー! HD 対応チューナーの録画機になるように設定してください。設定については、スカパー! HD 対応チューナーの取扱説明書をご覧ください。

4 スカパー / HD 対応チューナーで、本 機を予約先にして録画予約を設定し ます

- 予約した番組が本機に録画されます。
- ・設定については、スカパー / HD 対応チューナーの取扱説 明書をご覧ください。

通信中は、LAN ランプが点灯します。



🕑)ご注意

- ・本機の電源が切れていると録画予約の設定ができません。
- 本機で録画操作を行ってもスカパー! HD の録画はできません。スカ
- パー!HD 対応チューナーで録画予約してください。
- 1つの番組の連続録画可能時間は12時間です。12時間を超える番組は、12時間単位で予約設定をしてください。



スカパー! HD 対応チューナーと本機の電源を入れた状態 でスカパー! HD 対応チューナーから予約を取り消してく ださい。本機の予約リストから予約情報が自動で消去され ます。