







レコーダーのリモコン 「番組表」を押す

■番組表 【BSデジタル … 5	יעצ <u>ו</u>	98 · • • [0] · • • [0]) • •• [0] • •• [0] ••	00 [0] · 00 [0] · 00 [0]	##/## [#] 午前##:##
SHK BS1 111 年後1:15~午後2:00	2:00 国際 世界の風車が見える街				
\$	- 午前 9時	4 午前10時	• 午前11時	● 午後 0時 ● 午	後 1時 🕒 午後 2時 ▶
SHK BS1 🚯 10	緊ロ大リーグ・ゴロ				
🎽 SHK BS2 🛛 2 10	四-四-四-四-	■ 像句の王様	1 読 初めての将…	22 大相撲七所場所	器 图 大相撲七…
🎢 SHK h 3 10	第ニッポン温泉巡り	■生…	11 日 思い出の…	四回名曲リクエスト20	2211 2004 NNN杯国版…
4) 14 Normal Server 14 14	のテレビショッキ シグ	音奈のお 音奈のお る街 る街 地球の歌 メロデ…	図 NB 音楽のあ 型Dナイ る街 トリー・勉強の歌	NNB1477 思タヌーン ダッシュ 即 通信	うまい!日本 デレビ 労全国グルメの訳 ング
6) 15 AAA71/2 15 15	1時男者の食卓	記 編快! 買い物上手	ヘルス 週刊 記 ダイ 記 おか エット す…	世界の絶景スペシャル	野 ^{ワールドベース}
6 16 1955 855 16 18	コレク VV 第ション 第ショッ F ビング	🕅 Sunday Love	の の VVショッピー	- 第コレクション F 第ショッ ピング	y 記 ニュースパーク 即 good- sty
2 17 22222 898 17 17	2 夏 J-ショップ	野間 マーケット12	習 リーグルメービ	TC 西J-ショップ 西ダイレ クト	- 里株式サ 鹿幸せお使り
◆で選択 選問は 420を押す	(11)で前の重面に	戻る 🚥 で終了	育 で番組情報を	見る ム でジャンル検索 出 て	日時検索 📷 で予約リスト

テレビ画面に番組表が映る

D-AC-RSV02-5x レコーダーのリモコン トップメニュー 上下左右の三角矢印で 決定 終了 戸ろ 録画する番組を選び С 黄 「決定」を押す 決定 おたすけ博士 ? <u> 주위</u>는 予約リスト 相設 [037997] 副 AAA テレビ & 1 午後 2:00~午後 3:00 0 **∢**決定) 再生 早戻 早送 決定 S 121 2 0 1 ■一時停止 • 記録い物上で 0秒戻 AAATUE ヘルス 選 ビダイ 記名 エット 空 ■ 停止 選んでいる番組は黄色で表示されます ●録画 録画停止 予約の内容を設定してください 終了時刻 録画先 絵画口 開始時刻 我面面質 AQUOS **/** [*] 午後 ? 10 ~ 午後 ? 10 HDD HD/SD 切 HI-VISION RECORDER 今回の予約時間:1時間11分 HDD 残時間:※時間※分 SHARP 完了 詳細設定 レコーダーのリモコン テレビ画面が予約内容表示に換わる















