



VHSテープを用意して



VHS テープに十分な残量があることを 確認してください。



テープが見える面を上にし、 テープ背ラベルを手前にします



レコーダーのリモコン 「再生」を押す



ビデオの再生画面が映る

D-AC-DUB02-V5x



レコーダーのリモコンを用意して

「HDD」を押す





<u>HDDランプが白色に点灯する</u>

D-AC-DUB02-V5x



レコーダーのリモコン



D-AC-DUB02-V5x



レコーダーのリモコン

テレビ画面がダビング先の選択画面に換わる



D-AC-DUB02-V5x



レコーダーのリモコン



ダビングできる数は1つです。 1タイトルずつダビングしてください。

■ダビング HI	コロオリジナル	DVD 🔶	\$1	:/**[*]午前 **:**		
(選択合計時間: *時間	DVD残印	寺間:* 時間*	**分			
BS 103 SHK h	春のイタリア	洸				
/[*]午後10:00 60分 HD 1→③						
番組1 番組2	番組3	番組4	番組5	番組6		
	3	4	5			
来知了 来知0	来细口	来细10	来如11	来知10		
	■ 田和9	田旭口	田旭日			
7 8	9	10	11	12		

レコーダーのリモコン

選んだ番組に (1) 💵 が付く



レコーダーのリモコン



■ダビング	(HD	ロオリジナル	DVD)	\$	*/**[*]午前 **:**
(選択合計時間	:*時間	DVD残明	詩間:* 時間∛	**分	
BS 103 S	HK h	春のイタリア観	光		
/ [*]午後10:00 60分 HD 1→③					
番組1	番組2	番組3	番組4	番組5	番組6
	2	3	4	5	
	──────────────────────────		₩ 3410	■	■ 素細12
田川口ノ		шлдо	Engl 10		
7	8	9	10	11	12



録画画質の選択画面に換わる

ダビング開始確認画面に換わる

D-AC-DUB02-V5x

レコーダーのリモコン





D-AC-DUB02-V5x

ダビング終了



ダビングが終了すると、 HDDランプが白色に点灯、 VHSランプが消灯する