

SHARP

Be Original.

掃除機

EC-VP1 2021-1号

持ち運びラクラク・小回りスイスイ。 軽量コンパクトサイクロン。

軽量コンパクト
本体質量
2.7kg

付属品/すき間ノズル



モーター駆動でブラシを回転
パワーヘッドタイプ

EC-VP1-R(レッド系)

オープン価格

持ち運びラクラク
本体2.7kg (ホース・延長管・吸込口)1.4kg


本体だけでなく、ホースも
吸込口も軽量設計。

持ちやすい
本体前
グリップ



遠心分離サイクロン

軽量コンパクトボディでありながら、強力に
ごみ・ホコリを吸いとります。



カンタンごみ捨て

カップを本体から
スルッと抜いて…

あとはワンタッチで
捨てるだけ。




本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置・付帯工事、使用済み商品の引き取りなどの費用は含まれておりません。

●背景写真および構造図はイメージです。

グングン進んで、しっかり吸引

「モーター駆動パワーヘッド」

ヘッドに内蔵されたモーターでブラシが高速回転。掃除動作をアシスト。



モーター駆動
パワーヘッド

自在に動く
独自の
ローラー

縦横自在に動くから、壁ぎわ・部屋の隅のお掃除がラクラク。



お手入れラクラク

「簡単フィルタークリーニング」

手元のランプが点灯して音が鳴ったら…



カバーをあけて、つまみを回すだけでフィルターを簡単クリーニング。



引き抜くだけで筒型フィルターを簡単にお手入れ。



かしこくこまめに節電できる

「アイドリングストップ」 「自動エコモード掃除」※1

吸込口を床から浮かすと、自動的に運転停止。電力消費を抑えることができます。

消費電力
最大約40%
カット※1
(当社試験基準による)

当社規定条件下で6分間掃除した場合の強モード運転時と自動エコモード運転時との比較。

急な電話や、
床の上の物を動かしたい時に。

自動エコモード運転時に吸込口を床から浮かすと自動的に運転停止。

吸込口を床面につけると手元のスイッチ操作不要で自動的に運転再開。

さらに…

床の種類や掃除動作にあわせて
パワーを自動的にコントロール。

一般に、サイクロンクリーナーは吸込性能を保つために、ダストカップ、各フィルターのこまめなお手入れが必要です。

仕様

形名	吸込口	吸込仕事率※2 (W)	消費電力 (W)	運転音 (dB)※3	集じん容積 (L)※4	本体寸法 幅×奥行×高さ(mm)	本体質量※5 (標準質量) (kg)	コードの長さ (m)	色調	JANコード
EC-VP1	パワーヘッド	300~約70	850~約240	63~約57	0.25	215×333×239	2.7(4.1)	5.0	レッド系	4974019804507

※1 当社規定条件下で6分間掃除した場合の消費電力量の比較。強モード運転時:約78Wh→自動エコモード運転時:約43Wh。消費電力を最大約40%削減。 ※2 吸込仕事率とは、JIS規格に定められている吸込力の目安で最大(~最小)値を表示しています。使用時の吸じん力は吸込仕事率以外に吸込具の種類、ごみの溜まり具合や床材の違い等により異なります。お掃除の際は、床材に合わせたふさわしいポジションをお選びください。 ※3 「運転音」の表示は、JIS C 9108による。 ※4 当社推奨ごみ捨てラインまでの容積。このラインを超えてごみを吸わせ続けると吸引力が落ちる場合があります。 ※5 本体質量は本体のみの質量です。(標準質量)は、本体、ホース、延長管、吸込口の合計質量です。

商品ご理解のために

- 掃除機ご使用について ●当製品は日本国内仕様です。海外ではご使用できません。●記載の掃除機は一般家庭用ですので、業務用にはご使用にならないでください。●電気掃除機の補修用性能部品の保有期間は、製品の製造打切後6年です。●運転音はJIS C 9108に基づいて測定しています。
- カタログについてのご注意 ●製品改良のため、仕様および外観の一部を予告なく変更することがあります。また、商品の色調は印刷のため実物とは異なる場合もありますのであらかじめご了承ください。
- QRコードから誘導されるサイトについてのご注意 ●当サイト及び動画の視聴は無料ですが、通信料金はお客様のご負担となります。●当サイト上のコンテンツや URL を予告なく変更もしくは削除することがあります。●QR コードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

安全に関するご注意

- ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 消費電力が1kW以上の機器は、定格15A以上の電源コンセントに直接接続してお使いください。火災の原因となります。
- 灯油、ガソリン、煙草の吸い殻などを吸わせないでください。火災の原因となります。

愛着点検



長年ご使用の掃除機の点検を! こんな症状はありませんか?

- スイッチを入れても、ときどき運転しないことがある。
- コードを折り曲げると、通電したり、しなかったりする。
- 運転中、異常な音がある。
- 本体ケースが変形していたり、異常に熱い。
- コゲかい臭いがある。
- その他の異常や故障がある。

故障や事故の防止のため、スイッチを切り電源プラグをコンセントから抜き、必ず販売店に点検をご依頼ください。なお、点検・修理に要する費用は、販売店にご相談ください。

- ご購入の際は、購入年月日・販売店名など所定の事項を記入した「保証書」を必ずお受けください。
- 製造番号は、安全確保上重要なものです。お買い上げの際は、製造番号が表示されているか確かめください。

ご愛用家電の登録でもっと便利に快適に



人に寄り添う、シャープの会員サービス
COCORO MEMBERS

今すぐご登録!

<https://cocoromembers.jp.sharp>



スマートフォンからでもご利用いただけます

ご質問、お困りごとは、気軽にアクセス。しっかりアシスト!

SHARP オンラインサポート

<https://jp.sharp/support/>

お客様ご相談窓口

固定電話・PHSからはフリーダイヤル
携帯電話からはナビダイヤル



0120-078-178
0570-550-449

〈受付時間〉(年末年始を除く)
○月曜日~土曜日/午前9時~午後6時
○日曜日・祝日/午前9時~午後5時
※フリーダイヤル・ナビダイヤルをご利用いただけない場合は、050-3852-5405

シャープ株式会社

本社 〒590-8522
大阪府堺市堺区匠町1番地
<https://jp.sharp/>



適正な表示を
推進しています



表示を正しく
家電公取協会員

このカタログの内容は、
2021年4月現在のものです。

ECVP104

■お求めは信用と技術を誇る当店で ■アフターサービスのお申し込みはお買い上げの店で