

JW-8AD -200機能について

-200機能は従来バージョンのスケール変換1/2000だけ対応しており、他のスケール変換は対応していませんのでご注意ください。

<JW-8AD 取扱説明書 3ページ抜粋>

バージョンについて

本書は、JW-8ADのバージョン2.0について記載しています。
バージョン2.0では、スケール変換機能を追加しており、スケールを最高1/12000に設定でき、より高精度なAD変換を行えます。

■従来バージョンとの互換について

バージョン2.0以降のJW-8ADは、スイッチDS2を出荷時設定(スケール1/2000)で使用すれば、従来バージョンのJW-8ADと従来互換で使用できます。

●設定スイッチの比較

| 設定項目 | 従来バージョン | バージョン2.0以降 |
|------------------|----------------------|--|
| 精度 (スケール変換機能) | 設定スイッチ [1/2000固定] | スイッチDS2(S1、S2)によりスケールを設定可能 ⇒13ページ参照 1/2000——S1=OFF、S2=OFF(出荷時設定) 1/4000——S1=ON、S2=OFF 1/8000——S1=OFF、S2=ON 1/12000——S1=ON、S2=ON |
| チャンネル指定 | スイッチS1 | |
| -200機能 ※ | スイッチDS1(S4) | |
| 平均化機能 | スイッチDS1(S1～S3) | |

なお、バージョン2.0のJW-8ADには、表示パネルにバージョンマークがあります。

⇒7ページ参照

※-200機能はスケールが1/2000の時のみ有効であり、1/4000、1/8000、1/12000では使用できません。