


寸法図

LC-26GH1


本体質量約14.5kg

(単位：mm)



LC-26GH2

本体質量約14.5kg



別売品について

■ 液晶カラーテレビ専用の別売品をとりそろえております。お近くの販売店でお買い求めください。

(2006年7月現在)

No.	品名	機種名
1	壁掛け金具	AN-110AG1
2	アンテナ整合器	AN-300RF
3	アンテナ延長ケーブル	AN-C10RF

No.	品名	機種名
4	AVワイヤレス伝送システム	AN-AV400
5	フロアースタンド	AN-26FS4

- 本機に適合する別売品が、新しく追加発売になることがありますので、ご購入の際には、最新のカタログで適合性や在庫の有無をご確認ください。

壁掛け設置のしかた

■ 本機を別売の壁掛け金具(AN-110AG1)を使って壁掛け設置して使用することができます。その場合は、必ず付属のスタンドを外してください。スタンドの外しかたは**27**ページをご覧ください。

■ 取り付け方法など詳しくは、別売品に付属の取扱説明書をご覧ください。




● 液晶カラーテレビの設置には、特別な技術が必要ですので、必ず専門の取り付け工事業者にご依頼ください。お客さまご自身による工事は一切行わないでください。

取り付け不備、取扱い不備による事故、損傷については、当社は責任を負いません。

〈壁掛け金具(AN-110AG1)〉

(詳しくは壁掛け金具の取扱説明書をご覧ください。)



※ 本機に取り付ける金具について:


LC-26GH1: 金具の刻印「A」の位置を本体背面の取り付け穴に合わせてください。

LC-26GH2: 金具の刻印「B」の位置を本体背面の取り付け穴に合わせてください。

取り付けビスは、必ず壁掛け金具(AN-110AG1)に同梱のテレビ取付用ビス(M4、長さ10mm)をご使用ください。

取り付け時の角度について

- 壁に掛けて使う場合の取り付け角度は、20度までです。それ以上は傾けないでください。
- 取り付け角度調整をするときは、本体をゆっくりと傾けてください。







壁掛け金具取り付け時の寸法

(単位:mm)

LC-26GH1

本体質量約17kg



LC-26GH2

本体質量約17kg

