

シャープ製 BD レコーダーをご愛用のお客様へ

## ファミリンクⅡ対応のご連絡


- アップデートサービスにより、シャープ製ファミリンク対応テレビのリモコンで本機の再生操作が行える「ファミリンクⅡ」機能が追加となります。
- テレビの入力を本機を接続した外部入力に切り換える事で、ファミリンクパネル（レコーダー操作パネル）を表示させて再生操作が行えます。（シャープ製ファミリンク対応テレビと HDMI ケーブルで接続しているときに働く機能です。）
- この説明書は、ファミリンクパネル（レコーダー操作パネル）の表示のさせかた、操作のしかたを紹介しておりますので取扱説明書とともに、いつでも見ることが出来る所に保存してください。

### ファミリンクパネルを表示させて再生操作を行いたいときは

1 テレビの入力を本機を接続した入力に切り換えます。

2 テレビのリモコンの「戻る」ボタンを押します。

- ファミリンクパネル(レコーダー操作パネル)が表示されます。レコーダーのリモコンと同じ再生操作が行えます。
- 表示を消したいときは、テレビのリモコンの「戻る」ボタンを押します。  
⇒ 押すたびに「表示」⇔「消す」と切り換わります。



- ファミリンクパネル(レコーダー操作パネル)の位置を変更したいときはテレビのリモコンの「青」ボタンを押します。
- テレビのリモコンで再生操作をしたときは、テレビ画面にファミリンクパネル(レコーダー操作パネル)が表示されます。(何も操作をしない状態が1分を過ぎると、ファミリンクパネル(レコーダー操作パネル)は自動的に消えます。)

#### お知らせ

- 次の場合、ファミリンクパネル(レコーダー操作パネル)は表示されません。
  - ーレコーダーのリモコンで再生操作したとき
  - ースタートメニューや番組表、視聴メニューなど、「戻る」ボタンの操作が行える画面を表示させているとき
- テレビによっては、上記のファミリンクパネル(レコーダー操作パネル)が表示されないテレビがあります。
- ファミリンクボタン搭載商品は、テレビのリモコンのファミリンクボタンでファミリンク操作パネルを表示させることができます。操作はテレビの取扱説明書をご覧ください。

(2009年11月9日現在 LC-60LX1/LC-52LX1/LC-46LX1/LC-40LX1)