


ダビングする

～ HDDからBDへダビングする～

<録画されていないディスクへダビングする>


レコーダーのリモコンまたは本体前面




レコーダー



本体前面の「トレイ開/閉」
またはレコーダーリモコンの
「開/閉」を押す




レコーダーのリモコン



トレイが開く


レコーダーのリモコンまたは本体前面



レコーダー


ディスクは光っている面を下にして置きます

ディスクをトレイに置き、
本体前面の「トレイ開/閉」
またはレコーダーリモコンの
「開/閉」を押す



トレイが閉まる

「ディスク読み込み中」と表示されますので
消えるまで待ちます
初期化していないディスクは続いて初期化も
行われますので終わるまで待ちます




レコーダーのリモコン




ダビング選択画面が表示される

レコーダーのリモコン

「ダビングする」で
「決定」を押す




レコーダーのリモコン




テレビ画面にダビング方向選択
メニューが映る

レコーダーのリモコン


「HDD BD/DVD」で
「決定」を押す



レコーダーのリモコン



テレビ画面に録画リストが表示される




レコーダーのリモコン

上下左右の三角矢印で
ダビングする番組を選び
「黄」を押す

番組を選び「黄」を押す操作を繰り返すことで、
一度に50番組まで選ぶことができます
チャプター毎にダビングする場合は番組を選び
「赤」を押して「チャプター単位」に切替えます



選んだ番組に ①➡ が付き、
以降順に ②➡、③➡・・・が付く




レコーダーのリモコン

ダビングする番組をすべて
選んだ後に「決定」を押す




ダビング開始選択画面に
換わる





このような確認画面が表示されたときは、
ディスクの残り時間が不足していますので
「連動データを削除して実行」を選び「決定」を押してください

レコーダーのリモコン




レコーダーのリモコン

「**すぐにダビング**」で
「**決定**」を押す



HDDランプが青色に点灯、
BDランプがオレンジ色に点灯する

ダビング終了



ダビングが終了すると、
HDDランプが白色に点灯、
BDランプが消灯する