

ダビングする

～ HDDからBDへダビングする～


<録画されていないディスクへダビングする>

レコーダーの前面

「トレイ開 / 閉」を押す




レコーダー




トレイが開く

レコーダーの前面

ディスクをトレイに置き
「トレイ開 / 閉」を押す



レコーダー




トレイが閉まる

ディスクは光っている面を下にして置きます

「ディスク読み込み中」と表示されますので
消えるまで待ちます

初期化していないディスクは続いて初期化も
行われますので終わるまで待ちます




ダビングする

ダビングしない


ダビング選択画面が表示される

レコーダーのリモコンを用意して

「ダビングする」で
「決定」を押す



レコーダーのリモコン




テレビ画面に録画リストが表示される

レコーダーのリモコン

上下左右の三角矢印で
ダビングする番組を選び
「黄」を押す

番組を選び「黄」を押す操作を繰り返すことで、
一度に10番組まで選ぶことができます




レコーダーのリモコン




選んだ番組に ①➡ が付き、
以降順に ②➡、③➡・・・が付く

レコーダーのリモコン

ダビングする番組をすべて選んだ後に「決定」を押す



レコーダーのリモコン




ダビング開始選択画面に
換わる





このような確認画面が表示されたときは、
ディスクの残り時間が不足していますので
「はい」で「決定」を押してください

レコーダーのリモコン

「すぐにダビング」で
「決定」を押す




レコーダーのリモコン



HDDランプが青色に点灯、
BDランプがオレンジ色に点灯する

ダビング終了



ダビングが終了すると、
HDDランプが白色に点灯、
BDランプが消灯する