


# ダビングする


～ HDDからBDへダビングする～  
<すでに録画されているディスクへダビングする>

レコーダーの前面

「トレイ開/閉」を押す




レコーダー



トレイが開く

レコーダーの前面


ディスクをトレイに置き  
「トレイ開/閉」を押す



レコーダー



ディスクは光っている面を下にして置きます




トレイが閉まる


テレビ画面に「ディスク読み込み中」と表示され、  
表示が消えるまで待ちます

レコーダーのリモコンを用意して

「スタートメニュー」を押す




レコーダーのリモコン





テレビ画面にスタートメニューが映る

レコーダーのリモコン

上下左右の三角矢印で「ダビング」を選び「決定」を押す



レコーダーのリモコン




ダビング方向を選択してください。

HDD (放送番組)	⇄	BD/DVD
HDD (動画アルバム)	⇄	BD/DVD
HDD (放送番組)	⇄	携帯電話
HDD (放送番組)	⇄	i.LINK
AVCHD記録DVD	⇄	HDD


テレビ画面にダビング方向選択メニューが映る

レコーダーのリモコン




レコーダーのリモコン

「HDD BD / DVD」で  
「決定」を押す



テレビ画面に録画リストが表示される

レコーダーのリモコン



レコーダーのリモコン

上下左右の三角矢印で  
ダビングする番組を選び  
「黄」を押す


番組を選び「黄」を押す操作を繰り返すことで、  
一度に15番組まで選ぶことができます



選んだ番組に ①➡ が付き、  
以降順に ②➡、③➡・・・が付く

## レコーダーのリモコン


ダビングする番組をすべて  
選んだ後に「決定」を押す



レコーダーのリモコン




ダビング開始選択画面に  
換わる





このような確認画面が表示されたときは、  
ディスクの残り時間が不足していますので  
「連動データを削除して実行」を選び「決定」を押してください

## レコーダーのリモコン

「すぐにダビング」で  
「決定」を押す




レコーダーのリモコン



HDDランプが青色に点灯、  
BDランプがオレンジ色に点灯する

ダビング終了



ダビングが終了すると、  
HDDランプが白色に点灯、  
BDランプが消灯する