

ダビングする ～HDDからHDDへダビングする～



レコーダーのリモコン

レコーダーのリモコンを用意して

① 「ホーム」を押す




テレビ画面にホームメニューが映る

レコーダーのリモコン


② 三角矢印の左右で「ダビング」を選び「決定」を押す



レコーダーのリモコン




テレビ画面にダビング方向選択メニューが映る




レコーダーのリモコン

③ 「HDD(放送番組) ⇒ HDD」で「決定」を押す



テレビ画面に録画リストが表示される



レコーダーのリモコン


④ 三角矢印の上下左右でダビングする番組を選び「黄」を押す

※番組を選び「黄」を押す操作を繰り返すことで、一度に50番組まで選べます

※チャプター毎にダビングする場合は番組を選び「赤」を押して「チャプター単位」に切り換えます



選んだ番組に ①➡ が付き、以降順に ②➡、③➡・・・が付く




レコーダーのリモコン

⑤ **ダビングする番組をすべて選んだ後に「決定」を押す**




ダビング開始選択画面に換わる




レコーダーのリモコン

⑥ **「すぐにダビング」で「決定」を押す**



HDDランプがオレンジ色に点灯する

ダビング終了



ダビングが終了すると、
HDDランプが白色に点灯する