

留守録音を消去する方法（子機）

親機のメモリーに保存されている留守録音を子機で消去できます。

■ すべての録音を消去する


- ①  (中央)を2回押して[用件再生]を選ぶ
- ②  (下)を2回押して[用件全消去]を選ぶ
- ③  (中央)を2回押す

通話録音の内容は消えません。

■ 不要な録音を選んで1件ずつ消去する

- ①  (中央)を3回押して録音内容を再生する
- ② 消したい録音内容が再生されているときに、
 **1あ** の順に押す

● 使用するボタン



留守録音の再生操作について詳しくは、取扱説明書の39ページを参照ください

適合機種：UX-AF91CL/CW
シャープ株式会社

UX016-1603①