


メモリー受信したファクスデータの消しかた

● 主な操作ボタン



● 操作手順

受信ファクスデータを選んで、1件ずつ消去するとき

1. 待受画面で **ファクスを見る** 3件 をタッチします。
2. 消去したい受信ファクスを選び、**消去** をタッチします。
([消去] が表示していないときは、 [サブメニュー] → [消去] → [決定] にタッチします。)
3. [選択した受信ファクスを消去] を選び、**決定** をタッチします。
4. **消去** をタッチします。

すべての受信ファクスを消去するとき

ご注意 ⚠ この操作をすると、保存先に設定しているすべてのメモリー受信データが消えます。事前に必要なデータがないかを確認されておかれることをおすすめします。

1. **メニュー** を押します。
2. ダイヤルボタンの **⑧**、**④**、**②** の順に 押します。