


子機で電話をかけてファクスを送る


1 記録紙トレイを開ける



2 延長トレイを引き出す



3 原稿ガイドを原稿の幅に合わせる




左右に動かして調整する

4 原稿をセットする

原稿はウラ向きに！

コピーや送信する面を下にしてセットする  
(一度に5枚まで)

ゲソウセットシツ




ガイドの間に原稿を入れる

5 子機で電話をかける

次ページへ

## 6 ファクスを送る



## 7 子機を充電器に戻す