

受信したファクスを印刷する


1 記録紙トレイを開ける



2 延長トレイを引き出す




3 記録紙押さえの一番奥に、印刷する用紙をセットする



4 待受画面で [ファクスを見る] をタッチする

5 印刷したい受信ファクスを表示する

6 **印刷** をタッチする、または  を押す

7 [全てのページを印刷] または [表示中のページを印刷] を選ぶ

8 [印刷する] をタッチする

- 印刷が始まります。印刷を中止するときは **停止**  を押します。

9 印刷終了後に、

- 印刷した受信ファクスを消去する：
[消去する] → **消去** の順にタッチする
- 消去せずに終了する：
[消去しない] をタッチする