





■洗濯乾燥機 / 全自動洗濯機 ラインアップ一覧表 (価格はすべてオープン価格です。)

タイプ		タテ型洗濯乾燥機															
形名	ES-TX930				ES-TX830				ES-TX920				ES-TX820				
色名	-N(ゴールド系)  外観				-P(ピンク系) -S(シルバー系)  外観				-N(ゴールド系)  外観				-P(ピンク系) -A(ブルー系)  外観				
洗濯・脱水容量/乾燥容量 ()内は化繊の場合	9.0kg / 4.5kg(6.0kg)				8.0kg / 4.5kg(6.0kg)				9.0kg / 4.5kg(6.0kg)				8.0kg / 4.5kg(6.0kg)				
標準使用水量 ()内はふる水使用時※1	洗濯 95L(50L) 洗濯～乾燥 75L				洗濯 85L(49L) 洗濯～乾燥 75L				洗濯 96L(50L) 洗濯～乾燥 75L				洗濯 86L(49L) 洗濯～乾燥 75L				
省エネ・節水	スパイラル穴なし槽								穴なし槽								
	インバーター																
	エコ運転(布ピタセンサー)																
洗浄機能	Wウイングドルフィンバル								ドルフィンバル								
	穴なしサイクロン洗浄								高濃度洗浄								
乾燥機能	ヒーターセンサー乾燥																
	温度センサー																
	ハンガードライ(親子ハンガー1組)								ハンガードライ(親子ハンガー2組)								
清潔	ハンガーリフレッシュ(プラズマクラスター)								プラズマクラスター(室内・消臭・ハンガーリフレッシュ)								
	槽クリーン(プラズマクラスター・Ag ⁺ イオン)								Ag ⁺ イオンコート(標準・強の2段階)								
	スパイラル穴なし槽								穴なし槽								
使いやすさ	ワイドマウス																
コース設定	ドライコース※a 洗濯 2.0kg以下、乾燥 0.4kg以下																
	大物洗い※3 洗濯 ダブル/シングル 4.2kg以下 洗濯～乾燥、乾燥 シングル 2.8kg以下																
	ふとん洗い※2 洗濯 ダブル 中綿1.8kg以下 洗濯～乾燥、乾燥 シングル中綿 1.0kg以下																
	コース																
お好み設定	標準 わが家流 すすぎ1回 強力				標準 わが家流 すすぎ1回 強力				標準 わが家流 すすぎ1回 10分				標準 わが家流 すすぎ1回 10分				
	ソフト ドライ 毛布 スピード洗濯				ソフト ドライ 毛布 スピード洗濯				強力 ソフト ドライ 毛布				強力 ソフト ドライ 毛布				
	スピード洗脱 △乾燥 △消臭 室内干し				スピード洗脱 △乾燥 △消臭 室内干し				槽除菌 △静置 仕上げ 快速				槽除菌 △静置 仕上げ 快速				
	仕上げ乾燥 槽洗浄※5 槽クリーン(プラズマクラスター・Ag ⁺ イオン)				仕上げ乾燥 槽洗浄※5 槽クリーン(プラズマクラスター・Ag ⁺ イオン)				干す前 槽洗浄※5 室内クリーン/消臭				干す前 槽洗浄※5 室内クリーン/消臭				
お好み設定	洗い3～18分・すすぎ6通り・脱水4段階、乾燥15分～90分(低温設定可)				洗い3～18分・すすぎ6通り・脱水4段階、乾燥15分～90分(低温設定可)				洗い3～18分・すすぎ6通り・脱水4段階、乾燥15分～90分(低温設定可)				洗い3～18分・すすぎ6通り・脱水4段階、乾燥15分～90分(低温設定可)				
便利機能	ふる水ポンプ ●(外付タイプ)				ふる水ポンプ ●(外付タイプ)				ふる水ポンプ ●(内蔵タイプ)				ふる水ポンプ ●(内蔵タイプ)				
残り時間表示	●1～24時間後				●1～24時間後				●1～24時間後				●1～24時間後				
仕様	ボディ幅 555mm				ボディ幅 555mm				ボディ幅 555mm				ボディ幅 555mm				
	外形寸法 (幅は排水ホース、高さは給水ホースを含む)				外形寸法 (幅は排水ホース、高さは給水ホースを含む)				外形寸法 (幅は排水ホース、高さは給水ホースを含む)				外形寸法 (幅は排水ホース、高さは給水ホースを含む)				
	幅 600mm 奥行 650mm 高さ 1,025mm				幅 600mm 奥行 650mm 高さ 1,025mm				幅 600mm 奥行 650mm 高さ 1,025mm				幅 600mm 奥行 650mm 高さ 1,025mm				
	設置可能な防水パン 内寸奥行540mm以上				設置可能な防水パン 内寸奥行540mm以上				設置可能な防水パン 内寸奥行540mm以上				設置可能な防水パン 内寸奥行540mm以上				
	質量 43kg				質量 43kg				質量 43kg				質量 43kg				
	水位別水量 自動 18L～47L 無段水位 手動 12L～47L 9段水位				水位別水量 自動 18L～44L 無段水位 手動 12L～44L 9段水位				水位別水量 自動 18L～47L 無段水位 手動 12L～47L 9段水位				水位別水量 自動 18L～44L 無段水位 手動 12L～44L 9段水位				
	消費電力 (50/60Hz) 洗濯 245 / 245W 乾燥 960 / 960W				消費電力 (50/60Hz) 洗濯 225 / 225W 乾燥 960 / 960W				消費電力 (50/60Hz) 洗濯 245 / 245W 乾燥 960 / 960W				消費電力 (50/60Hz) 洗濯 225 / 225W 乾燥 960 / 960W				
	消費電力量 (50/60Hz) 洗濯 90 / 90Wh 洗濯～乾燥 1,600 / 1,600Wh				消費電力量 (50/60Hz) 洗濯 67 / 67Wh 洗濯～乾燥 1,600 / 1,600Wh				消費電力量 (50/60Hz) 洗濯 90 / 90Wh 洗濯～乾燥 1,600 / 1,600Wh				消費電力量 (50/60Hz) 洗濯 67 / 67Wh 洗濯～乾燥 1,600 / 1,600Wh				
	目安時間 (50/60Hz) 洗濯 約41分 / 約41分 洗濯～乾燥 約160分 / 約160分				目安時間 (50/60Hz) 洗濯 約35分 / 約35分 洗濯～乾燥 約160分 / 約160分				目安時間 (50/60Hz) 洗濯 約42分 / 約42分 洗濯～乾燥 約160分 / 約160分				目安時間 (50/60Hz) 洗濯 約36分 / 約36分 洗濯～乾燥 約160分 / 約160分				
	運転音 洗い時 37dB 脱水時 38dB 乾燥時 44dB				運転音 洗い時 35dB 脱水時 38dB 乾燥時 44dB				運転音 洗い時 37dB 脱水時 38dB 乾燥時 44dB				運転音 洗い時 35dB 脱水時 38dB 乾燥時 44dB				
共通機能	■待機時消費電力ゼロ ■ふた(ドア)ロック※6 ■排水ホース簡単付け換え※7 ■洗剤量(目安)サイン ■柔軟剤自動投入 ■乾燥機用排水口※8 ■電源オートオフ ■終了ブザー(オフも可) ■点字表示※9 ■50/60Hz共用																

●電源コードの長さは約1.94mです。●付属の給水ホースの長さは約80cmです。●ふる水ポンプ搭載機種に付属のふる水ホースの長さは約4mです。●各データは日本電機工業会自主基準によるものです。

(Ag⁺イオンコートについて) ●着用時の汚れなどによりAg⁺イオンの数が減少し、効果が低減していくことがあります。●ナイロン、ウールなど吸水性の悪い衣類や、柔軟剤・液体洗剤・のり剤を使用した洗濯では効果が少なくなります。●柔軟剤や柔軟剤入りの洗剤、液体中性洗剤を使用するAg⁺イオンコート後に天日干しすると、衣類に黄ばみを生じることがあります。黄ばんだ衣類は、除菌・防臭機能も柔軟剤も使わずに粉末洗剤でお洗濯すると戻ります。●Ag⁺イオンコートした衣類を着用した際、お肌に異常を感じたときは、ご使用をおやめください。●Ag⁺イオン発生装置(ES-TG60L/TG55L/GE70N/GE60N/GE55Nを除く)は、標準コース高水位「除菌・防臭」で1日1回洗濯の場合、約7年ご使用いただけます。装置の交換については、お買い上げの販売店までお問い合わせください。●ES-TG60L/TG55L/GE70N/GE60N/GE55NのAg⁺イオン発生装置はカートリッジタイプで、標準コース高水位「除菌・防臭」で1日1回洗濯の場合、約4年ご使用いただけます。交換される場合は別売のAg⁺カートリッジをお買い求めください。

※a ドライマーク表示の衣類でも洗えない衣類もあります。

※1 標準コースで洗い1回目すすぎにふる水を使用した場合。 ※2 ES-Z110/Z100は同梱(W90/V540/V230は別売)の洗濯キャップを、TX930/TX830/TX920/TX820/TX73/TX72/GV90M/GV80M/GE80Lは別売の洗濯キャップまたは毛布洗いネットを、TG60L/TG55L/GE70N/GE60N/GE55N/FG45Lは別売の毛布洗いネットをご使用ください。 ※3 毛布洗いは「手洗い」表示の合成繊維100%のもの。 ※4 ふとん洗いは「手洗い」表示の中綿ポリエステルのもの。ES-Z110/Z100/W90/V540/V230/S60/TX930/TX830/TX920/TX820/TX73/TX72/GV90M/GV80M/GE80Lは「手洗い」表示の羽毛ふとんも洗えます。 ※5 コース表示はありません。 ※6 脱水運転中など、ふた(ドア)を自動でロックします。 ※7 排水ホースは、ES-Z110/Z100/W90/S60は左右から、ES-V540/V230は左右と後ろから、タテ型洗濯乾燥機/全自動洗濯機は前後左右から出すことができます。 ※8 全自動洗濯機(ES-GV90M/GV80M/GE80L/GE70N/GE60N/GE55N/FG45L)のみ。 ※9 主要ボタンのみ採用。ES-W90/V540/V230/S60はすべてのボタンに採用。