

タイプ		ドラム式洗濯乾燥機 ▶ P5～10				タテ型洗濯乾燥機 ▶ P11～16							全自動洗濯機 ▶ P17～18										
形名		ES-W112	ES-G112	ES-H10D	ES-S7D	ES-PW11D	ES-PW10D	ES-PW8D	ES-PT10D	ES-PX8D	ES-TX8D	ES-TX5D	ES-GW11D	ES-GV10D	ES-GV9D	ES-GV8D	ES-GV7D	ES-GE7D	ES-GE6D	ES-GE5D	ES-GE4D		
洗濯・脱水容量/乾燥容量		11kg / 6kg	11kg / 6kg	10kg / 6kg	7kg / 3.5kg	11kg / 6kg	10kg / 5kg	8kg / 4.5kg	10kg / 5kg	8kg / 4.5kg	8kg / 4.5kg	5.5kg / 3.5kg	11kg	10kg	9kg	8kg	7kg	7kg	6kg	5.5kg	4.5kg		
外観																							
色名		-SL(シルバー系・左開き) -SR(シルバー系・右開き)	-TL(ブラウン系・左開き) -TR(ブラウン系・右開き)	-WL(ホワイト系・左開き) -WR(ホワイト系・右開き)	-WL(ホワイト系・左開き) -WR(ホワイト系・右開き)	-S(シルバー系)	-T(ブラウン系)	-N(ゴールド系)	-T(ブラウン系)	-S(シルバー系) -P(ピンク系)	-W(ホワイト系)	-S(シルバー系)	-S(シルバー系)	-T(ブラウン系)	-N(ゴールド系)	-S(シルバー系)	-P(ピンク系)	-W(ホワイト系)	-T(ブラウン系)	-W(ホワイト系)	-C(ベージュ系)		
標準使用水量 洗濯/洗濯～乾燥( )内はふる水使用時※1		78L(33L)/52L	84L(36L)/54L	74L/96L	57L/80L	115L(69L)/88L	102L(57L)/82L	83L(49L)/75L	102L(57L)/82L	83L(49L)/75L	83L(49L)/75L	75L/65L	115L(69L)	102L(57L)	95L(50L)	83L(49L)	80L(48L)	88L(35L)	80L	98L	95L		
洗淨	洗淨方式/シャワー 温水/温風洗淨 超音波ウォッシャー 予洗い おしゃれ着洗い※a 10分洗濯/時短 香りプラス	マイクロ高圧洗淨 / マイクロ高圧シャワー 温水極め洗いコース(-P6) 超音波ウォッシャー サッと予洗いコース ホームクリーニングコース 時短コース(10分洗濯) 香りプラスコース				穴なしサイクロン洗淨 / パワフルシャワー 温風プラス洗淨 超音波ウォッシャー サッと予洗いコース ホームクリーニングコース 10分洗濯コース 香りプラスコース							穴なしサイクロン洗淨 サッと予洗いコース おしゃれ着コース 時短コース 10分洗濯コース 時短コース										
乾燥	乾燥方式 ハンガー乾燥(ハンガー形状) 乾燥フィルター自動掃除 乾燥ダクト自動掃除	ハイブリッド乾燥	ヒートポンプ乾燥	ヒーターセンサー乾燥(水冷却除湿)		ヒーターセンサー乾燥 クリップつき2本 クリップつき1本 クリップなし1本							ヒーター乾燥(タイマー付)	風乾燥※2									
清潔	おそうじ プラスマクラスター消臭 抗菌加工※4	プラスマクラスター槽クリーンコース / 槽洗淨※3				プラスマクラスター槽クリーンコース / 自動槽洗い / 槽洗淨※3							槽クリーンコース / 自動槽洗い / 槽洗淨※3										
節水・省エネ	エコセンサー	7センサー(→P8)	5センサー(→P8)	4センサー(→P8)		ECO eyes(光)・重量・水位・温度							Ag <sup>+</sup> 抗菌バルセーター	Ag <sup>+</sup> 抗菌バルセーター 槽の樹脂まるごと抗菌・防カビ加工※9									
やさしさ設計	無線LAN	無線LAN対応				無線LAN対応							無線LAN対応										
	簡単操作	光るタッチナビ				光るタッチナビ							光るタッチナビ										
	音声機能	音声機能				音声機能							音声機能										
	槽内LEDライト	槽内LEDライト				槽内LEDライト							槽内LEDライト										
	予約タイマー	時刻タイマー				2～24時間後設定							1～24時間後設定										
	らくらく構造	上からサッと洗剤ケース				WIDEマウス&LOWボディ							WIDEマウス										
	お洗濯後らくらく機能	シワ抑え乾燥コース				ほくし運転/シワ抑えコース							ほくし運転/シワ抑えコース										
	ふる水ポンプ(約4m長)	ふる水ポンプ				ふる水ポンプ							ふる水ポンプ										
その他	チャイルドロック / 洗剤量(目安)サイン / 柔軟剤自動投入 / 電源オートオフ / 終了ブザー																						
低騒音	インバーター	DDインバーター				インバーター							インバーター										
容量の上限	ふとん洗い※5	ダブル/シングル 中綿1.8kg以下				ダブル/シングル 中綿1.8kg以下							ダブル/シングル 中綿1.8kg以下										
	洗濯～乾燥	シングル 中綿1.1kg以下				シングル 中綿1.0kg以下							シングル 中綿1.0kg以下										
仕様	消費電力(50Hz/60Hz)	洗濯	320W	280W	190W	440W	420W	300W	420W	300W	260W	370/440W	400W	380W	280W	260W	240W	390/460W	350/420W	380/450W	370/440W		
	乾燥	910W	670W	1170W	850W	950W							960W	650/740W	—	—	—	—	—	—	—	—	
	消費電力量(50Hz/60Hz)	洗濯	65Wh	70Wh	68Wh	60Wh	110Wh	98Wh	67Wh	98Wh	67 Wh	98/96Wh	110Wh	98Wh	90Wh	67Wh	54Wh	105/105Wh	86/86Wh	98/96Wh	85/92Wh		
	洗濯～乾燥	600Wh	900Wh	1880Wh	1600Wh	2200Wh	1850Wh	1600Wh	1850Wh	2200Wh	1800 Wh	2200/2100Wh	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	目安時間(50Hz/60Hz)	洗濯	約35分	約43分	約45分	約44分	約46分	約45分	約35分	約45分	約 35分	約38/34分	約46分	約45分	約41分	約35分	約34分	約40/35分	約35/34分	約35/34分	約34/33分		
	洗濯～乾燥	約155分	約170分	約150分	約170分	約220分	約185分	約160分	約185分	約 170分	約320/290分	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
水位別水量	自動	15L～35L	15L～35L	18L～30L	11L～21L	18L～58L 無段水位	18L～53L 無段水位	18L～44L 無段水位	18L～53L 無段水位	18L～44L 無段水位	20L～37L 5段水位	18L～58L 無段水位	18L～53L 無段水位	18L～47L 無段水位	18L～44L 無段水位	18L～43L 無段水位	20L～40L 5段水位	24L～38L 3段水位	27L～48L 3段水位	27L～42L 3段水位			
手動	—	—	—	—	12L～58L 9段水位	12L～53L 9段水位	12L～44L 9段水位	12L～53L 9段水位	12L～44L 9段水位	12L～37L 6段水位	12L～58L 9段水位	12L～53L 9段水位	12L～47L 9段水位	12L～44L 9段水位	12L～43L 9段水位	12L～40L 6段水位	12L～38L 4段水位	16L～48L 4段水位	16L～42L 4段水位				
運転音(洗い/脱水/乾燥)		30dB/37dB/39dB	26dB/37dB/40dB	26dB/37dB/41dB	24dB/39dB/36dB	39dB/38dB/44dB	38dB/38dB/44dB	35dB/38dB/44dB	38dB/38dB/44dB	35dB/38dB/44dB	35dB/38dB/46dB	40dB/46dB/47dB	39dB/38dB/—	38dB/38dB/—	37dB/38dB/—	35dB/38dB/—	42dB/47dB/—	42dB/48dB/—	40dB/48dB/—				
寸法	ボディ幅	596mm				555mm							520mm										
	外形寸法(幅×奥行×高さ)※6	640×728×1,104mm			640×729×1,114mm	640×600×1,039mm	600×650×1,050mm	600×650×1,020mm			600×665×1,020mm	600×650×1,025mm	565×590×985mm	600×595×993mm	600×595×960mm				565×535×898mm	565×570×890mm※7	565×540×890mm※8		
	設置可能な防水パン(内寸奥行)	540mm以上																					
質量		約82kg	約79kg	約68kg	約76kg	約48kg	約47kg	約47kg	約47kg	約46kg	約43kg	約35kg	約40kg	約38kg				約32kg	約33kg	約30kg			

■ 特長マークについて

<b>マイクロ高圧洗淨</b> 清潔な水道水を高圧給水ノズルで、小さな水滴にして勢いよく衣類に吹き付け、繊維の奥の汚れまで一気にはじき飛ばします。	<b>穴なしサイクロン洗淨</b> ドレンバルとダイヤカット穴なし槽で、強力な巻き上げ水流を起こして、汚れをしっかりと落とします。	<b>極め洗いコース</b> 雑汚れ、黄ばみ、泥汚れなど落ちにくい汚れに、40℃の温風で衣類をあたためて汚れを浮かし、マイクロ高圧シャワーを吹きかけて洗淨。	<b>おしゃれ着コース</b> デリケートな衣類に適した洗淨コース。やさしく洗い、すすぎ中には柔軟剤の浸透も促します。	<b>ハイブリッド乾燥</b> 省エネなヒートポンプ乾燥方式とサポートヒーターで乾燥運転することで、心地よい温かさを加えて天日干しのようなふんわりした仕上がりを実現。	<b>ヒートポンプ乾燥</b> ヒートポンプの乾燥した空気でドラム内の湿気を含んだ温風を除湿しながら、省エネ乾燥。低温風で衣類にやさしい仕上がりがです。
<b>ヒーターセンサー乾燥</b> ヒーターによる温風で衣類を乾燥します。衣類の乾き具合をセンサーが感知し、効率の良い乾燥運転を実施。	<b>風乾燥※2</b> 風と高速回転で衣類の水分を減らし、干し時間を短縮。化繊の衣類なら乾燥も可能です。	<b>槽クリーンコース</b> 日頃のお手入れに、ボタン1つで洗濯槽をキレイな水道水で洗い流します。プラスマクラスター搭載機構はプラスマクラスターも放出しカビ菌の繁殖を抑制します。	<b>槽洗淨※3</b> 洗濯槽クリーナーを使用して槽を洗淨できます。	<b>槽の樹脂まるごと抗菌・防カビ加工</b> 穴なし槽のバルセーター、パランサー、糸くずフィルターカバー、糸くずフィルター枠の樹脂部分にAg <sup>+</sup> 抗菌・防カビ加工を施しています。※9	<b>チャイルドロック</b> 小さなお子さまがいる場合などに、ドア(フタ)が開かないようにロックできます。

●各データは一般社団法人 日本電機工業会「自主基準「洗濯性能評価方法」「乾燥性能評価方法」によるものです。

※a 「手洗い」「弱水流」表示のあるもの。中性洗剤をお使いください。芯材が入った衣類は「手洗い」「弱水流」の表示があっても洗えません。

※1 標準コースで洗いと1回目のすすぎにふる水を使用した場合。 ※2 化繊の場合は、衣類を室内に干したときと同等の乾き具合に仕上げます。 ※3 タテ型洗濯乾燥機、全自動洗濯機の槽洗淨の設定および運転の方法は、取扱説明書をご覧ください。 ※4 ●試験機関: (一財)ボーケン品質評価機構 ●試験成績書発行番号: Z13248364-1/2 20215004004-1/2 ●試験方法: JIS Z 2801 抗菌性試験 / JIS Z 2911 カビ抵抗性試験

●Ag<sup>+</sup>抗菌・防カビ剤線速 ●試験結果: 抗菌効果あり/カビ抑制効果あり。詳しくは取扱説明書をご覧ください。 ※5 ES-W112/G112/H10Dは別売の洗濯キャップを、PW11D/PW10D/PW8D/PT10D/PX8D/TX8D/GW11D/GV10D/GV9D/GV8D/GV7Dは別売の洗濯キャップまたは大型毛布用丸形ネットを、TX5D/GE7D/GE6D/GE5D/GE4Dは別売の大型毛布用丸形ネットをご使用ください。毛布洗いは「手洗い」表示の合成繊維100%のもの。 ふとん洗いは「手洗い」表示の中綿ポリエステルもの。ES-W112/G112/H10D/S7D/PW11D/PW10D/PW8D/PT10D/PX8D/TX8D/GW11D/GV10D/GV9D/GV8Dは「手洗い」表示の羽毛ふともも洗えます。 ※6 幅は排水ホース、高さは給水ホースを含む。 ※7 幅、奥行は排水ホース、高さは給水ホースを含む。 ※8 条件によっては、最大で設置幅640mm、奥行560mm必要な場合があります。 ※9 ES-GE6Dのみ槽の底部分樹脂も抗菌。

■ 省エネのための上手な使い方

<b>洗濯するとき</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>できるだけまどめ洗いを！ 定格容量以下なら一度に洗う量が多いほど水や電気の節約になります。</li> <li>入れ過ぎにご注意！ 洗濯物を入れ過ぎると、衣類の回りが悪くなるため洗淨性能が悪くなります。</li> <li>洗剤の適量を守って 少なすぎると洗淨性能が落ちますが、洗剤を多く入れ過ぎても洗淨性能はほとんど変わりませんし、水も電気もムダになります。また、溶け残りの原因にもなります。</li> <li>ちょっとした工夫で洗濯上手に！ 汚れのひどい部分には事前に洗剤をすりこんで通常のお洗濯を！ 汚れがよく落ちます。</li> <li>軽い汚れのお洗濯は 洗剤量は半分程度、すすぎは1回でOKです。</li> </ol>
---------------	--

<b>乾燥するとき</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>入れ過ぎにご注意！ 洗濯物を入れ過ぎると乾燥時間が長くなったり、乾きムラがでたり、シワがつきやすくなります。</li> <li>フィルターのお掃除はこまめに！ フィルターが目詰まりすると乾燥時間が長くなり電気代のムダになります。</li> <li>ちょっとした工夫で乾燥上手に！ 洗濯物を入れたままにしておくとしワがつきやすくなりますので、乾燥終了後、早めに取り出してください。</li> <li>脱水は十分に！ しずくの垂れるような衣類は、故障の原因にもなります。十分に脱水しておく早く乾き、電気代も少なくなります。</li> <li>吸・排気口をふさがないで！ 吸・排気口の周囲に十分な隙間がないと乾燥性能が悪くなり電気代のムダにつながります。</li> <li>衣類の材質表示を確認してください。 乾燥する前に衣類の表示、材質表示をよくご確認ください。衣類によっては乾燥できないものがあります。</li> </ol>
---------------	--

※9 ES-GE6Dのみ槽の底部分樹脂も抗菌。