

# SHARP®

ウォーターオーブン 家庭用

## 取扱説明書

形名

エイ エックス エイ エス

# AX-AS500

# HEALSIO ヘルシオ



お買いあげいただき、まことにありがとうございました。  
この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。  
ご使用の前に、「安全上のご注意」を必ずお読みください。  
この取扱説明書は、クックブックと保証書とともに  
いつでも見ることができる所に必ず保存してください。  
業務用として使用しないでください。

HEALSIO ヘルシオロゴ 及び ヘルシオ、HEALSIOは、  
シャープ株式会社の商標です。

## もくじ

### はじめに

初めてお使いのときの手順/よくあるご質問	2
使い分けいろいろ	3
付属品一覧	4
安全上のご注意	5
各部のなまえ	10
操作部・表示部	12
基本操作	14
加熱の種類としくみ	16
調理のときのお願い	18
使える容器・使えない容器	20

### 使いかた

電源を入れる・切る	22
カラ焼きをする	24

レンジあたため	26
まかせて調理	28
解凍	29
1 牛乳・酒	30
2 好みの温度あたため	31
3 サックリあたため	32
4 しっとりあたため	34
5 焼きたてパンあたため	36
6 冷凍食品(市販品)	38
7 蒸し野菜	40

31 レンジ	42
32 蒸し物	43
33 発酵	48
33 ウォーターオーブン	44
34 ウォーターグリル	46
35 オーブン	44
36 グリル	46
37 除菌	54
38 本体水抜き	49
39 庫内クリーン	50
40 クエン酸洗浄	51
41 カラ焼き	24

### 必要なときに

お手入れ(各部・付属品について)	52
故障かな?	56
こんな表示が出たら	60
よくあるご質問	62
保証とアフターサービス	66
お客様ご相談窓口のご案内	67
仕様	裏表紙

水は、水タンクに水を入れて操作します。

製品登録の  
お願い



COCORO MEMBERS

オンラインでの各種サポートサービスをご利用いただくために、  
シャープの会員サービス〈COCORO MEMBERS〉をご愛用  
製品の登録をお願いいたします。(登録無料)

<https://iclub.sharp.co.jp/m/>

スマートフォンは  
こちらから



ページ

# 初めて お使いのときの手順

## 1 付属品の確認 (4 ページ)

角皿・調理網 は金属製です

レンジ加熱では使わないでください。  
火花が出て、製品を傷めます。




## 2 安全上のご注意を お読みください (5 ページ)

## 3 設置について (8 ページ)

## 4 庫内のカラ焼き (24 ページ)

ご購入後、庫内に付着している油を  
焼き切るために必要です。

どの加熱を使えばいいのか、  
わからないときは、  
右ページの使い分けいろいろや、  
(16 ページ) の加熱の種類としくみを  
ご覧ください。



クックブック\*の加熱早見表では、  
メニュー例や材料から、加熱方法を  
見つけることができます。

(84~91 ページ)

\*本書内に記載の「クックブック」は、  
付属のクックブックのことを示して  
います。

## よくあるご質問

62~65ページもご覧ください。

### ● アースについて

取り付けないといけない?

→万一のために取り付けをお願いします。

アース線が届かない(短い)

→ホームセンターなどで購入できます。  
(導体断面積1.25mm<sup>2</sup>以上のもの)

アース線を取り付けるところがない

→お買いあげの販売店にご相談ください。

### ● 庫内灯を点けたい

→加熱中に **庫内灯** を押します。

### ● 加熱終了後も音がする

→製品内部を冷却するファンの回転音です。  
最大10分程度で自動的に止まります。  
ファンが回転していても加熱できます。

### Webもご活用ください

シャープ お問い合わせ 検索  
<http://www.sharp.co.jp/support/>



**Q&A** Q&A情報

よくあるご質問などを掲載

**故障診断ナビ**

故障判定の場合、そのまま修理お申込み

**コールセンターガラのアドバイス**

お手入れのしかた、上手な使いかた

○ 内の数字は、主な説明のあるページを示しています。

# 使い分けいろいろ

**水**は、水タンクに水を入れて操作します。

## ● レンジあたため ..... 26

ごはん・おかず  
冷凍ごはんなど  
レンジで早く  
あたためるとき



## ● 牛乳・酒 ..... 30

飲み物を  
あたためるとき




## ● サックリあたため **水** ..... 32

天ぷら・フライなど  
余分な油を落として  
あたためるとき



## ● しっとりあたため **水** ..... 34

ごはん・中華まんなどを  
乾燥を防いで  
あたためるとき



## ● 好みの温度あたため ..... 31


アイスクリームや、バターを  
やわらかくしたり、ごはんやスープを  
あたためるとき

## ● 焼きたてパンあたため **水** ..... 36

バゲット・おかずパンなどを  
焼きたてのようにあたためるとき

## ● 冷凍食品(市販品) ..... 38

スーパーなどで売られている  
1人分の冷凍パスタなどを  
あたためるとき



## 自動で加熱する

### ● まかせて調理 **水** ..... 28

食材の種類や量を気にせずに、  
自動で加熱するとき

### ● 蒸し野菜 **水** ..... 40

ほうれん草・ブロッコリーなどの  
野菜を蒸すとき

### ● 解凍 **水** ..... 29

肉、魚などを解凍するとき



### ● その他のメニュー

基本操作(14ページ)を参考にし、詳細は  
クックブックをご覧ください。  
メニュー名は、付属のメニューラベル  
または(12ページ)をご覧ください。

## 手動加熱

### ● レンジ ..... 42

出力を合わせて加熱するとき

### ● 発酵 **水** ..... 48

パン生地などを発酵するとき

### ● 蒸し物 **水**・ソフト蒸し **水** ..... 43

水蒸気(100℃まで)または(70~95℃)で  
加熱するとき

### ● ウォーターグリル **水**・グリル ..... 46

高温で加熱するとき

### ● ウォーターoven **水**・oven ..... 44







庫内の温度を一定に保ち加熱するとき

# 付属品一覧

加熱に合った付属品の使いかたは、「加熱の種類としくみ」をご覧ください（16ページ）

以下の付属品は、専用品です。本製品以外で使用したり、付属品以外を使用したりしないでください。

※使用中に破損したり、紛失したときは、お買いあげの販売店へご依頼ください。（有料）

<p>角皿(1枚)</p>  <p>反りを軽減するため、中央部を少し高くしています。</p> <p>火花が出て製品を傷めます。 レンジ加熱・解凍で使わない。</p>	<p>角皿受け棚にセットして使えます。</p>  <p>下段セットのとき 上段セットのとき</p>
<p>調理網(1枚)</p>  <p>表示部では「アミ」と表示します。</p>	<p>角皿にのせて使えます。</p> 
<p>水タンク</p>  <p>タンクキャップは しっかり閉めてください。</p>	<p>水を使う加熱のときは、新しい水を入れてセットします。</p> <p>本体正面の右下にセットします。（10ページ） 使用しないときは、必ずカラにしておいてください。</p> <p>● 水タンクのセット（22ページ） ● お手入れ（53ページ）</p>
<p>つゆ受け</p> 	<p>いつもセットしておきます。</p> <p>本体正面の下にセットします。（10ページ） 調理開始前は、つゆ受けがカラであることを確認してください。 溜まった水は、こまめに捨ててください。（あふれてしまします）</p>
<p>メニューラベル</p> 	<p>ドアガラスに貼ります。</p> <p>必要に応じて、ドアガラス前面の左端に合わせて貼ります。</p> 
<p><b>保証書・取扱説明書・クックブック</b></p> <p>当商品は日本国内向けであり、日本語以外の説明書はありません。 This model is designed exclusively for Japan, with manuals in Japanese only.</p>	

イラストは実際の形状と若干異なることがあります。

# 安全上のご注意(1)

人への危害、財産への損害を防ぐため、お守りいただくことを説明しています。

■ 誤った使いかたで生じる内容を、次のように区分して説明しています。

- 危険** 「死亡または重傷を負うおそれが高い」内容。
- 警告** 「死亡または重傷を負うおそれがある」内容。
- 注意** 「軽傷を負う、または財産に損害を受けるおそれがある」内容。

■ お守りいただく内容の種類を、次の図記号で説明しています。

-  してはいけないこと。
-  しなければならないこと。



感電や火災などの事故や大けがを防ぐために

## 高圧部品に触らない

 吸排気口や穴などに、ピンや針金などの金属物や異物を入れない  
(感電・けが・故障の原因)



自分で絶対に分解・修理・改造をしない  
(感電・火災・けがの原因)  
万一、異物が入った場合や修理は、  
お買いあげの販売店、またはお客様  
ご相談窓口にご連絡ください。[67 ページ](#)



## 警告

感電や漏電、発火などによる事故やけがを防ぐために

## 電源プラグやコード、アースについて

 電源プラグやコードは、乱暴に扱わない
 

- ゆるんだコンセントは使わない
- 傷んだ電源プラグやコードは使わない
- 傷付けたり、変形させない  
(加工する・高温部[排気口]に近付ける・無理に曲げる・引っ張る・ねじる・束ねる・重い物をのせる・挟み込むなどすると、コードが破損し、火災・感電・ショートの原因)

 ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない  
(感電・けがの原因)

 定格15A以上・交流100Vの専用コンセントを単独で使う  
(他の器具と併用した分岐コンセント[延長コード]を使うと異常発熱し、発火・感電の原因)

 電源プラグは、根元まで確実に差し込む  
(発火の原因)

 定期的に電源プラグに付いたほこりを乾いた布で拭き取る  
(ほこりがたまると、火災の原因)

 お手入れは、必ず電源プラグをコンセントから抜き、冷めてからおこなう  
(感電・やけど・けがの原因)

 アースを確実に取り付ける  
(故障や漏電のときに、感電のおそれ)  
アース線接続 水気や湿気の多い所に設置する場合やアース端子がない場合は、お買いあげの販売店にご相談いただき、必ずアース工事をしてください。

[アースについて](#) [8 ページ](#)

# 安全上のご注意 (2)



## 警告

感電や漏電、発火や突沸などによる事故やけがを防ぐために  
(突沸…突然の沸とうにより加熱中や加熱後に食品や液体が飛び散る現象)

### 加熱するときは



卵(ゆで卵・うずら卵含む)など、  
膜や殻付きのものはレンジ加熱しない  
(破裂・やけどの原因)

- おでんの卵、目玉焼きなどは、  
**爆発し、大変危険です**



※卵をレンジ加熱するときは、  
必ず溶きほぐしてください。




● 膜(いかなど)や殻付き(クリなど)  
のものは、切れ目や割れ目を入れる

**衝撃で食器や  
フラットテーブルなどが  
割れることがあります**



ビン・密封容器の栓やフタをはずす

- 加熱のしすぎになり、破裂します  
(容器が破裂して、  
やけどやけがの原因)



ベビーフードやミルク、介護食を  
あたためるときは、加熱後、  
かき混ぜてから温度を確認する  
(やけどのおそれ)



**食品・飲み物を加熱しすぎない**

突然沸とう・発煙・発火・やけどのおそれ  
があるので、加熱方法をお守りください。  
加熱をしすぎたときは、そのまま1~2分程度  
庫内で冷ましてから取り出してください。

突沸



**突然沸とうのおそれのある食品**

- 飲み物は、[1 牛乳・酒]で加熱する  
(30 ページ)



**自動 [レンジあたため]  
は使わない**

(突然沸とうによりやけどのおそれ)

- カレー・シチュー、煮物、汁物などは、  
分量・容器など本書の記載内容を守る  
(27 ページ)

突沸



発煙



**発煙・発火のおそれのある食品**

- 次のような食品は手動加熱で様子を見ながら加熱する
  - ・ 少量のもの
  - ・ 水分の少ないもの  
(パン、さつまいもなど)
  - ・ 油が付いたもの  
(バター付きパン、フライものなど)
  - ・ 高温になりやすいもの(あんまんなど)

### 使用するとき



- 熱に弱いものを近付けない
  - たたみ・じゅうたん・テーブルクロスなどの敷物の上や、カーテンなどの燃えやすいものの近くに置かない  
(変形・変色・反りの原因)
  - スプレー缶を近付けない  
(引火や破裂の原因)



- 子供だけで使わせない
  - 幼児の手の届く所で使わない  
(感電・やけど・けがの原因)

### 異常・故障時には



**直ちに使用を中止する**

- すぐに電源プラグを抜いて、  
販売店へ点検・修理を依頼する  
(発煙・発火・感電・けがのおそれ)

異常・故障例

- 電源プラグやコードが異常に熱くなる。
- 自動的に切れないときがある。
- コゲ臭いにおいがしたり、異常な音  
や振動がする。
- スタート操作をしても加熱しない。
- ドアに著しいガタがある。
- 触るとピリピリと電気を感じる。
- ドアや庫内に著しい変形がある。
- その他の異常や故障がある。



## 注意

発火や発煙によるやけどやけがを防ぐために

### 電源プラグについて



電源プラグを抜くときは、コードを持って引き抜かない  
(断線やスパークして、発火の原因)



長期間使用しないときは、  
電源プラグを抜く  
プラグを抜く (絶縁劣化などで感電や漏電・火災の原因)

### 加熱前に確認する



金属類やアルミホイルなどを使用して、レンジ加熱しない  
●レトルト食品・缶詰・金串・アルミテープ  
アルミケース・アルミテープなどを加熱しない  
※本書では、使いかたを限定して、アルミホイルを使用することがあります。記載通りにお使いください。



鮮度保持剤(脱酸素剤)を入れたまま、加熱しない (火花が出て製品を傷めたり、食品の発煙・発火の原因)



缶詰・ピン詰・袋詰・レトルト食品・真空パック入り食品をレンジ加熱するときは移し替える  
(破裂・製品の破損・けが・やけどの原因)



加熱に合った容器を使う (20, 21 ページ)



調理・除菌※以外に使わない  
カラ(食品なし)の状態でレンジ加熱しない  
●庫内を収納庫として使わない  
(過熱・異常動作して、発火の原因)  
※除菌とは、この製品に搭載されている除菌機能のことです。

### 加熱中や加熱後は



接触禁止

蒸気・高温部分に触らない

- 加熱中や加熱後しばらくは、フラットテーブル・ドア・キャビネット・庫内・排気口・付属品・容器などに触らない  
また、排気口(天面奥)をのぞき込んだり、顔などを近づけてドアを開けない (やけどの原因)

※ 食品や付属品の出し入れは、乾いたミトンなどをご使用ください。



ラップをはずすときは、注意する

蒸気が一気に出て、やけどをすることがあるので、ゆっくりはずします。



調理後の庫内やドアに水をかけない

- フラットテーブルに衝撃を加えたり、急冷したり、使用中のドアにも水をかけない (割れるおそれ)



庫内やドアに油・食品カス・煮汁を付けたままで放置したり、加熱したりしない (発火・発煙・さびの原因)  
お手入れ (52 ページ)



庫内の食品が燃え出したときは、ドアを開けない  
ドアを開けると酸素が入り、勢いよく燃えます

- 次の処置をしてください
  1. ドアを閉めたまま、**とりけし**を押す。
  2. 電源プラグを抜く。
  3. 本体から燃えやすいものを遠ざけ、鎮火するのを待つ。
- 鎮火しない場合は、水か消火器で消火する
- そのまま使用せずに、必ず販売店に点検を依頼してください

### ドアは



ドアを傷めない、物を挟まない

- 庫内やドアに物をぶつけたり、ドアに物を挟んだまま使わない (電波漏れやドアガラスが割れるおそれ)



ドアやハンドルに無理な力を加えない。また、4kg以上の物をのせない (本体が倒れて、けがをしたり、電波漏れの原因)

# 安全上のご注意 (3)



## 注意

発火や発煙によるやけどやけがを防ぐために

### 設置について



#### 丈夫で安定した水平な場所に置く

(騒音や振動、ガタ付きや傾きがあると水が漏れて、故障の原因)

- 製品が転倒・落下した場合は、外部に損傷がなくても使用せず、点検を依頼する  
(感電・電波漏れの原因)

【別売品】落下・転倒防止用金具「形名RK-TB1」希望小売価格900円+税(工事費別)

\*金具取付け面(製品後方)と壁面との間は、18cm以上のスペースが空きます。




#### 本体天面、壁との間は、下図の離隔距離以上の空間を設ける

(過熱による変形・発火や故障の原因)

この製品は、「消防法 設置基準」に基づく試験基準に適合しています。

場所	上方	左方	右方	前方	後方	下方
離隔距離 (cm)	10	0	0	開放	0	0

「消防法 基準適合 組込形」



\*排気口(天面奥) (10ページ) の高さは含まない。

左記の記載寸法を離しても、排気に調理中の油や湯気が混じり、排気口付近の壁が汚れたりすることがあります。

気になる場合は、壁面にアルミホイルなどを貼ることをおすすめします。  
製品に貼らない

- 窓ガラスがある場合は、排気口 (10ページ) と20cm以上離す  
(それでも温度差によって割れる場合あり)
- 調理をするときは、必ず換気をする  
(蒸気による壁などへの露付きの原因)
- 熱に弱い家具やコンセントのある壁面に排気口が向き合うときは、熱で変形するおそれがあるため、遠ざける (火災・感電・ショートの原因)
- 電源プラグやコードを製品で壁などに挟み込まないようにする (火災・感電・ショートの原因)



吸気口・排気口 (10ページ) をふさがない (過熱による発火や故障のおそれ)

蒸気や水のかかる所や火気の近くで使わない (感電・漏電の原因)

製品の上は、高温または蒸気の影響を受けるため、物を置いたり、近付けない  
とくに電気製品は、故障することがあります。

### アースについて

#### ●アース端子付きコンセントがある場合 (10ページ)

アース線の先端を  
はずし、アース端子に  
確実に固定します。

アース線の長さが足りないときは、  
市販の導体断面積1.25mm<sup>2</sup>以上  
のものをご使用ください。



#### ●アース端子付きコンセントがない場合

お買いあげの販売店にご相談いただき、  
アース工事\*をおこなってください。

ガス管や水道管、電話や避雷針の  
アース線には絶対に接続しないで  
ください。

次のような場所で使用する場合は、アース工事\*が法律で義務付けられています。

●水気のある場所：八百屋・魚屋の洗い場など水を扱う所、水滴の飛び散る所、地下室など結露が  
起きやすい所。漏電しや断器の取り付けも義務付けられています。

●湿気の多い場所：飲食店の厨房、土間・コンクリート床、酒・しょうゆなどの醸造・貯蔵所。

\*アース工事…電気工事士の有資格者によるD種接地工事。(本体価格に工事費は含まれていません)

## 水タンクについて



### 水道水を使う

浄水器の水、アルカリイオン水、ミネラルウォーターなどは、水道水に比べて、カビや雑菌が繁殖しやすくなります。



### 水タンクの水は一日1度は捨てる

水は、水蒸気となって直接食品に触れるので、水道から出した新しい水を使用してください。



### 水タンクの容器・フタは、こまめに洗い、清潔に保つ

水の交換だけでは、容器に水あか、ぬめりが付着するので、やわらかいスポンジを使い、台所用合成洗剤(中性)で洗ってください。  
お手入れ後は、充分に水気を取ってください。

**食器洗い乾燥機や食器乾燥器は使わない**  
(熱で変形するおそれ)



### コンロのそばや高温になる場所に置かない

容器が溶けたり、変形し、フタが閉まらなかったり、本体にセットできなくなります。



### 水タンクに損傷があるときは、使わない


故障の原因になります。お買いあげの販売店にご相談ください。

### お願い

- テレビ、ラジオから4m以上離す。(雑音や画像が乱れる原因)
- 製品の近くでは無線LAN機器の通信性能が低下することがあります。  
無線LAN機器の取扱説明書などを読みのうえ、ご使用ください。

# 各部のなまえ


## 本体



## 庫内

**蒸気吹き出し口**  
白い物が付着することがあります。異常ではありません。拭き取ってください。(57ページ)

**上ヒーター**  
(天面内部)



**フラットテーブル**

**赤外線センサー**

**庫内突起部**

お手入れ時にご注意ください。

**庫内灯**

ドアを開けると点灯します。(最大3分間)  
加熱中は消灯しています。  
加熱中に庫内灯を点灯させるときは、**庫内灯**を押してください。(10秒間点灯)(12ページ)

**庫内灯**



**角皿受け棚(上段・下段)**

上段または下段に角皿をセットしてください。  
2段調理はできません。

**ドアパッキン**

高温により一時的に変形することがあります。  
温度が下がると元に戻ります。  
ドアの周囲から少量の蒸気が出ることがあります  
が、故障ではありません。

**ドア突起部**

食品の出し入れ時にご注意ください。


**下ヒーター(底面内部)**

**ご注意**

- ヒーター加熱中や、加熱終了後しばらくは、高温になっています。  
直接手で触れるとやけどをしたり、熱に弱い容器を置くと溶けるおそれがあります。
- 急冷や衝撃を与えると割れることができます。
- 食品カスが付着したまま使用すると、焦げたり火花が飛んだりします。  
こまめにお手入れしましょう。
- 水を使う加熱の場合、蒸気が水滴となって庫内側面に付着したり、メニューによっては底面に溜まります。(約50mL)  
庫内が冷めてから乾いたふきんなどで拭き取ってください。  
水が残っていると、通常の加熱時間よりも長くかかることがあります。

**必ず、お守りください**


レンジ加熱(16ページ)のときは、角皿・調理網を絶対に使わないでください。



製品を傷めるため  
使わない

フラットテーブルの下から出る電波が金属に当たり火花が出て、フラットテーブルが割れるなど、製品を傷めます。


また、食品には電波が届かず、あたたまりません。



# 操作部・表示部

## 操作部

お買いあげの機種によっては、本書で記載しているキーのデザインと異なる場合がありますが、使いかたは同じです。



### ① あたため・スタート

レンジ加熱を自動でするときに。  
また、他の加熱のスタートキーとして使います。  
ランプが点滅して、押すタイミングをお知らせします。加熱中は、点灯に変わります。

### ② 解凍

冷凍した肉や魚などを解凍するときに。

### ③ まかせて調理 冷凍あり・冷凍なし

食材の種類や量を気にせずに、自動で加熱するときに。

### ④ とりけし

途中で加熱をやめるときや、操作をやり直すときに。(加熱中に一時停止するときはドアを開けます。再スタートはドアを閉め、「スタート」を押します)

### ⑤ 手動設定

[31 レンジ]～[41 カラ焼き]を設定するときに。  
決定するときは、ランプが点滅して押すタイミングをお知らせします。

### ⑥ 仕上がり・温度キー

自動加熱の仕上がり調節や、[2 好みの温度あたため]、  
[32 ソフト蒸し]、[33 ウォーターオーブン・発酵]、  
[35 オープン]の温度設定に。

### ⑦ 庫内灯

加熱中に押すと10秒間点灯します。  
※[33 発酵]、[38～41]をおこなうときは、  
点灯しません。

### ⑧ 回転つまみ

- メニュー番号、分量を合わせるときに。
- 手動加熱の時間を合わせるときに。

**メニュー番号一覧(メニューラベル)** ●番号[1]～[41]は、回転つまみで合わせるメニュー番号を表しています。

あたため・蒸し物	ノンフライ・焼き物・煮物	セットメニュー	お菓子・パン	手動設定
1 牛乳・酒	6 冷凍食品(市販品)	11 から揚げ	16 塩ざけ・塩さば	21 モーニングセット
2 好みの温度あたため	7 蒸し野菜	12 フライ	17 さんまの塩焼き	26 スポンジケーキ
3 サックリあたため	8 温泉卵・ゆで卵	13 鶏の照り焼き	18 焼きいも	31 レンジ
4 しつとりあたため	9 茶わん蒸し	14 スペアリブ	19 野菜の煮物	36 グリル
5 焼きたてパンあたため	10 赤飯・おこわ	15 焼き豚	20 骨までやわらか煮	22 お弁当セット
				27 シフォンケーキ
				32 蒸し物・ソフト蒸し
				37 除菌
				38 水抜き
				23 サックリ天ぷらセット
				39 庫内クリーン
				28 ロールパン
				33 ウォーターオーブン・発酵
				40 クエン酸洗浄
				24 ヘルシー食セット(焼き)
				35 オーブン
				29 ピザ
				41 カラ焼き
				30 ドライフード
				35 オーブン
				25 ヘルシー食セット(蒸し)

## 表示部

(製品改良のため予告なく変更することがあります)

- 加熱の種類・メニュー番号・自動メニュー名・加熱時間・温度・加熱の進行・使用する付属品などを表示。
- ドアを開けると電源が入り、[ ]を表示。
- ドアを閉めると1分後、自動的に電源が切れます。

電源の切れるタイミングは、加熱によって異なります。 [電源オートオフ機能](#) [23ページ](#)



健康サイン、メニュー名、加熱(運転)中などを表示。

[延長できます]の表示について

- 表示中、加熱時間の延長操作ができます。
- 加熱終了後、3分間表示しますが、一度ドアを開閉すると、1分間表示になります。

[加熱時間を延長するとき](#) [23ページ](#)

弱強

- 自動加熱で、**仕上がりキー**を押したときに表示。

自動加熱・除菌で使用する付属品を表示。



例 上段に角皿と調理網を  
セットする場合



例 下段に角皿と調理網を  
セットする場合

### お知らせ音(加熱終了音など)を消すときは

電源プラグを差し込み、ドアを開閉して、電源を入れます。[ ]を表示。 [22ページ](#)

1 **手動設定** を『ピピッ』と鳴るまで4秒間押します。

2 **とりけし** を押して[ ]表示になると設定完了です。

- 表示が消えても(電源プラグを抜いても)設定された状態を保ちます。
- お知らせ音を消しても、エラーの音(ピピピピ...)は、鳴ります。
- 鳴らす設定に戻すときは、**手動設定** を『ピッ』と鳴るまで4秒間押し、**とりけし** を押します。

# 基本操作

## おもな操作

詳細は各操作の説明をよくお読みください。




### まかせて調理

[冷凍あり] または [冷凍なし] を押して、調理方法を選択します。



### 解凍

[全解凍] ⇔ [サックリ解凍]を選びます。



### レンジあたため

押すだけで加熱がスタートします。



※飲み物の加熱では、沸とうするので  
絶対に使わない。  
[1 牛乳・酒]で加熱します。



回転つまみを右に回すと[1]…→[41]を順番に表示します。  
また、左に回すと[41]…→[1]を表示します。




[手動設定] を押して回転つまみを回すと、手動設定メニューの  
[31]…→[41]を繰り返し表示します。

### 自動加熱メニュー

あたため・蒸し物	…	ノンフライ・焼き物・煮物	…	セットメニュー	…	お菓子・パン
1 牛 乳	・ 酒	6 冷凍食品(市販品)	11 から揚げ	16 塩ざけ・塩さば	21 モーニングセット	26 スポンジケー
2 好みの温度あたため		7 蒸し野菜	12 フライ	17 さんまの塩焼き	22 お弁当セット	27 シフォンケー
3 サックリあたため		8 温泉卵・ゆで卵	13 鶏の照り焼き	18 焼きいも	23 サックリ天ぷらセット	28 ロールパン
4 しっとりあたため		9 茶わん蒸し	14 スペアリブ	19 野菜の煮物	24 ヘルシー食セット(焼き)	29 ピザ
5 焼きたてパンあたため		10 赤飯・おこわ	15 焼き豚	20 骨までやわらか煮	25 ヘルシー食セット(蒸し)	30 ドライフード

## 自動加熱メニュー[1]～[30]

目的のメニュー番号を決定します。



- メニューによっては、メニュー番号と分量などを合わせるものがあります。

## 手動設定メニュー[31]～[41]

目的のメニュー番号を決定します。



- メニューによっては、さらに加熱の条件を設定するものがあります。  
[31レンジ]の場合…600W→500W→200W→1000Wの出力変更。  
[33ウォーターオーブン・発酵]～[36グリル]の場合…予熱なし、予熱ありなどの設定。



メニュー番号によって異なりますが、時間(や温度)を合わせます。




手動設定メニュー	
<b>手動設定</b> .....	
31 レンジ	36 グリル
32 蒸し物・ソフト蒸し	[37] 除菌 [38] 水抜き
33 ウォーターオーブン・発酵	[39] 庫内クリーン
34 ウォーターグリル	[40] クエン酸洗浄
35 オーブン	[41] カラ焼き

# 加熱の種類としくみ

水 は、水を使う加熱です。

## 加熱の種類



[使用する付属品]

- 水タンク(水位1以上)  
※[解凍]のとき

レンジ・解凍

## 加熱のしくみ

一般の電子レンジと同じように、フラットテーブルの下側から出る電波の振動によって食品中の水分が摩擦熱を起こし、加熱します。食品のあたため直しがスピーディにできます。



解凍は、電波(レンジ加熱)と水蒸気(100°Cまで)で加熱します。

- 食品の種類・加熱前の温度によって加熱時間は、異なります。
- 食品の分量が2倍になると加熱時間は、2倍弱になります。

ご注意

電波で加熱するため、付属品や金属類を使うと火花が出ることがあります。

絶対に使わない



### 主なメニュー


水を使いません

- [あたため] [レンジあたため]
- [1 牛乳・酒]
- [2 好みの温度あたため]
- [6 冷凍食品(市販品)]
- [31 レンジ]

水


- [解凍] [全解凍]・[サックリ解凍]

赤外線センサー



[2 好みの温度あたため]と [解凍] は、赤外線センサーがフラットテーブルの中央に置いた食品の表面温度を検知して、レンジ加熱を終了します。

蒸し物・ソフト蒸し



[使用する付属品]

- 角皿
- 角皿+調理網
- 水タンク(水位2)

水蒸気(100°Cまで)で蒸し器と同じ調理ができます。

電子レンジに比べ時間がかかりますが、水分を補いしっとりと仕上げます。


### 主なメニュー

水

- まかせて調理 [蒸す・ゆでる] (下段にセットします)
- [4 しっとりあたため]：ごはん、中華まん、シュウマイ、茶わん蒸しのあたため
- [7 蒸し野菜]
- [32 蒸し物]：蒸し物全般
- [32 ソフト蒸し]：茶わん蒸し、プリンなど

## 加熱の種類


ウォーターオーブン・発酵



[使用する付属品]

- 角皿
- 角皿+調理網
- 水タンク(水位1以上)


オーブン



[使用する付属品]

- 角皿
- 角皿+調理網


ウォーターグリル



[使用する付属品]

- 角皿
- 角皿+調理網
- 水タンク(水位1以上)

グリル



[使用する付属品]

- 角皿
- 角皿+調理網

## 加熱のしくみ

- 一定温度(100°C~250°C)に制御された庫内において、過熱水蒸気(100°C以上)で食品を加熱します。
- 発酵は、45°Cまでの水蒸気加熱です。

### 主なメニュー

水を使うことで熱量が高くなるため、油を落としたいときや生の素材に早く火を通したい場合に使います。



- [3 サックリあたため] : 天ぷらや揚げ物などのあたため
- [5 焼きたてパンあたため] : 焼きたてパンのあたため
- [33 ウォーターオーブン・発酵] : 烤いも、煮込み料理など

- 上下のヒーターで庫内の温度を一定に保ち、加熱します。

### 主なメニュー

しつり仕上げる必要のないものに向いています。



- [35 オーブン] : クッキーなど

- 高温の過熱水蒸気(100°C以上)で加熱します。

### 主なメニュー

水を使うことで熱量が高くなるため、油を落としたいときや生の素材に早く火を通したい場合に使います。



- まかせて調理 [網焼き・揚げる]・[焼く]・[炒める]
- [34 ウォーターグリル] : 魚の塩焼き、鶏の照り焼きなど

- 上のヒーターからの強い熱で加熱します。

### 主なメニュー

脱油や減塩よりも、焼き色や香ばしさを重視する場合に使います。




- [36 グリル] : 魚の照り焼き、塩ざけ、塩さばなど

# 調理のときのお願い

## 水を使う加熱のとき


食器や付属品の取り出しあは  
市販のミトンなどを使う

食器ごと加熱されるため、  
直接手で触るとやけどの  
おそれがあります。



### 角皿は水平にゆっくり運ぶ


肉汁、油や熱湯が溜まるため、  
こぼさないようにして  
ください。



### 調理後は、庫内に付着した水滴や、フラットテーブルに溜まった水を拭き取る

結露した水が溜まります。  
(約50mL)\*

庫内が冷めてから、乾いた  
ふきんなどで拭き取って  
ください。水が残っている  
と、仕上がりが悪くなるこ  
とがあります。




### 調理が終わるごとに つゆ受けの水を捨てる

調理中の蒸気やドアの内側の  
水滴がつゆ受けに溜まります。  
(約100mL)\*

つゆ受けについて [10ページ](#)

また、庫内の汚れかたによって、つゆ受けに  
溜まる水に色がつくことがあります。



つゆ受けに溜まった水が熱い場合があります。  
直接水に触らないでください。

### 一日1度は、水タンクの水を捨てる

衛生的にお使いください。

## 自動加熱のとき

### 加熱が足りないときは、延長する

加熱終了後、[延長できます]の表示が出ている  
ときは、回転つまみを回して加熱時間を合わせ、  
**スタート**を押します。

#### 加熱時間は延長するとき

(加熱が足りないとき)

[23ページ](#)

▼ 仕上がり 温度 ▲

### 繰り返し続けて作るときは、 仕上がりキーを使って、 様子を見ながら加熱する

庫内や付属品が熱い場合は、焼き色が濃いめに  
仕上がったり、うまく仕上がらないことがあります。

### 記載の材料・分量を守る

この製品に合わせた内容を記載しています。  
分量を変えるときは、[64ページ](#)

## オーブン・グリル加熱のとき(ヒーター加熱)

### ラップやプラスチック容器を使わない

溶けたり、発火するので  
使えません。



### できあがったら、すぐに庫内から 取り出す

- 余熱で焼きすぎになることがあります。
- 水を使う加熱のときは、温度が下がると蒸気が  
水滴となり食品がぬれることができます。

### 角皿に重いものをのせない

食品・容器を合わせて4kgまでにしてください。

\*溜まる水の量は、メニューによって異なります。

## レンジ加熱のとき(電波加熱)

### 角皿・調理網・金属類は、絶対に使用しない

火花が出て、製品を傷めたり、付属品が破損することがあります。



限定的な使用方法でアルミホイルなどを使用することがありますが、本書の記載通りにお使いください。

### 小さく切った根菜などの少量加熱は必ず浸るぐらいの水を入れる

少量の加熱(100g以下)は、火花が出たり食品が焦げたり燃えたりして、故障の原因になります。

### レトルト食品や缶詰は容器に移し替える

アルミなど金属製の容器では火花が出て製品を傷めます。




※レトルト食品や缶詰は、  
[32 蒸し物]で、そのまま加熱できます。  
クックブックの「加熱早見表」をご覧ください。

## すべての加熱において

### 換気をしながら調理する

熱気や蒸気がたくさん出ます。



### 付属品・容器は、加熱・食品の分量に合ったものを使う

付属品は、「**加熱の種類としくみ**」[\(16ページ\)](#)  
または、**クックブック**を参考にしてください。  
容器は、「**使える容器・使えない容器**」[\(20, 21ページ\)](#)  
を参考にしてください。  
容器の大きさは、食品を入れて8分目ぐらいになる  
ものを目安にしてください。

### 加熱中のドアの開閉はなるべくしない

熱や蒸気が外に逃げてしまい、うまく仕上がりません。  
加熱状態の確認は、加熱終了間際にすばやく  
おこないます。

### クックブック以外のレシピで作るときは手動加熱で様子を見ながら調理する

他のレシピの加熱方法では、うまく仕上がらないことがあります。クックブックの類似メニューの温度や加熱時間を参考にしてください。

# 使える容器

加熱の種類

## ○使えます

レンジ・解凍

オーブン・ウォーターオーブン・  
グリル・ウォーターグリル・

蒸し物・ソフト蒸し・  
発酵

耐熱140℃以上のプラスチック容器・ラップ、  
シリコン容器



熱に弱いフタは、はずして加熱する

- ただし、砂糖や油分の多い料理は、高温になり、変形したり、溶けたりするため使えません。
- 電子レンジ加熱用の表示のあるものをお使いください。
- 容器や皿にラップをするときは、ゆとりをもたせて軽くかぶせてください。

**大切** → 自動[レンジあたため]で、密閉容器などを使用するときは、フタをはずしてください。


フタをして加熱をすると、センサーが蒸気(湯気)を検知できずに加熱しそうで発煙・発火・突然沸とう(汁物など)の原因となります。

耐熱性ガラス容器



- ただし、急熱・急冷する割れことがあります。

アルミ・ステンレス・ホーローなどの金属容器、  
アルミホイル



- ただし、取っ手がプラスチックのものは、溶けるため使えません。

**シリコン容器 ウォーターグリル・グリルでは使えません**

- 設定するオーブン温度よりも30℃以上耐熱温度の高いシリコン容器をお使いください。  
(設定温度200℃の場合、耐熱温度230℃以上の容器)  
庫内天面付近やフラットテーブルは、設定温度より高温になるため、容器の形状によっては、変形することがあります。  
フラットテーブルに直接置かないでください。

陶器、磁器



- ただし、急熱・急冷する割れがあります。

**●レンジ加熱の場合、**  
色絵やひび、金・銀模様のある器は傷めたり、火花が出るので使えません。

耐熱140℃以上のプラスチック容器・ラップ、


シリコン容器



- ただし、ラップで食品を包むとあたたまりにくくなります。
- 容器や皿にラップをするときは、ゆとりをもたせて軽くかぶせてください。

アルミ・ステンレス・ホーローなどの金属容器、

アルミホイル



お願い

上記以外の容器をご使用になる場合は、容器の販売元、または製造メーカーにお問い合わせください。

# 使えない容器

加熱の種類

×使えません

レンジ・解凍

オーブン・ウォーターオーブン・  
グリル・ウォーターグリル

蒸し物・ソフト蒸し・  
発酵

アルミ・ステンレス・ホーローなどの金属容器、  
アルミホイル



●火花が出て製品を傷めるので使えませんが、アルミホイルは、本書で記載している使いかたであれば、使えます。  
(酒のかん・解凍など)

耐熱140°C未満のプラスチック容器  
(発泡トレーなど)



●スチロール・ポリエチレン・メラミン(幼児用食器)・フェノール・ユリアなどは電波で変質するので使えません。


プラスチック容器、ラップ



●変形したり、焦げたりします。  
●溶けたり、発火することがあります。

シリコン容器

ウォーターグリル・グリルでは使えません。



耐熱140°C未満のプラスチック容器  
(発泡トレーなど)



●変形したり、焦げたりします。  
●溶けたり、発火することがあります。

耐熱性のない  
ガラス容器

強化ガラス・カット  
グラス・クリスタル  
ガラスなども含む




漆器



●塗りがはげたり、ひび割れたり、燃えたりします。

竹・木・紙製品



●次のものは、本書で記載している使いかたであれば使えます。

- ・竹串
- ・天ぷら敷紙
- ・キッチンペーパー
- ・耐熱加工されているオーブン用クッキングシートや硫酸紙(パッケージに記載の耐熱温度を確認してお使いください)

※庫内壁面に接触させないようにしてください。  
焦げることがあります。


[37 除菌]をするときは、「除菌できるもの」をご覧ください。〔55 ページ〕

# 電源を入れる・切る

電源を入れる～加熱終了後の電源を切るまで(電源オートオフ機能)

電源を入れる

電源プラグを差し込み  
ドアを開けて、閉める



差す

初期画面を表示

0

- 初期画面の状態で放置すると1分後、自動的に電源が切れます。

電源オートオフ機能


23ページ

水を使う加熱のときの準備

## 1 つゆ受けの確認 (水が溜まっているれば、捨てる)

つゆ受けは、いつもセットしておきます。

つゆ受けの 付けかた・はずしかた (10 ページ)



## 2 水タンクのセット


水道から出した新しい水を、  
お使いください。

浄水器の水、アルカリイオン水、ミネラルウォーター、井戸水などは、  
カビや雑菌が繁殖しやすくなります。水道水を使った場合に比べ、  
よりこまめなお手入れが必要です。また、水道水以外の水は、蒸気が  
出にくくなったり、[水補給して下さい]の表示が出る場合があります。

取り出す



水を入れる



水を入れたあとは、忘れずに  
タンクキャップをします。

お手入れ水位



約250mL

水位1




約450mL

水位2



約700mL

セットする



しっかりと奥まで  
押し込む

食品を入れて、ドアを閉め  
加熱を選んで、スタートする



加熱


ご注意

- 加熱スタート時は、ファンが回転する場合としない場合がありますが、故障ではありません。

次ページにつづく

- 加熱途中でドアを開けると一時停止します。再スタートは、ドアを閉めて [スタート] を押します。(加熱の種類やタイミングによっては、仕上がりが悪くなる場合があります)
- 加熱途中でやめるときは、[とりけし] を押します。(初期画面に戻ります)

## 加熱終了



ドアを開けて、  
食品を取り出す

- 加熱終了後、何も操作しないと、1分おきに3回、取り出し忘れお知らせ音(ピピピ)が鳴ります。

延長できます

0  
秒


### ご注意

- 加熱後は、製品内部を冷やすために、ファンが最大10分程度回転します。製品保護のために、ファンの回転中は、なるべく電源プラグを抜かないでください。

## 続けて加熱をするとき

### 加熱時間を延長するとき (加熱が足りないとき)


加熱終了後、1分以内に延長したい時間を合わせて [スタート] を押す。



[延長できます] や [延長] 表示が消えた場合は、[手動設定] を押し、加熱の種類、時間(温度)を合わせて [スタート] を押します。

### 別の加熱をするとき


[とりけし] を押して、初期画面にしてから次の加熱設定をする。



## 電源を切る 電源オートオフ機能

食品を取り出したあと、次の3つの条件がそろうと、自動的に電源が切れます。  
電源が切れるまでの時間は、庫内温度によって1~30分程度と異なります。

- ① ドアが閉まっている
- ② 初期画面を表示している  
(初期画面は [とりけし] を押すと表示します)
- ③ [高温]が消えている



一日に1度は、水タンク・つゆ受けのお手入れと本体の水抜き (49ページ) をしましょう

# カラ焼きをする 水

(目安時間: 約20分)

## ご購入後、初めてお使いになるときに


### なぜカラ焼きが必要? 庫内に付着している油を焼き切ります。

カラ焼きをしなくても調理できますが、庫内が高温になると排気口から煙やにおいが出ます。そのため、調理前にカラ焼きをして煙やにおいを出しておきます。何度か調理をおこなったあとでも煙やにおいが気になるときは、[39 庫内クリーン]の操作をしてください。(50ページ)

### ① まず、換気を良くしましょう

必ず部屋の窓を全開するか、換気扇を回す **大切**



煙やにおいに敏感な小鳥などは、別の部屋に移しておきましょう。



### ② つゆ受けをセットする (10ページ)

### ③ 水タンクの「お手入れ」が浸かる程度に水を入れて、本体にセットする

多めに入れても問題ありませんが、「2」の高さを超えて入れると、こぼれやすくなります。



1

### ドアを開けて、閉める (電源が入り、初期画面[ 0 ]が表示されます)

●庫内には何も入れません。

### [41 カラ焼き]に合わせる

2




3

### ●加熱中・加熱後は

高温のため庫内壁が膨張するときに「ポン」と鳴ることがあります。冷めるときも鳴ることがあります。

本体がかなり熱くなっています。ご注意ください。



## 注意




加熱中や加熱後しばらくは  
庫内・ドアに触らない  
接触禁止【やけどの原因】

4



加熱終了後、ドアを少し開けて、蒸気を外に逃がす



顔を近付けてドアを開けないでください。  
蒸気でやけどします。

- 製品内部を冷やすためファンの回転音がします。  
(10分程度)

5

庫内が冷めてから、乾いた  
ふきんで水滴などを拭き取る



- フラットテーブルが熱くなっています。  
熱に弱い容器を置くと溶けたり、変形することがあります。
- [高温]表示は、庫内が冷めると消えます。  
(蒸気吹き出し口付近に、白い物が付着することがありますが  
(水に含まれるミネラル分の作用で、衛生上問題ありません。)


6

ドアを閉める

- 庫内が冷めたあと、初期画面の状態で、何も操作しないまま放置すると、自動的に電源が切れます。[\(23 ページ\)](#)

7


水タンクに残っている水を捨てる



- 普段は水タンクをカラにしておきましょう。
- レンジ加熱など水を使わない加熱をするときは、  
水タンクははずしていてもかまいません。

8

つゆ受けの水を捨て、再びセットする



- つゆ受けに少量の水が溜まる場合があります。
- 水を捨てたあとは、すぐにつゆ受けをセットしておきます。

ご注意

- 庫内が高温のときは、次の加熱は使えません。

[解凍]・[2 好みの温度あたため]・[8 温泉卵]・[32 ソフト蒸し]・[33 発酵]・[37 除菌]  
([U 04]を表示し、お知らせ音が鳴ります。[\(60 ページ\)](#))

カラ焼きをする

カラ焼き

# レンジあたため

レンジ加熱

例 ごはん(常温・冷蔵)をあたためる (他のメニューは右ページ参照) 自動



## 食品を入れる

- 極端に端へ置くと上手に仕上がりません。

飲み物の加熱では、沸とうするので絶対に使わない。  
[1 牛乳・酒]で加熱します。 (30 ページ)

- 使える容器 レンジ (20 ページ)  
密閉したままの容器や袋は使わない。

- 角皿・調理網は使わない。



- 量が多いときは、2つに分けて、中央に置きます。

- ラップをするものについて

(27 ページ)

準備

## 知っておいてください

- ラップをするときは、ゆとりをもたせて軽くかぶせ、密閉容器などのフタは、はずしてください。  
食品の蒸気(湯気)をセンサーが検知して、加熱が終了するため、容器や皿にラップをしっかりとかぶせたり、密閉容器などのフタをして加熱すると、加熱のしすぎて発煙・発火・突然沸とう(汁物など)の原因になります。
- 庫内に水滴が残っているときは、必ず拭き取ってからお使いください。  
(庫内が熱いときは、やけどに注意)  
水が残っていると、本来の加熱時間よりも長くかかることがあります。

- 点滅表示は進行状態を示します。  
(4つ点灯すると終了間近)

- 仕上がりを調節するときは  
スタート後30秒以内に仕上がりキーを押す。




- ▲ (強め)の場合は、残り時間を表示します。

- 大切 食品の状態に合わせて、必ず仕上がりキーを押す  
ものがあります。(27 ページ)

1


加熱終了



加熱



食品を取り出す



- 加熱途中で混ぜるときは、ドアを開けると一時停止します。  
再スタートは、ドアを閉めて [スタート] を押します。

- 加熱途中でやめるときは、[とりけし] を押します。  
(初期画面に戻ります)

- 加熱時間を延長するとき (23 ページ)

ご注意

- 以下の食品は、[あたため] を使わないでください。(加熱のしすぎて、発煙・発火のおそれ)  
・水分の少ないもの(干もの・落花生など)・乾燥したもの・パセリ・はじけやすい食材の入ったもの(いかなど)・青じそなどの乾燥は、[31 レンジ 200W]で様子を見ながら加熱します。
- ラップをしていた場合は、加熱後、やけどに気を付けて、すぐにはずします。  
(食品・容器の変形の原因)
- 高温で使用したあのフラットテーブルに、プラスチックなど熱に弱い容器を置いたり、ラップを敷かないでください。

## 警告



卵(殻付き卵・ゆで卵・おでんの卵・うずら卵など)を加熱しない【爆発し、大変危険】  
あんまん・パン・焼きいも、水分の少ないもの、少量のものには使わない  
【発煙・発火の原因】



液状のもの、とろみのあるものは加熱中や加熱後に突然沸とう(突沸)して飛び散ることがあるので、取り出す際はやけどに注意する  
下表の **注** の食品は加熱前・加熱後にかき混ぜてください。

## 上手にあたためるためのポイント



- …ラップをします(冷凍ものや、しっとり仕上げたい場合)
- …ラップはしません(余分な水分を飛ばしたい場合)

(mL=cc)

食品	分量	状態	ラップ	仕上がりの調節	コツ
ごはん	1~4杯 (1杯150g)	常温・冷蔵	—	1杯のときは ▼ (弱め) 4杯のときは ▲ (強め)	● 固めのときは、水を振りかける。
冷凍ごはん	1~2個 (1個100~150g)	冷凍	○	▼ (弱め)	● 2~3cm厚さで、ラップに包んで平らに冷凍したものを使う。 ● ラップをしたまま必ず皿にのせる。 
シュウマイ	5~12個 (160gまで)	常温・冷蔵	○	▼ (弱め)	● 水を振りかける。
ハンバーグ	1~4個 (1個90g)	常温・冷蔵	—	▲ (強め)	—
天ぷら	100~400g	常温・冷蔵	—	—	● 皿にキッチンペーパーや天ぷら敷紙を敷き、重ならないように並べる。 ● いかは、はじけるので [31 レンジ 200W] でひかえめに加熱する。
焼きとり	2~6本(150gまで)	常温・冷蔵	—	—	—
ピラフ	100~400g	常温・冷蔵	—	—	● 加熱後、混ぜる。
焼きそば	100~200g	常温・冷蔵	—	—	● パサついているときは、サラダ油かバターを少し混ぜる。加熱後、混ぜる。
カレー・シチュー	200~400g	常温・冷蔵	○	▼ (弱め)	—
		冷凍	○	—	● 浅い容器に入れる。
煮物	注※ 100~400g	常温・冷蔵	—	▼ (弱め)	● 煮魚など身がはじけるおそれのあるものはラップをする。
みそ汁	注※ 1~2杯 (1杯150mL)	常温・冷蔵	—	▲ (強め)	—

- 食品の状態、分量に合わせて仕上がりの調節をしてください。

市販の冷凍食品のあたためは、[6 冷凍食品(市販品)] (38 ページ) をご覧ください。

- 時間やW数を合わせて加熱するときは、[31 レンジ] (42 ページ)、クックブックの加熱早見表 **あたためる** をご覧ください。クックブック 84~89 ページ


# まかせて調理 水

ウォーターグリル加熱(網焼き・揚げる、焼く、炒める)・蒸し物加熱(蒸す・ゆでる)

例 魚と野菜(常温・冷蔵)を一緒に調理する [網焼き・揚げる] 自動

詳しい説明は、クックブックをご覧ください。


## 準備




- つゆ受けが、カラであることを確認する。
- [蒸す・ゆでる]の場合は、水位を2に合わせます。

## 1

他の加熱のときは、さらに押す




または  で選択します。



冷凍の食材が含まれている場合は、  
**冷凍あり**をさらに押す

## 2



- 仕上がりを調節するときはスタート後30秒以内に仕上がりキーを押す。



- 加熱途中で残り時間を表示します。

## 加熱終了



食品を取り出す

高温になるため、直接手で触れない  
角皿に水や油などが溜まることがあります。  
やけどにご注意ください。

- 加熱時間は延長するとき

(23ページ)

- ご使用後は、水タンクとつゆ受けの水を捨てる。(10ページ)

- 庫内のお手入れも忘れずに  
おこなってください。(52ページ)

# 解凍水

## 例 冷凍した肉(200g)を解凍する

自動

レンジ加熱と蒸気を使った加熱です。

庫内が高温のときは、使用できません。[U 04]を表示します。(60ページ)

使い分け

・全解凍(すぐに調理しやすい状態に解凍) サックリ解凍(包丁でサックリ切れる状態に解凍)

準備

1

2

加熱終了



食品を入れる

- 極端に端へ置くと上手に仕上がりません。  
ラップを敷く  
包まない

水位1以上

解凍 1度押す

レンジ  
スチーム  
全解凍  
レンジ  
自動

サックリ解凍のとき

解凍 2度押す

レンジ  
スチーム  
サックリ解凍  
レンジ  
自動



加熱中  
レンジ  
自動  
● - - -

大切 素材や分量によって、必ず仕上がりキーを押すものがあります。(右表参照)

加熱

食品を取り出す



- 加熱時間を延長するとき (23ページ)
- ご使用後は、水タンクとつゆ受けの水を捨てる。(10ページ)

- 使える容器 解凍 (20ページ)
- 角皿・調理網は使わない。



● 解凍する直前まで冷凍室に入れておいた食品を使います。溶けかけているときは、[31 レンジ 200W]で時間を合わせて、様子を見ながら解凍します。加熱早見表 生ものを解凍する をご覧ください。

クックブック (90~91 ページ)

- 細い部分(魚の尾など)はアルミホイルを巻きます。
- 水を入れなくても解凍できますが、固めに仕上がります。

● 点滅表示は進行状態を示します。(4つ点灯すると終了間近)

● 仕上がりを調節するときはスタート後30秒以内に仕上がりキーを押す。

弱め ← 仕上がり 温度 ↑ 強め

素材・分量に合わせて仕上がりキーを押します 一度にできる分量 100g~500g		
素材	全解凍	サックリ解凍
かたまり肉	▲ (強め)	
薄切り肉 鶏肉 ひき肉	100gは ▼ (弱め) 300g以上は ▲ (強め)	300g以上は ▲ (強め)
まぐろ(赤身) いか・えび 魚	▼ (弱め)	300g以上は ▲ (強め)

ご注意

- グリルやオーブン加熱のあとは、フラットテーブルが熱くなっていますので、充分に冷めてから使用してください。ラップが溶けることがあります。
- アルミホイルを使うときは、庫内壁面やドアに触れないようにする。火花が出たり、ドアガラスが割れることがあります。

### ■上手に解凍するための冷凍方法

- 新鮮なものを薄く一定の厚みに整え、必ず空気を抜き、ラップなどで密封する。
- 1回分(200~300g)ずつに分ける。(厚みは2cm以内で)  
厚みのあるものは解凍されにくくなります。  
サックリ解凍は小分けの必要はありません。

# 1 牛乳・酒



加熱しすぎない  
突然の沸とうにより飛び散ります  
【やけどのおそれ】


レンジ加熱

例 牛乳1杯(200mL)をあたためる

自動

準備

1



食品を入れる  
低めの広口容器が  
適しています。



(2杯のとき)




(3杯のとき)



(4杯のとき)

[1 牛乳・酒]と  
杯数を合わせる



2杯～4杯は、さらに回転つまみを  
右に回して、杯数を合わせます



- 仕上がりを調節するときはスタート後30秒以内に仕上がりキーを押す。

弱め 仕上がり 温度 強め  
(酒、ぬるめ) (あつめ)

大切→ 酒のかんをするときは、必ず (弱め) を押す。

(酒のかんの標準の仕上がりとなります。  
あつめ、ぬるめは[31 レンジ 600W]で  
時間を合わせて、様子を見ながら加熱  
してください)

- 加熱途中で残り時間を表示します。

2


加熱  
食品を取り出す



- 加熱時間を延長するとき [23ページ](#)  
●加熱しすぎたときは、1～2分程度  
庫内で冷ましてから、取り出して  
ください。

- 使える容器 [レンジ 20ページ](#)

- 角皿・調理網は使わない。



- 一度に加熱できる分量は、基準分量  
1～4杯(本)。

- 容器に入れる1杯あたりの分量を、  
お守りください。

- 加熱の前後は必ずかき混ぜます。

- 加熱前の温度によっては、仕上がり  
の調節をしてください。 (mL=cc)

基準分量 ( )内はコーヒー	牛乳 200mL(150mL)	酒 180mL
加熱前の 基準温度	冷蔵保存…約8℃ (常温保存…約20℃)	常温保存…約20℃
容 器		

- 容器は基準分量を入れて、8分目  
ぐらいいになるものを使う。

- 酒の量がとっくりのくびれより  
上にくるときは、その部分に  
アルミホイルを巻く。

ご注意

- 酒のかんでアルミホイルを使うときは、庫内壁面やドアに触れないよう  
にしてください。火花が出たり、ドアガラスが割れことがあります。
- ビンに入っているものは、必ず容器に移し替えてください。ふき出します。
- 基準分量より少ないときや、加熱前の基準温度より高いとき(飲み残しの  
コーヒーなどのあたため)は、加熱スタート後30秒以内に仕上がりの調節  
をするか、[31 レンジ 600W]で時間を作りながら加熱してください。

あたためで加熱しない。

沸とうすることがあり危険です。

※手動で加熱するときは、[加熱早見表](#)  
[あたためる 飲み物](#)をご覧ください。

[クックブック 84～85 ページ](#)

# 2 好みの温度あたため

レンジ加熱

例 バターをやわらかくする 設定温度: 20°Cのとき

自動

庫内が高温のときは、使用できません。「HOT」を表示します。(60ページ)


準備

1

2

3


加熱終了



食品を入れる

- 容器を使う場合は適したサイズのものを使う


幅12cm以上



高さ5cm以下

- 使える容器 レンジ  
20ページ

● 角皿・調理網は使わない。



[2 好みの温度あたため]に合わせる



- 初め、70°Cを表示

温度を合わせる



- 設定範囲  
● -10°C、20~90°Cまで  
• 5°C単位

## 温度設定の目安

スープ	…	80~90°C
ごはん	…	60~70°C
おかずパン	…	50~60°C
おにぎり	…	40~50°C
バター	…	20°C
アイスクリーム	…	-10°C

※温度とは、食品の表面温度を表し、分量は1~2人分(約200g以下)を基準にしています。

- 加熱時間を延長するとき

(23ページ)

食品を取り出す



ご注意

- 飲み物のあたためは、[1 牛乳・酒]を使います。(30ページ)
- 食品は1つの容器(上記の適した容器)に、約8分目を目安に入れてください。  
容器の大きさ・形状・材質・食品の分量などにより、仕上がり温度が変わることがあります。  
また、おかずパン(ホットドックなど)は、表面と具の仕上がり温度が異なります。
- チョコレートやクリームを使ったパンは加熱しないでください。溶けことがあります。
- グリルやオーブン加熱のあとは、フラットテーブルが熱くなっていますので、充分に冷めてから使用してください。
- ラップやフタはしないでください。  
センサーが検知できずに、発煙・発火のおそれがあります。

牛乳・酒 / 好みの温度あたため

# 3 サックリあたため 水

ウォーターオーブン加熱


例 天ぷら(常温・冷蔵)をあたためる

自動

過熱水蒸気で余分な油を落として、サックリあたためます。

揚げる前のとんかつやコロッケなど、パン粉が白い状態のものは、調理することはできません。

準備



- 使える容器  
ウォーターオーブン (20ページ)
- つゆ受けが、カラであること  
を確認する。

1

[3 サックリあたため]に  
合わせる



- 冷凍のものをあたためる場合は、  
回転つまみを右に少し回して、  
[冷凍]を表示させる。




2

加熱



- 仕上がりを調節するときは  
スタート後30秒以内に  
仕上がりキーを押す。



- 大切 食品によって、必ず  
仕上がりキーを押す  
ものがあります。  
(33ページ)

- 加熱途中で残り時間を  
表示します。

加熱終了

食品を取り出す



高温になるため、直接手で触れない  
角皿に水や油などが溜まることがあります。  
やけどにご注意ください。

- 加熱時間を見延長するとき  
(23ページ)
- ご使用後は、水タンクとつゆ  
受けの水を捨てる。(10ページ)
- 庫内のお手入れも忘れずに  
おこなってください。(52ページ)

## 食品別 サックリあたためのコツ

- すでに油で揚げたり、焼いてある食品をあたためます。
- 食品の分量や状態に合わせて、表示設定や仕上がりの調節をしてください。
- ラップは使いません。

食品	分量	状態	表示設定	仕上がりの調節
天ぷら	100~600g	常温・冷蔵	—	400g以上は ▲ (強め) ●かき揚げは、焦げやすいため、[33ウォーターオーブン]で加熱します。クックブック(86~87 ページ)
から揚げ	100~600g	常温・冷蔵	—	✓ (弱め)
とんかつ・コロッケ	100~600g	常温・冷蔵	—	✓ (弱め)
調理済 お弁当用冷凍フライ	80~300g (1個20~35g)	冷凍	冷凍	—
フライドポテト	100~200g	常温・冷蔵	—	✓ (弱め)
骨付きフライドチキン	100~400g	常温・冷蔵	—	✓ (弱め)
焼き魚 焼きとり	100~300g	常温・冷蔵	—	✓ (弱め)
ハンバーグ	1~4個 (1個90g)	常温・冷蔵	—	✓ (弱め)
		冷凍	冷凍	—
たこ焼き	80~300g	常温・冷蔵	—	—
		冷凍	冷凍	—
たい焼き・今川焼き	1~4個 (1個80g)	常温・冷蔵	—	✓ (弱め)
		冷凍	冷凍	—
お好み焼き	1枚(200 g)	常温・冷蔵	—	▲ (強め)
		冷凍	冷凍	
冷凍焼きおにぎり	80~300g	冷凍	冷凍	—

- 手動で加熱するときは、**加熱早見表** **あたためる** をご覧ください。クックブック(84~89 ページ)

サックリあたため



- レンジ加熱に比べて時間がかかります。
- 食品の種類や形状によって、仕上がりが変わります。  
仕上がりの調節や、加熱の延長を利用して下さい。とくに市販品は、様子を見ながら加熱して下さい。
- 食品の種類や状態によって、全く油の落ちないものもあります。

# 4 しつとりあたため 水


蒸し物加熱

例 中華まん(常温・冷蔵)2個をあたためる

自動

たっぷりの蒸気で水分を補い、しつとりとあたためます。

準備



食品を入れる  
上段にセット

調理網

角皿


※食品によって  
は、直接角皿  
に置く場合が  
あります。

- 使える容器 蒸し物 (20ページ)
- つゆ受けが、カラであること  
を確認する。

水 水位を2に合わせる

1


[4 しつとりあたため]に  
合わせる



- 冷凍のものをあたためる場合は、  
回転つまみを右に少し回して、  
[冷凍]を表示させる。



2



加熱終了


加熱

食品を取り出す



高温になるため、直接手で触れない  
角皿に水などが溜まることがあります。  
やけどにご注意ください。

- 仕上がりを調節するときは  
スタート後30秒以内に  
仕上がりキーを押す。



- 大切 食品によって、必ず  
仕上がりキーを押す  
ものがあります。

(35ページ)

- 加熱途中で残り時間を  
表示します。

- 加熱時間を延長するとき  
(23ページ)
- ご使用後は、水タンクとつゆ  
受けの水を捨てる。(10ページ)
- 庫内のお手入れも忘れないで  
おこなってください。(52ページ)

## 食品別 しつとりあたためのコツ

- 食品の分量や状態に合わせて、表示設定や仕上がりの調節をしてください。
- ラップは使いません。

食品	分量	状態	表示設定	仕上がりの調節	置きかた・コツ
中華まん	1~4個 (1個70~120g)	常温・冷蔵	—	大きめの中華まん (1個120g)のときは ▲(強め)	● 調理網にのせて、角皿に置く。
		冷凍	冷凍		
シュウマイ	5~12個 (160gまで)	常温・冷蔵	—	▼(弱め)	● 調理網にのせて、角皿に置く。
		冷凍	冷凍		
茶わん蒸し	1~4個 (1個150g)	常温・冷蔵	—	▼(弱め)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 角皿に置く。</li> <li>● 手作りの茶わん蒸しは、共ブタまたは、ラップをして加熱する。</li> <li>● 市販の冷蔵茶わん蒸しは、フィルム製のフタをはがさず、そのまま加熱する。</li> </ul>
ごはんおこわ	100~600g	常温	—	1杯(150g)のときは ▼(弱め)	● 茶わんに入れて、角皿に置く。
総菜の缶詰 (さんま蒲焼き、焼きとりなど)	1~2缶 (1缶80~100g)	常温	—	▼(弱め)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 缶のフタを開け、調理網にのせて、角皿に置く。</li> <li>※ フタを開けずに加熱することもできますが、加熱後開ける際にやけどのおそれがあるため、フタを開けて加熱します。</li> </ul>

- 手動で加熱するときは、**加熱早見表 あたためる**をご覧ください。 クックブック **84~89 ページ**

しつとりあたため

ご注意

- レンジ加熱に比べて時間がかかります。
- 食品の種類や形状によって、仕上がりが変わります。  
仕上がりの調節や、加熱の延長を利用して下さい。とくに市販品は、様子を見ながら加熱してください。
- 缶詰の加熱は、レンジ加熱では絶対にしないで下さい。  
(火花が出て製品を傷めたり、食品の発煙・発火の原因)

# 5 焼きたてパンあたため 水


ウォーターオーブン加熱

例 ロールパン(常温)をあたためる

自動

水分を補いながら、ふっくら香ばしくあたためます。


準備



- 使える容器  
ウォーターオーブン (20ページ)
- つゆ受けが、カラであること  
を確認する。

1


[5 焼きたてパンあたため]と生地の種類を  
合わせる



生地の種類 右に回すと次の順番で選択できます。

→ 5-1パン・ピザ → パン・ピザ 冷凍  
→ 5-2フランスパン → フランスパン 冷凍  
→ 5-3クロワッサン・パイ → クロワッサン・パイ 冷凍

2




加熱

食品を取り出す



高温になるため、直接手で触れない  
やけどにご注意ください。

- 仕上がりを調節するときは  
スタート後30秒以内に  
仕上がりキーを押す。



- 大切 食品によって、必ず  
仕上がりキーを押す  
ものがあります。

(37ページ)

- 加熱途中で残り時間を  
表示します。

- 加熱時間を見延長するとき  
(23ページ)
- ご使用後は、水タンクとつゆ  
受けの水を捨てる。 (10ページ)
- 庫内のお手入れも忘れずに  
おこなってください。(52ページ)

加熱終了

## 食品別 焼きたてパンあたためのコツ

- 具入りのパンは、生地の種類を確認して番号(5-1～5-3)を合わせてください。  
目安分量は、100～200g(1個～2個)。
- 食品の分量や状態に合わせて、表示設定や仕上がりの調節をしてください。
- フランスパンは、厚さ約4cm未満に切り、切り口を上にして置いてください。
- ラップは使いません。

食品	分量	状態	表示設定	仕上がりの調節
ロールパン	30～240g (1～8個)	常温・冷蔵	5-1 パン・ピザ	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 1～3個は ▼ (弱め)</li> <li>● 具入りパン2個(1個100g)は ▲ (強め)</li> </ul>
		冷凍	5-1 パン・ピザ 冷凍	
ピザ	100～400g (1～4切れ)	常温・冷蔵	5-1 パン・ピザ	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 3～4切れは ▲ (強め)</li> </ul>
		冷凍	5-1 パン・ピザ 冷凍	
カレーパン	100～200g (1～2個)	常温・冷蔵	5-1 パン・ピザ	<ul style="list-style-type: none"> <li>▲ (強め)</li> </ul>
		冷凍	[33ウォーターオーブン]で加熱します。 クックブック(84～85 ページ)	
フランスパン	30～240g (1～8切れ)	常温・冷蔵	5-2 フランスパン	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 1～3切れは ▼ (弱め)</li> <li>● 具入りパン2個(1個100g)は ▲ (強め)</li> </ul>
		冷凍	5-2 フランスパン 冷凍	
クロワッサン・パイ	40～240g (1～6個)	常温・冷蔵	5-3 クロワッサン・パイ	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 1～2個は ▼ (弱め)</li> <li>● 具入りパン2個(1個100g)は ▲ (強め)</li> </ul>
		冷凍	5-3 クロワッサン・パイ 冷凍	

- 手動で加熱するときは、**加熱早見表 あたためる**をご覧ください。クックブック(84～85 ページ)

### パンの生地参考例



5-1 パン・ピザ

5-2 フランスパン

5-3 クロワッサン・パイ



●ピザやソーセージ、レーズン、コーンなどが入ったパンをあたためるときは、具材の種類や量により、仕上がり具合が異なります。加熱が足りないときは、加熱時間を延長してください。

# 6 冷凍食品(市販品)

レンジ加熱

例 市販の冷凍パスタをあたためる (他のメニューは右ページ参照) 自動

1人分の冷凍パスタや1人分がセットになった冷凍弁当などをあたためるのに便利です。  
必ず「電子レンジ可」と記載のある、市販の冷凍食品をお使いください。



## 食品を入れる

- 加熱時に皿にのせる・のせない、および袋やフタについては、商品パッケージの記載通りにします。
- 極端に端へ置くと、上手に仕上がりません。

- 使える容器 レンジ (20ページ)
- 角皿・調理網は使わない。




## 知っておいてください

準備

- ラップをするときは、ゆとりをもたせて軽くかぶせてください。  
食品の蒸気(湯気)をセンサーが検知して、加熱が終了するため、容器や皿にラップをしっかりとかぶせたり、密閉容器などのフタをして加熱すると、加熱のしすぎて発煙・発火・突然沸とうの原因になります。
- 庫内に水滴が残っているときは、必ず拭き取ってからお使いください。  
(庫内が熱いときは、やけどに注意)  
水が残っていると、本来の加熱時間よりも長くかかることがあります。

[6 冷凍食品(市販品)]に合わせる

1



2



加熱終了



食品を取り出す

- 点滅表示は進行状態を示します。  
(4つ点灯すると終了間近)
- 仕上がりを調節するときは  
スタート後30秒以内に仕上がりキーを押す。



- ▲ (強め)の場合は、残り時間を表示します。
- 大切 食品によって、必ず仕上がりキーを押すものがあります。(39ページ)

- 加熱時間を延長するとき (23ページ)

ご注意

- ラップやフタをしていたり、袋ごと加熱していた場合は、加熱後やけどに気を付けて、すぐにはずします。(食品・容器の変形の原因)
- 冷凍室から取り出してすぐに加熱してください。また、霜の付いているものはうまくあたまらないことがあります。



卵(殻付き卵・ゆで卵・おでんの卵・うずら卵など)を加熱しない 【爆発し、大変危険】  
あんの入ったもの(あんまん、今川焼など)、パン、水分の少ないもの、  
少量のもの(弁当用おかずなど)には使わない 【発煙・発火の原因】

## 上手にあたためるためのポイント

商品パッケージに

「皿にのせて加熱する」と記載されている食品は  
耐熱性の平皿にのせます。



- 下表に記載のない食品については、[6 冷凍食品(市販品)]を使ったあたためはおすすめできません。

※ …パッケージの記載通りにします

○ …ラップをします

食品	分量	ラップ	仕上がりの調節	コツなど
パスタ	1人分 (180~360g)	※	—	
焼きそば	1人分 (200~300g)	※	—	● 加熱後、すぐにかき混ぜる。
丼の具	1人分 (100~200g)	※	—	
ピラフ チャーハン	200~450g	○	—	● あらかじめ、よくほぐしておく。
弁当 (ごはん付き またはおかずのみ)	1人分 (200~300g)	※	▲ (強め)	● とろみのあるおかずの場合は、加熱後にかき混ぜる。 ● 容器の形状、おかずの種類、盛りつけかたや保存状態などによって仕上がりの温度が変わります。 様子を見ながら加熱してください。
オムライス	1人分 (200~300g)	※	▲ (強め)	—
シュウマイ	5~12個 (160gまで)	○	—	● 水を振りかける。 ● [4 しっとりあたため]を使うと、しっとり仕上がります。 (34 ページ)
野菜 里いも・かぼちゃ ミックスベジタブル	100~400g 100~300g	○	—	● ブロッコリーやカリフラワーが入っているものは、焦げやすいので、[31 レンジ]で加熱します。  ご注意 ● 少量で加熱しすぎると、発煙・発火・火花のおそれがあります。

- メーカー・中身の材料、保存状態などにより仕上がりが異なることがあります。

### 冷凍食品(市販品) でうまくあたためられない食品

- 袋やラップを取り除いて加熱するもの  
(グラタンやお好み焼きなど)
- 水を加えてフタを開けて加熱するもの

パッケージの記載内容をお読みになり、  
[31 レンジ]で加熱してください。 (42 ページ)

- 中華まん

[4 しっとりあたため] (34 ページ)、または  
[31 レンジ] (42 ページ)で加熱してください。


# 7 蒸し野菜 水

蒸し物加熱

例 ブロッコリーを蒸す

自動


準備



- つゆ受けが、カラであることを確認する。

1


[7 蒸し野菜]に合わせる



2



- 仕上がりを調節するときはスタート後30秒以内に仕上がりキーを押す。



- 大切 素材によって、必ず仕上がりキーを押すものがあります。

(41ページ)

- 加熱途中で残り時間を表示します。

加熱終了



食品を取り出す

高温になるため、直接手で触れない  
角皿に水などが溜まることがあります。  
やけどにご注意ください。

- 加熱時間を延長するとき

(23ページ)

- ご使用後は、水タンクとつゆ受けの水を捨てる。

(10ページ)

- 庫内のお手入れも忘れずに  
おこなってください。

(52ページ)

## コツとポイント

- 1度にできる分量は、100~400g。

- 角皿に調理網をのせ、材料を並べます。

- 材料の大きさは、そろえます。

切りかたによっては、[32 蒸し物]で様子を見ながら加熱してください。

- 素材によって、必ず仕上がりキーを押すものがあります。(下表参照)




- 少量のときや急ぐときは、[31 レンジ 600W]で、時間を合わせて加熱します。

下表以外の野菜(じゃがいも、とうもろこし、枝豆など)を蒸す場合は、**加熱早見表** (蒸す・ゆでる) をご覧ください。クックブック(90~91 ページ)

※少量(100g未満)の根菜をレンジ加熱すると、火花が出たり、食品が焦げたりして、故障の原因になります。大きめの容器に野菜が浸るぐらいの水を入れて、ラップをして加熱してください。

例: にんじん50g(水25mL)のとき、約2分10秒

### 素材に合わせて仕上がりキーを使います

素材とコツ	仕上がりの調節
<b>ほうれん草・小松菜</b> <ul style="list-style-type: none"><li>● 太い茎には、十字の切り込みを入れる。 ※調理網にのせにくい場合や食品が天面に当たる場合は、角皿に直接のせます。</li><li>● 加熱後、アク抜きと色止めのためにすぐ水に取る。</li></ul>	 ▼ (弱め)
<b>アスパラガス</b> 根元のかたい皮を取る。	 重ならないように
<b>ブロッccoli</b> 小房に分ける。	 重ならないように
<b>大根</b> 2~3cm厚さに切る。	—
<b>かぼちゃ</b> 3~4cm角に切る。	▲ (強め)
<b>にんじん・ごぼう</b> 1cm厚さに切る。	重ならないように

# 31 レンジ




卵(殻付き卵・ゆで卵・おでんの卵・うずら卵など)を加熱しない  
【爆発し、大変危険】

例 焼きおにぎりを加熱する 出力：500W 時間：5分のとき

手動

準備



食品を入れる

置きかた、出力(W)、加熱時間は記載内容に合わせる。



- 使える容器 レンジ (20ページ)
- 角皿・調理網は使わない。



- ラップの有無や目安時間などについては、加熱早見表をご覧ください。 クックブック (84~91 ページ)
- 冷凍食品の場合は、必ず耐熱性の容器、または皿にのせますが、市販の冷凍食品は、パッケージに記載されている内容に合わせてください。

[31 レンジ]に合わせる



1

出力(W)を合わせる



2

- 右に回すと出力が変わります。

レンジ600W → レンジ500W → レンジ200W → レンジ1000W

時間を合わせる



- 設定範囲  
1000W … 3分まで  
600W…… 15分まで  
500W…… 30分まで  
200W…… 1時間35分まで
- 5分まで10秒単位
- 10分まで30秒単位
- 30分まで1分単位
- 1時間35分まで5分単位  
(1000Wは1分まで5秒単位  
200Wは10分まで30秒単位)

3



- 加熱時間を延長するとき (23ページ)  
※ 1000Wで加熱したあと、[延長できます]で加熱を追加すると、過加熱を防ぐため、出力を下げて加熱します。

4

食品を取り出す



加熱を続けておこなうと、1000W 加熱のときに[弱]を表示することがあります。(製品を保護するために 600W加熱となります)

加熱終了


# 32 蒸し物・ソフト蒸し

例 あさりの酒蒸しをする [32 蒸し物] 時間：14分のとき

手動

ソフト蒸しの場合、庫内が高温のときは、使用できません。「**リリ**」を表示します。（60ページ）

準備



- 使える容器 蒸し物・ソフト蒸し（20ページ）
- つゆ受けが、カラであることを確認する。
- メニューによっては、調理網を使います。下段で加熱するとうまく仕上がりません。詳細は、クックブックを参考にしてください。

蒸し物………100°Cで加熱します。  
ソフト蒸し…70～95°Cに設定ができます。

[32 蒸し物]に合わせる



1

ソフト蒸しのとき

[32 ソフト蒸し]に合わせて  
[手動設定] を押す

温度・時間を設定して  
70 小  
15:00 秒

[温度]を合わせる

▼ 仕上がり  
温度 ↑

- 初め、[70°C]を表示
- 設定範囲  
70～95°Cまで  
(5°C単位)

2

時間を合わせる



時間を設定して  
14:00

ソフト蒸しの  
ときも時間を  
合わせます。

- 初め、[15分00秒]を表示
- 設定範囲  
蒸し物………30分まで  
ソフト蒸し…45分まで
  - 15分まで30秒単位
  - 15分以上1分単位

3



加熱

食品を取り出す



高温になるため、直接手で触れない  
角皿に水などが溜まることがあります。  
やけどにご注意ください。

- 加熱時間を延長するとき  
(23ページ)
- ご使用後は、水タンクとつゆ  
受けの水を捨てる。（10ページ）
- 庫内のお手入れも忘れずに  
おこなってください。（52ページ）

加熱終了

レンジ／蒸し物・ソフト蒸し


# 33 ウォーターオーブン 水 35 オーブン

例 パウンドケーキを焼く [35 オーブン(予熱あり)] : 160°C 時間 : 55分のとき

35 オーブンとして使うときの説明です。

## 準備

### 予熱をして焼くとき



水は入れません

[33 ウォーターオーブン]として使うときは、  
水位1以上水を入れます。

#### ● 使える容器

ウォーターオーブン・オーブン

20ページ

● つゆ受けが、カラであることを確認する。

#### ● 予熱について

よくあるご質問 (64 ページ)

## 1

[35 予熱 オーブン]に合わせる



予熱 表示を確認する。

ウォーターオーブンとして  
使うときは、  
[33 予熱 ウォーターオーブン]に  
合わせます。

予熱 ウォーターオーブン  
33

## 2

温度を合わせる



温度を設定して  
160°C 小

● 初め、[170°C]を表示  
● 設定範囲  
100~250°C(10°C単位)

## 3



予熱 中  
160°C  
↓ - - -

- 予熱中、点滅表示で進行状態を表示。  
(4つ点灯すると予熱完了間近)
- 予熱中に温度を変更するときは、温度キー **▼ | ▲** を押します。

## 予熱完了

予熱が完了すると




予熱完了  
160°C  
35

- ドアを開けなければ、約20分間、保温状態を保ちます。  
※約20分を過ぎると初期画面になり、操作 1 から  
やり直す必要があります。

## 手動

4



食品を入れて、  
ドアを閉める

下段にセット  
角皿

- 庫内温度が下がるので、  
ドアの開閉はすばやくする。

5

時間を合わせる



- 初め、[15分00秒]を表示
- 設定範囲  
1時間35分まで
  - 30分まで1分単位
  - 1時間35分まで5分単位

6



加熱



食品を取り出す

高温になるため、直接手で触れない  
角皿に水や油などが溜まることがあります。  
やけどにご注意ください。

- 加熱中に温度を変更するときは、**温度キー** ▼ ▲ を押します。

加熱終了

- 加熱時間を延長するとき  
[23ページ](#)
- ご使用後は、水タンクとつゆ受けの水を捨てる。[10ページ](#)
- 庫内の手入れも忘れずに  
おこなってください。[52ページ](#)

### 予熱をしないで焼くとき

準備

クックブックを参考にメニューに合った付属品と食品を庫内に入れる

1

[33 ウォーターオーブン]、または[35 オーブン]に合わせ(予熱表示を点灯させない)、**手動設定**を押す

2

温度 **▼ 仕上がり  
温度 ▲** と時間を合わせ **あたため  
スタート** を押す

ご注意

- 室温や食品の分量・形・加熱前の温度、電源電圧により、仕上がりが異なります。
- 市販の本やガスオーブン、他の電気オーブンのレシピで作るときは、クックブックの類似メニューの加熱時間・温度や付属品を参考に様子を見ながら加熱してください。  
(類似メニューがない場合や続けて焼くときも加熱時間をひかえめにして、**予熱をして焼くとき**の操作をおすすめします)市販の本などの温度や加熱時間では、うまく仕上がらないことがあります。
- 予熱にかかる時間は、室温や付属品の有無などにより異なります。


# 34 ウォーターグリル 水 36 グリル

例 魚の切り身を焼く [34 ウォーターグリル(予熱なし)] 加熱時間：23分のとき

34 ウォーターグリルとして使うときの説明です。

準備

予熱をしないで焼くとき



食品を入れる

- 下段にセット
- 調理網
- 角皿

水 水位1以上

[36 グリル]として使うときは、  
水を使いません。

- 使える容器

ウォーターグリル・グリル

(20 ページ)


- つゆ受けが、カラであることを確認する。

- 予熱について

よくあるご質問 (64 ページ)


1

[34 ウォーターグリル]に合わせる




予熱は表示させません。

グリルとして使うときは、  
[36 グリル]に合わせます。



2

時間を合わせる



- 初め、[15分00秒]を表示

- 設定範囲  
35分まで
  - 15分まで30秒単位
  - 35分まで1分単位

3



加熱

加熱終了

食品を取り出す



高温になるため、直接手で触れない  
角皿に水や油などが溜まることがあります。  
やけどにご注意ください。

- 加熱時間を延長するとき 23ページ
- ご使用後は、水タンクとつゆ受けの水を捨てる。 10ページ
- 庫内のお手入れも忘れずに  
おこなってください。 52ページ


### 予熱をして焼くとき

準備

庫内には何も入れません。

1

[34 予熱 ウォーターグリル]、  
または[36 予熱 グリル]に合わせ、  
[スタート]を押す



または



予熱

予熱完了

予熱が完了すると

**予熱完了**

- 予熱にかかる時間は、室温や付属品の有無などにより異なります。
- 予熱完了後に、ドアを開けなければ、約20分間、保温状態を保ちます。  
※約20分を過ぎると初期画面になります。

操作 1 からやり直す必要があります。

2

食品を庫内に入れて  
ドアを閉める

(庫内温度が下がるので、ドアの開閉はすばやくしてください。  
角皿は下段にセットするのが基本です)

3

時間を合わせ 、 [スタート]を押す


# 33 発酵水

例 パン生地を発酵させる 溫度：35°C 時間：50分のとき

手動

庫内が高温のときは、使用できません。[U04]を表示します。[\(60ページ\)](#)


準備



- 使える容器 [発酵](#) [\(20ページ\)](#)
- つゆ受けが、カラであることを確認する。

1

[33 発酵]に合わせる



2

温度を合わせる



- 初め、[40°C]を表示
- 設定範囲  
35~45°Cまで  
(5°C単位)

3

時間を合わせる



- 初め、[30分00秒]を表示
- 設定範囲  
2時間まで  
• 1時間まで5分単位  
• 2時間まで30分単位

4



加熱

食品を取り出す



- 加熱中は、[庫内灯]を押しても、庫内灯は点灯しません。  
(発酵温度保持のため)

- 加熱時間を延長するとき [\(23ページ\)](#)
- ご使用後は、水タンクとつゆ受けの水を捨てる。 [\(10ページ\)](#)
- 庫内のお手入れも忘れずに  
おこなってください。 [\(52ページ\)](#)

お手入れのときに

# 38 本体水抜き

(所要時間：1～8分程度)

製品内部の給水パイプをお手入れするときに

給水パイプに残っている水を高温で加熱し、蒸発させます。

準備



水タンクを取り出しておく


- 水タンクが入っていると表示部に[!!]を表示し、使用できません。(60ページ)

1

ドアを開閉して、  
[38 本体水抜き]に合わせる



2



加熱終了



ドアを開けて  
庫内に水滴が付いている場合は  
やけどに注意し、乾いたふきん  
で拭き取る

- 本体がかなり熱くなっています。  
ご注意ください。
- 顔を近付けてドアを開けないでください。  
蒸気でやけどします。

● 本体の水抜きをおこなわない場合は、使用頻度にもよりますが、加熱中や加熱後に庫内奥面の蒸気吹き出し口から水(無色、または白色)が出てくることがあります。

清潔にお使いいただくために、水タンクを使用したら、一日1度、一日の使い終わりに、本体水抜きをおすすめします。

※水が白くなるのは、ミネラル分の作用によるもので、衛生上問題ありませんが、拭き取ってください。

発酵

本体水抜き

お手入れのとき


# 39 庫内クリーン 水

(目安時間: 約20分)

庫内においや汚れが気になるときに

高温で庫内の油などを焼き切り、その後蒸気で蒸らして、においや汚れを落としやすくなります。

準備



必ず部屋の窓を全開するか → **大切**  
換気扇を回す

- つゆ受けが、カラであることを確認する。

**水** 水位「お手入れ」の  
高さ以上に合わせる

1

ドアを開閉して、  
[39 庫内クリーン]に合わせる



2



加熱



ドアを開けて、やけどに注意し  
固く絞ったぬれふきんで庫内の  
汚れを拭き取る

- ご使用後は、水タンクとつゆ受けの水を捨てる。 [10 ページ](#)

加熱終了

- 本体がかなり熱くなっています。ご注意ください。
- 顔を近付けてドアを開けないでください。  
蒸気でやけどします。

ご注意

- 水タンクに、水以外のもの(クエン酸など)を入れないでください。
- フラットテーブルが熱くなっています。

熱に弱い容器を置くと溶けたり、変形することがあります。

お手入れのときに


# 40 クエン酸洗浄 水

(所要時間：60分程度)

## [お願い クエン酸洗浄]の表示が出たときに

水を使った調理を上手に仕上げるために、クエン酸を使って給水経路の洗浄をおこなってください。

準備




蒸気吹き出し口の真下に、奥面に付けてタオルを置く。

庫内にタオルを置き、  
水タンクに水とクエン酸を入れる

●つゆ受けが、カラであることを確認する。

- ① 水位1以上、水を入れる。
- ② 市販のクエン酸  
(無添加、または99.5%以上のもの)  
大さじ山盛り1杯分を溶かす。
- ③ フタをして、本体にセットする。



1

ドアを開閉して、  
[40 クエン酸洗浄]に合わせる



お手入れ  
クエン酸洗浄

40



残り時間を表示

水タンクの水を捨て、  
新しい水道水を水位1  
以上入れる。  
つゆ受けの水を捨て  
セットする  
※つゆ受けを必ずセット  
する。

2

ドアを開けて、タオルで庫内の水  
(無色または、白色)を拭き取り  
タオルを絞る  
再び [準備] と同じ  
ように庫内にタオル  
を置きドアを閉める

水補給して下さい

31分30秒

3

すすぎ中

31分27秒

新しい水を給水し、  
すすぎを始めます。

洗浄終了



加熱



タオルで庫内の水(無色、または白色)を  
拭き取る

●ご使用後は、水タンクと  
つゆ受けの水を捨てる。

(10ページ)

ご注意

- 洗浄終了後は、すぐに、庫内の水を拭き取ってください。  
拭き取らずに放置しておくと、白い物が付着することがあります。
- 蒸気吹き出し口付近に、白い物が付着することがありますが、水に含まれるミネラル分の作用で、衛生上問題ありません。拭き取ってください。


庫内クリーン／クエン酸洗浄

# お手入れ



汚れたら、すぐに！こまめに！が、お手入れ上手のポイントです

## 電源プラグを抜く




(塗装のはがれ、傷付き、変色、内部に液が浸透し故障の原因)



## 使うたびに

### 本体(内側・外側)、ドアガラス

- 固く絞ったぬれふきんで水拭きします。  
庫内に汚れや水分が残っていると、塗装のはがれやさびの原因になります。
- ぬるま湯でぬらしたふきんをのせ、しばらくおいてから拭くと、汚れが落ちやすくなります。
- 汚れが落ちにくいときは、薄めた台所用合成洗剤(中性)を使い、最後は水拭きをします。
- 調理によっては、食品から出た油や水分、結露した水、白い物(水に含まれるミネラル分)などが奥面の穴から出てきます。拭き取ってください。
- 水タンク収納箇所に水滴が付くことがあります。拭き取ってください。



### フラットテーブル

- 汚れが落ちにくい場合は、汚れた部分にクリームクレンザーを付け、丸めたラップでこすり落とし、最後は水拭きします。  
※クリームクレンザーが使えるのは、フラットテーブルのみです。




### ドアガラスパッキン

- 蒸気が水滴となって隙間に溜まるので、やわらかい布などで拭き取ります。  
※蒸気漏れが起こりやすくなるので、絶対に引っ張らないでください。



### 角皿(ホーロー)


- 傷が付かないようにやわらかいスポンジで洗い、よく乾燥させます。  
汚れが取れにくいときは、浸け置き後、メラミンフォームのスポンジ(洗剤を使わないタイプの白いスポンジ)でこすり、よくすすぎます。  
※メラミンフォームのスポンジが使えるのは、角皿のみです。



クリームクレンザー・硬めのスポンジは、角皿・調理網には絶対に使用しない

### 調理網

- やわらかいスポンジを使い、台所用合成洗剤(中性)で洗って、よく乾燥させます。



## 注意




庫内やドアに油・食品カス・煮汁をつけたままで放置したり加熱しない  
【発煙・発火の原因】

(電源プラグのほこりも拭き取りましょう)

こまめに


### 水タンク 食器洗い乾燥機や食器乾燥器は使わない

- 水あか、ぬれりが付着するのでやわらかいスポンジを使い、台所用合成洗剤(中性)で洗ってください。  
お手入れ後は充分に水気を取ってください。  
一日1度は、水を捨て、衛生的にお使いください。




### つゆ受け 食器洗い乾燥機や食器乾燥器は使わない

- 調理が終わるごとに溜まった水を捨て、セットしておきます。  
汚れが気になるときは、やわらかいスポンジを使い、台所用合成洗剤(中性)で洗ってください。



### 吸気口・排気口

- ほこりは、拭き取ります。(換気できずに、故障の原因)



- [39 庫内クリーン] (50ページ) で、庫内を高温で焼きります。

におい・汚れ  
が気になったら

<とくに魚のにおいが気になるときは>

用意するもの：湿り気のある緑茶の茶ガラ(角皿に広げられるくらいの量)

加熱方法：1 角皿に茶ガラを広げ、上段にセットする。

2 [手動設定] → [35 オーブン(予熱なし)] → [手動設定] → [200°C] →  
[20分] → [スタート]


3 加熱後、できれば一晩放置する。

※乾燥した茶ガラが角皿などにこびりついている場合は、水に浸し、やわらかくしてから取り除いてください。(すべてのにおいが、軽減されるわけではありません)

<汚れを落としやすくするために>

- 1 水タンクに水位2に合わせて水を入れてセットする。
- 2 [手動設定] → [32 蒸し物] → [手動設定] → [10分] → [スタート]
- 3 加熱終了後、やけどに注意して乾いたふきんなどで拭き取る。

こんな表示  
が出たら



- クエン酸を使った、本体内部の洗浄が必要です。  
薬局などで市販されているクエン酸(無添加、または99.5%以上のもの)をお使いください。

[40 クエン酸洗浄] (51ページ)

ご注意

- 塗装面に衝撃を与えると、庫内側面の穴をふさがないでください。  
(塗装のはがれ、傷によるサビや割れ、故障の原因)

お手入れ


# 37 除菌水

## 例 食器を除菌<sup>\*</sup>する

庫内が高温のときは、使用できません。[U 04]を表示します。[\(60 ページ\)](#)

### 準備

### 1



#### 食器などを入れる

##### 下段にセット

- 角皿 • キッチン用品コースは、調理網を角皿にのせ、上段にセットする。

**水位を2に合わせる**

- つゆ受けが、カラであることを確認する。

#### [37 除菌(食器コース)]に合わせる



右に回すと、キッチン用品コースを選択できます。

- 水が足りない場合、運転途中にエラー表示が出ます。表示の内容を確認してください。

- 調理後において庫内に残っていると、食器などにおいて移ることがあります。庫内において気になるときは、除菌の前に[39 庫内クリーン]をおこなってください。

[\(50 ページ\)](#)

### 2



- 除菌運転中にドアを開けたり、食器を追加しない。

### ご注意

- 終了音が鳴るまで食器を取り出さないでください。やけどのおそれがあります。

### 終了

#### 運転

角皿ごと食器を取り出す





- ご使用後は、水タンクとつゆ受けの水を捨てる。

[\(10 ページ\)](#)

### ご注意

- 食器の取り出しは、水平にゆっくり運んでください。金属製のものなどは、滑り落ちると危険です。

2つのコースがあります	食器コース	キッチン用品コース
	所要時間：最大60分 (除菌時間：32分)	所要時間：33分 (除菌時間：30分)
除菌できるもの	<p><b>耐熱120°C以上</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>プラスチック製食器 お弁当箱・哺乳瓶など、いずれもポリカーボネート製(PC)のものを除きます。</li> <li>ガラス製哺乳瓶</li> <li>しゃもし</li> <li>オールステンレスの包丁</li> <li>キッチンバサミなど</li> </ul> <p>フタ類は、耐熱温度の低いものがあるので、ご注意ください。</p>	<p><b>耐熱 90°C以上</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>陶磁器 茶わん、皿、小鉢</li> <li>ガラス製食器 強化ガラス・カットグラス・クリスタルガラスなどは割れることができます。</li> <li>金属製のスプーン フォーク、ナイフ</li> </ul> <p>持ち手など一部にプラスチック製のものがあると、溶けるので除菌運転できません。</p>
角皿のセット位置	下段	上段
置きかた	<ul style="list-style-type: none"> <li>開口部を上向きにする。</li> <li>角皿にクッキングシートを敷くこともできます。</li> <li>食器を重ねるときは2枚まで。</li> </ul> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>哺乳瓶は、横に倒し、乳首やキャップも一緒に並べる。</li> </ul> 

### 除菌運転できないもの



- 耐熱性のない製品 (シリコンゴム以外のゴム製品)
- 漆器・竹製品・木・紙 (変色したり、ひび割れの原因)
- 鉄製品 (結露によって錆びるおそれ)
- 汚れた食器 (汚れが取れにくくなる)
- ポリカーボネート製品 (哺乳瓶・食器など)
- 食器やキッチン用品以外のもの

※ 試験機関名：(一社)京都微生物研究所  
試験方法：生菌数測定法  
除菌の方法：水蒸気による加熱除去方式  
試験結果：除菌率99.0%以上

試験対象：食器コース：茶わん  
キッチン用品コース：おしぶり  
すべての菌が除菌できるわけではありません。



- 必ず、容器などの耐熱温度を確認し、耐熱温度が不明な場合は、除菌運転をしないでください。  
耐熱温度が充分であっても、厚みの薄いプラスチック製品はまれに変形する場合があります。

# 故障かな？(1)

修理依頼や  
お問い合わせの前に、  
もう一度お調べ  
ください



参照  
ページ

## こんな場合

## 故障ではありません

音

加熱をスタートさせたが、  
何も音がしない。

- 製品内部の温度条件などによって、加熱スタート時はファンが回転しない場合があります。  
そのため音がしませんが、故障ではありません。

加熱中や加熱終了後に  
・大きな音がする。  
・「ブーン」、「キューン」と  
音がしたり、止まったり  
する。

- 本体を冷却するファンの音です。  
蒸気を庫内に閉じ込めて調理するため、密閉性を高めた設計をしています。そのため、ファンの運転をやや強めに設定し、長めに運転しています。
- 加熱の種類に応じて、製品内部を冷却するファンの回転をコントロールしているためです。加熱終了後は、最大10分程度回転しますが、加熱は続けて使えます。

レンジ加熱時に  
「パチン」と音がする。

- ドアと本体の接触面に付着していた水滴が、はじける音です。

オーブン・グリル加熱時に  
「ポン」や、きしみ音がする。

- 高温のため、庫内壁が膨張するときの音です。  
また、冷めるときにも音がすることがあります。

キーの受け付け音、  
加熱終了音が鳴らない。

- お知らせ音を消す設定になっていませんか?  
**手動設定**を4秒間押し続けると、「ピッ」と鳴り、解除されます。

13

加熱中に庫内がときどき  
暗くなったり「カチカチ」と  
音がする。

- 加熱をコントロールしているためです。

電源を入れると、「カチッ」や  
「サー」などの音がする。

- 加熱の準備をしています。

動作

コンセントに電源プラグを  
差し込んでいるのに  
何も表示しない。

- ドアを開けると電源が入り、[ ]を表示します。  
ドアを閉めて1分間放置すると、自動的に電源が切れます。  
**電源オートオフ機能**

22, 23

加熱中に電源がすぐ切れる。  
(ブレーカーが切れる)

- 電気の容量を超えていませんか?販売店にご相談ください。  
(定格15A以上・交流100Vの専用コンセントを使う)


電源が切れない。

- 表示部に[高温]を表示していませんか?  
最大30分経過すると電源が切れます。**電源を切る**

23

タッチキーを押しても  
受け付けない。

- ミトン・手袋・ばんそうこうなど、指が覆われた状態で操作していませんか?
- タッチキーに、水や汚れが付いていませんか?
- 市販の保護シートを貼っていませんか?
- 2本以上の指で押していませんか?



## こんな場合

## 故障ではありません

参照  
ページ

ドアから蒸気が漏れる。

- 少量の蒸気が出ることがあります、異常ではありません。

—

庫内灯が加熱中、  
点灯しない。

- 省エネ設計のため、加熱中の庫内灯は消灯しています。  
点灯させたいときは、加熱中に**庫内灯**を押すと10秒間点灯します。ただし、[33 発酵]、[38~41]を使うときは、点灯しません。

12

加熱後、ドア内側がくもつたり、庫内やドア内側に水滴が付着する。  
ドアを開けると蒸気が出る。

- 調理性能を向上させるために、庫内の密閉性を高めているためです。水を使わない加熱(レンジ・オーブン・グリルなど)のときも同様です。水滴の量は庫内温度や室温によって異なります。庫内に付着した水は、庫内が冷めてから、乾いたふきんなどで拭き取ってください。

—

煙が出たり、  
いやなにおいがする。

- ご購入後にカラ焼きされましたか?
- 庫内やドアに食品カスなどが付着していませんか?  
また、煮汁などの油や液体をこぼしましたか?

24

52

火花が出る。  
(レンジ加熱のとき)

- 角皿、調理網、金串、アルミホイル、金・銀模様のある器や、金属容器を使っていませんか?
- 食品カスなどが付着していませんか?

21

52

製品の下から水が漏れてくる。

- つゆ受けをセットしていますか? 水タンクを使用していないときでも、製品内に付着しているつゆが落ちてくることがあるので、お手入れ時以外はつゆ受けをセットしておいてください。
- 製品本体が傾いていませんか?

10

—

庫内(フラットテーブル上)に水が溜まっている。

- 水を使う加熱の場合、加熱時の蒸気が水滴となって、溜まったものです。(約50mL。料理によって異なります)  
やけどのおそれがあるので、必ず冷めてから乾いたふきんなどで拭き取ってください。

—

奥面の蒸気吹き出し口から水(無色、または白色)が出てくる。

- 製品内部の給水パイプに水が残っていたものです。  
[38 本体水抜き]をすると、給水パイプ内に残っている水を高温で蒸発させて乾燥するので、庫内へ水が出てくることが少くなり、衛生的です。  
※水が白くなるのは、ミネラル分の作用によるもので、衛生上問題ありませんが、拭き取ってください。

49

蒸気量が少なかつたり、奥面の蒸気吹き出し口から水(無色、または白色)が出てくることがある。

- 製品内部の給水パイプが、水に含まれるミネラル成分やぬめりで汚れているため、蒸気が出にくくなっています。  
クエン酸を使って[40 クエン酸洗浄]をおこなってください。

51

# 故障かな？(2)

こんな場合	故障ではありません	参照ページ
水を使う加熱をすると 食品の表面に水が溜まる。	● 加熱に使われた蒸気が、食品の表面で結露するためです。	—
[1 牛乳・酒]で加熱したが、 ぬるめに仕上がる。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● フラットテーブルの端に置いていませんか？ 中央に置いてください。</li> <li>● 容器に入れる1杯あたりの基準分量が多すぎませんか？ (牛乳200mL／酒180mL)</li> <li>● 加熱前の温度に応じて、<b>仕上がりキー</b>を使っていますか？</li> </ul>	30
飲み物が熱くなりすぎる。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● [1 牛乳・酒]で加熱されていますか？</li> <li>● 容器に入れる1杯あたりの基準分量を守っていますか？ (牛乳200mL／酒180mL)</li> <li>● 加熱前の温度に応じて、<b>仕上がりキー</b>を使っていますか？</li> </ul>	30
焦げ目がつきにくい。 うまく仕上がらない。	● コンセントは単独で使っていますか？延長コードなどを使うと電圧が下がり、上手にできません。また、危険です。	5
●[34 ウォーターグリル]の とき。	● しっかり焦げ目をつけたい場合は、[36 グリル]で加熱してください。	46
●[35 オーブン]、または [36 グリル]のとき。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● メニューに合わせて上段、または下段にセットしていますか？</li> <li>● メニューに合わせて調理網を使用していますか？</li> </ul>	—
仕上がりにムラがある。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 角皿を受け棚にのせ、奥に当たるまで確実に入れていますか？</li> <li>● 焼きムラが気になる場合は、加熱の途中で食品の前後や角皿の前後を入れ替えてください。</li> </ul>	—
解凍で ●加熱しすぎる。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ラップに包んでいませんか？</li> <li>● フラットテーブルにラップを敷いて、食品を中央にのせていますか？</li> <li>● 素材に合わせて、<b>仕上がりキー</b>を使っていますか？</li> </ul>	29 29 29
●加熱が足りない。	● 食器にのせたり、発泡トレーのままで、加熱していませんか？ または水を使わずに加熱していませんか？固めに仕上がります。	29

仕上がり

こんな場合	故障ではありません	参照ページ
[31 レンジ 1000W]で加熱したが、仕上がりにムラがある。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 食品をフラットテーブルに直接置いていませんか？ とくに冷凍食品は、ムラが出やすいため、耐熱性の皿か容器にのせてください。[31 レンジ 500W]、または[600W]に合わせて、様子を見ながら加熱してください。</li> </ul>	—
市販の料理ブックや他の製品のオープン加熱メニューが上手にできない。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● クックブックの類似メニューの加熱方法を参考に、手動加熱で予熱をしてから、様子を見ながら加熱してください。 ただし、庫内のサイズや構造などの違いにより、市販の本などと同じ加熱条件ではうまく仕上がらないことがあります。</li> </ul>	—
レンジ加熱で食品がはじけた。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 加熱により収縮する性質がある食品(いかや肉など)は、レンジ加熱することで、食品中の水分が気化するときに、はじけることがあります。 [31 レンジ 200W]に合わせて、様子を見ながら加熱してください。</li> </ul>	—
水を使う加熱が上手にできない。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 加熱途中で、水タンクを取り出していますか？ 加熱が終了するまで、取り出さないでください。</li> </ul>	—

# こんな表示が出たら

## [D]表示が出る

デモ表示になっていますので、次の操作が必要です。この状態では、加熱ができません。

[とりけし] をピッと鳴るまで4秒以上押し、さらに4回押します。

[D]が消え、[D]表示になると使えます。



※デモ表示とは、店頭などで商品の特長や機能を説明するための表示です。  
(自動的に表示が動きます)

## お知らせ音(ピピピピピ… )が鳴ります

食品の量が少なすぎます。



[とりけし] を押して分量を増やすか、加熱時間を5分以内に合わせてください。  
オーブン加熱後、庫内が高温のときにレンジ加熱をすると表示([高温]も点灯)することもあります。庫内を冷ましてください。

庫内が高温のため使用できません。

庫内温度が下がり、左の表示が消えると使用できます。



[解凍]・[2 好みの温度あたため]・[8 温泉卵]・[32 ソフト蒸し]・[33 発酵]・[37 除菌]  
以外の加熱は、[とりけし] を押すと、使えます。



[38 本体水抜き]で、水タンクが入っているため、  
使用できません。

水タンクを取り出してください。



製品内部の水が凍結して、水を使う加熱ができません。

凍結している水を溶かすために、[35 オーブン(予熱なし)]で  
[200°C]に合わせて、しばらく加熱してください。

製品が故障している場合があります。



8 88

交互に点滅する

電源プラグをコンセントから抜き、  
お買いあげの販売店またはシャープお客様  
ご相談窓口に[表示の番号]をご連絡ください。

(67 ページ)



製品内部の給水パイプが、水に含まれるミネラル成分やぬめりで汚れています。

クエン酸を使って、[40 クエン酸洗浄]をおこなってください。


[とりけし] を押すと使用できますが、なるべく早くクエン酸洗浄をおこなってください。  
蒸気が出にくくなり、調理の仕上がりに影響します。(51 ページ)

## お知らせ音(ピピピピ...)が鳴ります

水補給して下さい

- 水タンクの水の量が少なすぎます。必要水位まで水を入れ、[スタート] を押してください。
- 水道水以外の水を使っていますか？
  - 水タンクはしっかり奥まで押し込まれていますか？ [22ページ](#)
  - 水タンクに水気や汚れが付いている場合は拭き取ってください。


とくにこのくぼみ部分の水気を拭き取ってください。



それでも改善できないときは、水タンクの水位調整をおこないます。

### 水位調整の手順

カラの水タンクをセットします



①～⑥のキーを番号順に  
続けて押してください

②～④のキーを押しても  
音は鳴りません。

0

⑤のキーを押したときだけ  
音が鳴ります

---

ピッ♪

⑥のキーを押して、

---

ゼロの表示とお知らせ音が  
鳴れば完了です。

0

ピー♪



ご注意

- [88 88]を表示したときは、水タンクの水気や汚れを再度確認し、もう一度お試しください。  
何度も[88 88]を表示するときは故障です。お買いあげの販売店またはシャープお客様相談窓口にご連絡ください。

こんな表示が出たら

# よくあるご質問 (1)

こんなときは？	参考にしてください	参照ページ
水タンクに入れる水は、ミネラルウォーターやアルカリイオン水が使えますか？	●カビや雑菌が繁殖しやすくなり、よりこまめな水タンクのお手入れが必要となりますので、おすすめできません。また、水道水以外の水は、蒸気が出にくくなったり、[水補給して下さい]の表示が出る場合があります。	—
お湯を使うことができますか？	●水タンクが変形するおそれがあるので、使わないでください。お湯を使っても、加熱時間の短縮にはなりません。	—
水・水タンク	●記載の水位は、目安です。水の腐敗などを防ぐために、使用ごとに新しい水を水タンクの必要な高さまで入れてください。水タンクの高さ「2」を超えて入れるとこぼれやすくなります。水量が足りないときは、[水補給して下さい]を表示します。 ●構造上、加熱後も水タンクには水が残ります。調理環境によって同一メニューでも、残水量が変わることがあります。	—
	●調理終了後は水を捨てましょう。続けて使用しない場合、気温によっては水が腐りやすくなりますので、使用しないときは必ずカラにしておいてください。調理するときは、水道から出した新しい水を入れてお使いください。	—
	●本体に水タンクがセットされていても、調理に支障ありません。	—
	●給水パイプに残っている水を高温で蒸発させ、乾燥できるので、清潔に使用できます。 ※本体の水抜きをおこなわなかった場合は、加熱中や加熱後に庫内奥面の蒸気吹き出し口から水(無色または、白色)が出てくることがあります。	—
本体の水抜き	●清潔にお使いいただくために、水タンクを使用したら、一日1度、一日の使い終わりにおこなってください。	49
容器	●使える容器を参照してください。 ●クックブックの類似メニューを参考にして、様子を見ながら加熱してください。	20 —

## こんなときは？

## 参考にしてください

参照  
ページ

[3 サックリあたため]、  
[4 しっとりあたため]、  
自動[レンジあたため]の  
使い分けは？

- クックブックの加熱早見表をご覧ください。  
食材に合った加熱の方法を記載しています。

クックブック  
84  
89

過熱水蒸気による脱油・減塩  
効果を目的としないで焼く  
方法は？

- 水を使わない[35 オーブン]や、[36 グリル]で加熱します。

—

野菜を蒸すときは、  
どのように加熱すれば  
いいですか？

- クックブックの加熱早見表をご覧ください。  
加熱早見表に記載がない素材を蒸す場合は、種類によっても  
異なりますが、[32 蒸し物]で[10分]を目安に、様子を見な  
がら加熱してください。

クックブック  
90  
91

野菜を蒸したが、  
時間がかかる。  
手早くする方法は？

- [7 蒸し野菜]は、レンジ加熱に比べると加熱時間が  
かかります。急ぐときやお弁当の彩りなどで少量の  
野菜を蒸す場合は、[31 レンジ]を使うと便利です。
- 丸ごと加熱するより、切り分ける方が早く加熱できます。  
従来の調理方法(鍋でゆでるなど)で、じゃがいもの加熱より  
もゆで時間がかかるもの(たけのこなど)は、  
[31 レンジ]で様子を見ながら、加熱してください。  
※蒸し機能で調理すると、みずみずしく甘みのある仕上がりに  
なり、また、多少分量が変わっても同じ操作でできますので、  
たくさん蒸して、いろいろな献立に健康的にご利用ください。

クックブック  
90  
91

同じメニューを  
連続でくり返し調理する  
ことができますか？

- 庫内や付属品が熱い場合、濃いめに仕上がったり、うまく仕  
上がりないことがあります。  
調節が必要なときは、加熱スタート後、仕上がりキーを使い、  
様子を見ながら加熱してください。

—

食品のパッケージに  
「レンジ○○○W○分で加熱」と  
書かれているものは、どのように設定すればいいですか？

- [31 レンジ]で出力を600W、500W、200W、1000Wに  
合わせ、時間を合わせて加熱します。

42

クックブックに記載していない  
メニューの加熱方法は？

- クックブックの類似メニューを参考にして、様子を見ながら  
加熱してください。  
※一般的にオーブン料理の加熱時間や温度は、オーブンのサイズや  
構造ごとに異なりますので、市販のお料理ブックや他の製品の  
レシピと同じ条件では、うまく仕上がらないことがあります。

—

# よくあるご質問 (2)

	こんなときは？	参考にしてください	参照ページ
調理方法	クックブックのメニューで人数分を変えて作りたいときは？	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>自動加熱</b>の場合は、基本的にクックブックに記載の分量で調理してください。</li> <li>● 分量を変更する場合、蒸し料理のときは<b>自動加熱、手動加熱</b>とも、付属の調理網(または角皿)にのる程度の分量であれば、加熱時間が大きく異なることはありません。 クックブックに記載の内容でいったん加熱し、加熱後に様子を見ながら延長加熱をおこなってください。</li> <li>● <b>焼き料理</b>のときは蒸し料理のときと同じですが、クックブック記載分量の倍の量を加熱する場合は、「2~3割増」を目安に加熱時間を設定し、加熱の終盤で様子を見ながら、加熱を調整してください。</li> </ul>	— — —
仕上がり調節	レンジ加熱でラップをするものラップをしないものの目安は？	<ul style="list-style-type: none"> <li>● クックブックの<b>加熱早見表</b>をご覧ください。 食材に合ったラップの有無を、記載しています。</li> </ul>	クックブック 84 91
予熱について	自動加熱の仕上がりを調節したいときは、どうすればいいのですか？	<ul style="list-style-type: none"> <li>● スタート後の30秒間に<b>仕上がりキー</b>を押してください。 初め、<b>標準</b>に設定されています。</li> </ul>	—
表示	予熱が必要なメニュー予熱がいらないメニューの目安は？	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>予熱が必要なメニュー</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● ケーキやパンなど仕上がりがデリケートなもの。</li> </ul> </li> <li>● <b>予熱がいらないメニュー</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● ハンバーグ、グラタン、塩ざけ・開きなどの焼き魚、から揚げなどのお総菜メニュー全般。</li> </ul> </li> </ul>	— —
	調理が終わったあと、続けて同じ加熱をするときも、予熱からするのですか？庫内が熱い状態なら、予熱をしなくてもいいですか？	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 加熱後すぐの状態であれば、予熱をしなくても支障ありませんが、温度が下がると上手にできません。予熱することをおすすめします。 (庫内が熱い状態から予熱を開始すると短時間で予熱完了になります)</li> </ul>	—
	[お願い クエン酸洗浄]の表示が出ます。 クエン酸洗浄をせずに使用を続けると、どうなりますか？	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 蒸気を発生させる部分が傷み、故障の原因になります。 製品内部の給水パイプが、水に含まれるミネラル成分やぬめりで汚れていることを、お知らせしていますので、お早めにクエン酸を使って[40 クエン酸洗浄]をおこなってください。 クエン酸(無添加、または99.5%以上のものは、薬局などで購入できます。</li> </ul>	51

操作	こんなときは？	参考にしてください	参照ページ
操作	<p>● 加熱が足りないとき</p> <p>[延長できます]の表示が消えたあとに、加熱の延長(追加)をしたいときは、どうすればいいのですか？</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● クックブックの「手動でするときは：」を参考に、手動加熱で様子を見ながら加熱してください。</li> </ul>	—
停電時	加熱途中で停電した場合、どうすればいいのですか？	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 自動加熱の場合は、クックブックの「手動でするときは：」を参考に、手動加熱で様子を見ながら加熱してください。</li> </ul>	—

# 保証とアフターサービス

## 修理を依頼されるときは

### 出張修理

- 1 「よくあるご質問」「故障かな?」を調べてください。(2, 56~65ページ)
- 2 それでも異常があるときは使用をやめて、必ず電源プラグを抜いてください。
- 3 お買いあげの販売店に次のことをお知らせください。

- 品名: ウォーターオーブン
- 形名: (本書の表紙に記載の形名)
- お買いあげ日(年月日)
- 故障の状態(具体的に)
- ご住所(付近の目印も合わせてお知らせください)
- お名前 ●電話番号 ●ご訪問希望日

この製品は、日本国内用に設計されています。  
電源電圧や電源周波数の異なる外国では、使用できません。  
また、アフターサービスもできません。

### 便利メモ お買いあげの際に記入されると便利です。

販売店名  
電話 ( ) ー  
お買いあげ日 年 月 日

### 保証期間中

- 修理に際しましては保証書をご提示ください。  
保証書の規定に従って修理させていただきます。

### 保証期間が過ぎているときは

- 修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。

### 修理料金のしくみ

- 修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。
出張料	製品のある場所へ技術者を派遣する場合の料金です。

## 保証書(別添)

- 保証書は「お買いあげ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取ってください。保証書は、内容をよくお読みの後、大切に保存してください。
- 保証期間…お買いあげの日から1年間です。  
[ただし、マグネットロンのみ2年間です。]  
保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

### 補修用性能部品の保有期間

- 当社はウォーターオーブンの補修用性能部品を製品の製造打切後、8年保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。



### 長年ご使用の場合は商品の点検を! こんな症状はありませんか?

- 電源プラグやコードが異常に熱くなる。
- 自動的に切れないときがある。
- コケ臭いにおいがしたり、運転中に異常な音や振動がする。
- スタート操作をしても、食品が加熱されない。
- ドアに著しいガタがある。
- 触るとピリピリと電気を感じる。
- ドアや庫内に著しい変形がある。
- その他の異常や故障がある。

### ご使用中止

故障や事故防止のため、電源プラグをコンセントから抜き、必ず販売店に点検をご依頼ください。  
なお、点検・修理に要する費用は、販売店に、ご相談ください。

# お客様ご相談窓口のご案内

修理・使いかた・お手入れ・お買い物などのご相談・ご依頼、および万一、製品による事故が発生した場合は、お買いあげの販売店、または下記窓口にお問い合わせください。

ファクシミリ送信される場合は、製品の形名やお問い合わせ内容のご記入をお願いいたします。

※弊社では、確実なお客様対応のため、フリーダイヤル・ナビダイヤルサービスをご利用のお客様に「発信者番号通知」をお願いしています。発信者番号を非通知に設定されている場合は、番号の最初に「186」をつけておかけください。



## いつでも便利なWebサービス【シャープオンラインサポート】

ご質問やお困りごとは、気軽にアクセス、しっかりアシスト！

シャープ お問い合わせ

<http://www.sharp.co.jp/support/>

スマートフォンや  
携帯電話はこちらから



インターネットから修理のお申し込みや進捗確認も24時間サポート

シャープ 修理相談

<http://www.sharp.co.jp/support/repair.html>

スマートフォンや  
携帯電話はこちらから



## 使用方法のご相談など【お客様相談室】

おかげ間違のないようにご注意ください。

受付時間 (年末年始を除く) ●月曜～土曜：9:00～18:00 ●日曜・祝日：9:00～17:00

固定電話、PHSからは、フリーダイヤル

 0120 - 078 - 178

携帯電話からは、ナビダイヤル

 0570 - 550 - 449

■フリーダイヤル・ナビダイヤルがご利用いただけない場合は…

電話	FAX
050 - 3852 - 5405	06 - 6792 - 5993
〒581-8585 大阪府八尾市北龜井町3丁目1番72号	



## 修理のご相談など【修理相談センター】

おかげ間違のないようにご注意ください。

受付時間 (年末年始を除く) ●月曜～土曜：9:00～20:00 ●日曜・祝日：9:00～17:00

固定電話、PHSからは、フリーダイヤル

 0120 - 02 - 4649

携帯電話からは、ナビダイヤル

 0570 - 550 - 447

■フリーダイヤル・ナビダイヤルがご利用いただけない場合は…

電話	FAX
050 - 3852 - 5520	06 - 6792 - 3221
〒581-8585 大阪府八尾市北龜井町3丁目1番72号	

### ■QRコードについて

スマートフォンやタブレット端末のバーコードリーダーで読み取ってください。(読み取れない場合は近傍に表記のアドレスを直接入力してください)  
誘導されるサイトおよび動画の視聴は無料ですが、通信料金はお客様のご負担になります。QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

### 【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

シャープ株式会社および関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただいております。  
個人情報は適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。  
個人情報の開示・訂正、利用訂正等の請求その他お問い合わせは、シャープ株式会社個人情報ご相談窓口にご連絡ください。  
電話番号：[06-6792-8004 (受付時間：平日、9:00～12:00、13:00～17:00) ただし、祝日など弊社休業日を除く]  
個人情報の取扱いの詳細については、<http://www.sharp.co.jp/privacy/index-j.html>をご参照ください。


●所在地・電話番号・受付時間などについては、変更になることがあります。(2017.10)

# 仕様

電 源	交流 100V 50-60Hz共用				
レ ン ジ	定格消費電力	1,460W			
	高周波出力	1,000W※・600W・500W・200W相当			
	発振周波数	2,450MHz			
グ リ ル	定格消費電力	1,430W			
オ ー ブ ン	定格消費電力	1,430W			
	温度調節範囲	発酵(35・40・45℃)・100~250℃			
外 形 尺 法	幅490×奥行435×高さ385(mm)				
庫 内 有 効 尺 法	幅395×奥行325×高さ190(mm)				
水 タンク 容 量	約700mL				
質 量	約21kg				
角 皿	409×300(mm)				
電源コードの長さ	約1.4m				
区 分 名	D				
電子レンジ機能の年間消費電力量	58.0kWh/年	年間待機時消費電力量	0.0kWh/年		
オーブン機能の年間消費電力量	12.4kWh/年	年 間 消 費 電 力 量	70.4kWh/年		

※定格高周波出力1000Wは、短時間高出力機能(最大3分)であり、定格連続高周波出力は600Wです。  
600Wへは自動的に切り換わります。

- 年間消費電力量(kWh/年)は省エネ法・特定機器「電子レンジ」新測定法による数値です。  
区分名も法に基づき、機能、加熱方式、および庫内容量の違いで分けています。
- 実際にお使いになるときの年間消費電力量は周囲環境、使用回数、使用時間、食品の量などによって変化しますので目安としてご覧ください。
- 設置するときは、天面10cm以上の空間を設ける必要があります。
- コンセントに電源プラグを差した状態で、ドアを閉め、表示が消えているときの消費電力は、「0」Wです。
- 長期間運転しないときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。



## お問い合わせ先

お問い合わせの前にもう一度「よくあるご質問」、「故障かな?」  
(2, 56~65ページ)をご確認ください。

- お客様ご相談窓口からのお問い合わせ  
(67ページ)

Webもご活用ください。

- シャープ お問い合わせ

検索



<http://www.sharp.co.jp/support/>

シャープ株式会社

本

社 〒590-8522 大阪府堺市堺区匠町1番地

健康・環境システム事業本部 〒581-8585 大阪府八尾市北龜井町3丁目1番72号



Printed in Thailand

AX-AS500シリーズ

TINSJA433WRRZ 17M-①